

front

SIZE:(折后66.5*83MM)
材质: 80g铜版纸 风琴折

XD COLLECTION
Content
English p.3
Nederlands p.6
Deutsch p.9
Français p.12
Español p.15
Svenska p.18
Italiano p.21
Polski p.24
Magnetix 5.000mAh magnetic powerbank
SPECIFICATIONS
Battery capacity: 5,000mAh/19.25Wh
Type-C Input: 5V/2.4A
Type-C Output: 5V/2.4A
Wireless Output: 5W

back

PARA CARGAR LA BATERIA EXTERNA
Cargador:
- Conecte el cable Type-C a su cargador de pared. El conector USB se va conectar al cargador mientras que el conector Type-C se va conectar a la batería externa.
- Una vez completa la carga, desconecte la batería externa, ya está lista para su uso.
IMPORTANTE: Para cargar la batería externa, utilice los accesorios incluidos o los accesorios aprobados y certificados. El uso de accesorios no homologados puede influir en la seguridad del aparato.
PARA CARGAR SU DISPOSITIVO MÓVIL CON LA BATERIA EXTERNA
Por cable:
- Conecte el cable al puerto USB de la batería externa y el otro extremo a su dispositivo.
- La batería externa tendrá aproximadamente dos horas de carga en su dispositivo móvil al 95%.
- Después de haber cargado su dispositivo, recharge la batería externa antes de volver a utilizarla.
DE FORMA ALTERNATIVA
- Argue que su teléfono sea compatible con el cargador inalámbrico.
- Encienda la batería externa mediante el botón de encendido.
- Coloque su dispositivo compatible con la carga inalámbrica sobre la superficie de carga inalámbrica de la batería externa.
- Estamos agregando algunos elementos MagSafe, de los cuales la función magnética solo funciona con iPhone 12 adelante, pero los elementos se funcionan con todos los dispositivos compatibles.
Para una mejor experiencia de carga, por favor utilice un adaptador de corriente que admita 5V/2.4A.
Para una indicación de batería más precisa, se recomienda realizar dos ciclos de carga/descarga.

ENGLISH
To charge the powerbank
By cable:
- Plug in the supplied Type-C cable to your wall charger.
- When fully charged disconnect the powerbank and it's ready to use.
IMPORTANT: Only use included accessories or certified and tested accessories to charge the powerbank. Using third party accessories can influence the device safety.
To charge your mobile device using the powerbank
By cable:
- Plug your cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device.
- The power bank will take approximately two hours to charge your mobile device to 95%.
- After you have charged your device, recharge the power bank before using again.
WARNING:
- Do not place or use the product at high temperature or in a humid environment.
- Keep the product out of reach of children.
- Do not expose to flame, hot or freeze the product.
- The power bank is not used for long time, please charge it once every three months to ensure the service life of the product.
- Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose in fire. Hold or touch accessible surfaces only for a short time. Don't heat above 45 degrees or increase.
- Power banks are not allowed to be charged together on commercial arena lights. Handle with care and dispose of according to local regulations. Carry on only.
- Do not expose power bank to rain or snow.
- Not suitable for children.
- Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not charge the power bank while using the power bank to charge a device. Do not charge the power bank for more than 4-6 hours and do not leave unattended.
- Do not place other materials, like metal objects, magnets, and magnetic stripe cards, between the device and the powerbank charging pad.
NEDERLANDS
DE POWERBANK OPLAAN
Het aan het laden.
- Het product niet gebruiken bij hoge temperatuur of in een vochtige omgeving.
- Hou het product buiten bereik van kinderen.
- Bescherm het product tegen vlam, hitte of vorst.
- Het product mag niet te lang worden gebruikt.
- Het product mag niet worden gebruikt op commerciële arena verlichting.
- Het product mag niet worden gebruikt in regen of sneeuw.
- Het product is niet geschikt voor kinderen.
- Het product mag niet worden gebruikt in excess van zijn output rating.
- Het product mag niet worden gebruikt om een apparaat te laden terwijl het apparaat wordt gebruikt om een apparaat te laden.
- Het product mag niet langer dan 4-6 uur worden geladen en niet ontoezicht worden gelaten.
- Het product mag niet worden gebruikt om andere materialen, zoals metaal voorwerpen, magneten en magnetische kaartjes, tussen het apparaat en het powerbank oplaadoppervlak te plaatsen.
DEUTSCH
WIKASCHOWUNG
- Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden.
- Kinder vom Produkt fernhalten.
- Produkt vor Hitze, Kälte und Frost schützen.
- Produkt nicht zu lange benutzen.
- Produkt nicht auf kommerziellen Arenalichtern verwenden.
- Produkt nicht bei Regen oder Schnee benutzen.
- Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Produkt nicht über seine Ausgangsleistung hinaus verwenden.
- Produkt nicht zum Aufladen eines Geräts verwenden, während das Gerät selbst aufgeladen wird.
- Produkt nicht länger als 4-6 Stunden aufladen und nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Produkt nicht zum Aufladen anderer Materialien, wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen dem Mobilgerät und der drahtlosen Ladematte.
FRANÇAIS
CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble Type-C à votre chargeur mural. Le connecteur USB va sur votre chargeur.
- Une fois la batterie externe chargée, débranchez le câble et la batterie externe est prête à être utilisée.
IMPORTANT: Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.
CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble dans le port USB de la batterie. L'autre connecteur allant sur votre appareil.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95%.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant utilisation.
ESPAÑOL
ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA
Capacidad de la batería: 5,000mAh/19.25Wh
Entrada Type-C: 5V/2.4A
Salida Type-C: 5V/2.4A
Salida inalámbrica: 5W

PARA CARGAR LA BATERIA EXTERNA
Cargador:
- Conecte el cable Type-C a su cargador de pared. El conector USB se va conectar al cargador mientras que el conector Type-C se va conectar a la batería externa.
- Una vez completa la carga, desconecte la batería externa, ya está lista para su uso.
IMPORTANTE: Para cargar la batería externa, utilice los accesorios incluidos o los accesorios aprobados y certificados. El uso de accesorios no homologados puede influir en la seguridad del aparato.
PARA CARGAR SU DISPOSITIVO MÓVIL CON LA BATERIA EXTERNA
Por cable:
- Conecte el cable al puerto USB de la batería externa y el otro extremo a su dispositivo.
- La batería externa tendrá aproximadamente dos horas de carga en su dispositivo móvil al 95%.
- Después de haber cargado su dispositivo, recharge la batería externa antes de volver a utilizarla.
DE FORMA ALTERNATIVA
- Argue que su teléfono sea compatible con el cargador inalámbrico.
- Encienda la batería externa mediante el botón de encendido.
- Coloque su dispositivo compatible con la carga inalámbrica sobre la superficie de carga inalámbrica de la batería externa.
- Estamos agregando algunos elementos MagSafe, de los cuales la función magnética solo funciona con iPhone 12 adelante, pero los elementos se funcionan con todos los dispositivos compatibles.
Para una mejor experiencia de carga, por favor utilice un adaptador de corriente que admita 5V/2.4A.
Para una indicación de batería más precisa, se recomienda realizar dos ciclos de carga/descarga.

DEUTSCH
WIKASCHOWUNG
- Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden.
- Kinder vom Produkt fernhalten.
- Produkt vor Hitze, Kälte und Frost schützen.
- Produkt nicht zu lange benutzen.
- Produkt nicht auf kommerziellen Arenalichtern verwenden.
- Produkt nicht bei Regen oder Schnee benutzen.
- Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Produkt nicht über seine Ausgangsleistung hinaus verwenden.
- Produkt nicht zum Aufladen eines Geräts verwenden, während das Gerät selbst aufgeladen wird.
- Produkt nicht länger als 4-6 Stunden aufladen und nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Produkt nicht zum Aufladen anderer Materialien, wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen dem Mobilgerät und der drahtlosen Ladematte.
FRANÇAIS
CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble Type-C à votre chargeur mural. Le connecteur USB va sur votre chargeur.
- Une fois la batterie externe chargée, débranchez le câble et la batterie externe est prête à être utilisée.
IMPORTANT: Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.
CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble dans le port USB de la batterie. L'autre connecteur allant sur votre appareil.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95%.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant utilisation.
ESPAÑOL
ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA
Capacidad de la batería: 5,000mAh/19.25Wh
Entrada Type-C: 5V/2.4A
Salida Type-C: 5V/2.4A
Salida inalámbrica: 5W

DEUTSCH
WIKASCHOWUNG
- Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden.
- Kinder vom Produkt fernhalten.
- Produkt vor Hitze, Kälte und Frost schützen.
- Produkt nicht zu lange benutzen.
- Produkt nicht auf kommerziellen Arenalichtern verwenden.
- Produkt nicht bei Regen oder Schnee benutzen.
- Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Produkt nicht über seine Ausgangsleistung hinaus verwenden.
- Produkt nicht zum Aufladen eines Geräts verwenden, während das Gerät selbst aufgeladen wird.
- Produkt nicht länger als 4-6 Stunden aufladen und nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Produkt nicht zum Aufladen anderer Materialien, wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen dem Mobilgerät und der drahtlosen Ladematte.
FRANÇAIS
CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble Type-C à votre chargeur mural. Le connecteur USB va sur votre chargeur.
- Une fois la batterie externe chargée, débranchez le câble et la batterie externe est prête à être utilisée.
IMPORTANT: Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.
CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble dans le port USB de la batterie. L'autre connecteur allant sur votre appareil.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95%.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant utilisation.
ESPAÑOL
ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA
Capacidad de la batería: 5,000mAh/19.25Wh
Entrada Type-C: 5V/2.4A
Salida Type-C: 5V/2.4A
Salida inalámbrica: 5W

DEUTSCH
WIKASCHOWUNG
- Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden.
- Kinder vom Produkt fernhalten.
- Produkt vor Hitze, Kälte und Frost schützen.
- Produkt nicht zu lange benutzen.
- Produkt nicht auf kommerziellen Arenalichtern verwenden.
- Produkt nicht bei Regen oder Schnee benutzen.
- Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Produkt nicht über seine Ausgangsleistung hinaus verwenden.
- Produkt nicht zum Aufladen eines Geräts verwenden, während das Gerät selbst aufgeladen wird.
- Produkt nicht länger als 4-6 Stunden aufladen und nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Produkt nicht zum Aufladen anderer Materialien, wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen dem Mobilgerät und der drahtlosen Ladematte.
FRANÇAIS
CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble Type-C à votre chargeur mural. Le connecteur USB va sur votre chargeur.
- Une fois la batterie externe chargée, débranchez le câble et la batterie externe est prête à être utilisée.
IMPORTANT: Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.
CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble dans le port USB de la batterie. L'autre connecteur allant sur votre appareil.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95%.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant utilisation.
ESPAÑOL
ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA
Capacidad de la batería: 5,000mAh/19.25Wh
Entrada Type-C: 5V/2.4A
Salida Type-C: 5V/2.4A
Salida inalámbrica: 5W

DEUTSCH
WIKASCHOWUNG
- Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden.
- Kinder vom Produkt fernhalten.
- Produkt vor Hitze, Kälte und Frost schützen.
- Produkt nicht zu lange benutzen.
- Produkt nicht auf kommerziellen Arenalichtern verwenden.
- Produkt nicht bei Regen oder Schnee benutzen.
- Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Produkt nicht über seine Ausgangsleistung hinaus verwenden.
- Produkt nicht zum Aufladen eines Geräts verwenden, während das Gerät selbst aufgeladen wird.
- Produkt nicht länger als 4-6 Stunden aufladen und nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Produkt nicht zum Aufladen anderer Materialien, wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen dem Mobilgerät und der drahtlosen Ladematte.
FRANÇAIS
CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble Type-C à votre chargeur mural. Le connecteur USB va sur votre chargeur.
- Une fois la batterie externe chargée, débranchez le câble et la batterie externe est prête à être utilisée.
IMPORTANT: Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.
CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble dans le port USB de la batterie. L'autre connecteur allant sur votre appareil.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95%.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant utilisation.
ESPAÑOL
ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA
Capacidad de la batería: 5,000mAh/19.25Wh
Entrada Type-C: 5V/2.4A
Salida Type-C: 5V/2.4A
Salida inalámbrica: 5W

DEUTSCH
WIKASCHOWUNG
- Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden.
- Kinder vom Produkt fernhalten.
- Produkt vor Hitze, Kälte und Frost schützen.
- Produkt nicht zu lange benutzen.
- Produkt nicht auf kommerziellen Arenalichtern verwenden.
- Produkt nicht bei Regen oder Schnee benutzen.
- Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Produkt nicht über seine Ausgangsleistung hinaus verwenden.
- Produkt nicht zum Aufladen eines Geräts verwenden, während das Gerät selbst aufgeladen wird.
- Produkt nicht länger als 4-6 Stunden aufladen und nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Produkt nicht zum Aufladen anderer Materialien, wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen dem Mobilgerät und der drahtlosen Ladematte.
FRANÇAIS
CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble Type-C à votre chargeur mural. Le connecteur USB va sur votre chargeur.
- Une fois la batterie externe chargée, débranchez le câble et la batterie externe est prête à être utilisée.
IMPORTANT: Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.
CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble dans le port USB de la batterie. L'autre connecteur allant sur votre appareil.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95%.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant utilisation.
ESPAÑOL
ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA
Capacidad de la batería: 5,000mAh/19.25Wh
Entrada Type-C: 5V/2.4A
Salida Type-C: 5V/2.4A
Salida inalámbrica: 5W

DEUTSCH
WIKASCHOWUNG
- Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden.
- Kinder vom Produkt fernhalten.
- Produkt vor Hitze, Kälte und Frost schützen.
- Produkt nicht zu lange benutzen.
- Produkt nicht auf kommerziellen Arenalichtern verwenden.
- Produkt nicht bei Regen oder Schnee benutzen.
- Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Produkt nicht über seine Ausgangsleistung hinaus verwenden.
- Produkt nicht zum Aufladen eines Geräts verwenden, während das Gerät selbst aufgeladen wird.
- Produkt nicht länger als 4-6 Stunden aufladen und nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Produkt nicht zum Aufladen anderer Materialien, wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen dem Mobilgerät und der drahtlosen Ladematte.
FRANÇAIS
CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble Type-C à votre chargeur mural. Le connecteur USB va sur votre chargeur.
- Une fois la batterie externe chargée, débranchez le câble et la batterie externe est prête à être utilisée.
IMPORTANT: Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.
CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble dans le port USB de la batterie. L'autre connecteur allant sur votre appareil.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95%.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant utilisation.
ESPAÑOL
ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA
Capacidad de la batería: 5,000mAh/19.25Wh
Entrada Type-C: 5V/2.4A
Salida Type-C: 5V/2.4A
Salida inalámbrica: 5W

DEUTSCH
WIKASCHOWUNG
- Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden.
- Kinder vom Produkt fernhalten.
- Produkt vor Hitze, Kälte und Frost schützen.
- Produkt nicht zu lange benutzen.
- Produkt nicht auf kommerziellen Arenalichtern verwenden.
- Produkt nicht bei Regen oder Schnee benutzen.
- Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Produkt nicht über seine Ausgangsleistung hinaus verwenden.
- Produkt nicht zum Aufladen eines Geräts verwenden, während das Gerät selbst aufgeladen wird.
- Produkt nicht länger als 4-6 Stunden aufladen und nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Produkt nicht zum Aufladen anderer Materialien, wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen dem Mobilgerät und der drahtlosen Ladematte.
FRANÇAIS
CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble Type-C à votre chargeur mural. Le connecteur USB va sur votre chargeur.
- Une fois la batterie externe chargée, débranchez le câble et la batterie externe est prête à être utilisée.
IMPORTANT: Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.
CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble dans le port USB de la batterie. L'autre connecteur allant sur votre appareil.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95%.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant utilisation.
ESPAÑOL
ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA
Capacidad de la batería: 5,000mAh/19.25Wh
Entrada Type-C: 5V/2.4A
Salida Type-C: 5V/2.4A
Salida inalámbrica: 5W

DEUTSCH
WIKASCHOWUNG
- Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden.
- Kinder vom Produkt fernhalten.
- Produkt vor Hitze, Kälte und Frost schützen.
- Produkt nicht zu lange benutzen.
- Produkt nicht auf kommerziellen Arenalichtern verwenden.
- Produkt nicht bei Regen oder Schnee benutzen.
- Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Produkt nicht über seine Ausgangsleistung hinaus verwenden.
- Produkt nicht zum Aufladen eines Geräts verwenden, während das Gerät selbst aufgeladen wird.
- Produkt nicht länger als 4-6 Stunden aufladen und nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Produkt nicht zum Aufladen anderer Materialien, wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen dem Mobilgerät und der drahtlosen Ladematte.
FRANÇAIS
CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble Type-C à votre chargeur mural. Le connecteur USB va sur votre chargeur.
- Une fois la batterie externe chargée, débranchez le câble et la batterie externe est prête à être utilisée.
IMPORTANT: Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.
CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble dans le port USB de la batterie. L'autre connecteur allant sur votre appareil.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95%.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant utilisation.
ESPAÑOL
ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA
Capacidad de la batería: 5,000mAh/19.25Wh
Entrada Type-C: 5V/2.4A
Salida Type-C: 5V/2.4A
Salida inalámbrica: 5W

DEUTSCH
WIKASCHOWUNG
- Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden.
- Kinder vom Produkt fernhalten.
- Produkt vor Hitze, Kälte und Frost schützen.
- Produkt nicht zu lange benutzen.
- Produkt nicht auf kommerziellen Arenalichtern verwenden.
- Produkt nicht bei Regen oder Schnee benutzen.
- Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Produkt nicht über seine Ausgangsleistung hinaus verwenden.
- Produkt nicht zum Aufladen eines Geräts verwenden, während das Gerät selbst aufgeladen wird.
- Produkt nicht länger als 4-6 Stunden aufladen und nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Produkt nicht zum Aufladen anderer Materialien, wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen dem Mobilgerät und der drahtlosen Ladematte.
FRANÇAIS
CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble Type-C à votre chargeur mural. Le connecteur USB va sur votre chargeur.
- Une fois la batterie externe chargée, débranchez le câble et la batterie externe est prête à être utilisée.
IMPORTANT: Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.
CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble dans le port USB de la batterie. L'autre connecteur allant sur votre appareil.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95%.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant utilisation.
ESPAÑOL
ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA
Capacidad de la batería: 5,000mAh/19.25Wh
Entrada Type-C: 5V/2.4A
Salida Type-C: 5V/2.4A
Salida inalámbrica: 5W

DEUTSCH
WIKASCHOWUNG
- Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden.
- Kinder vom Produkt fernhalten.
- Produkt vor Hitze, Kälte und Frost schützen.
- Produkt nicht zu lange benutzen.
- Produkt nicht auf kommerziellen Arenalichtern verwenden.
- Produkt nicht bei Regen oder Schnee benutzen.
- Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Produkt nicht über seine Ausgangsleistung hinaus verwenden.
- Produkt nicht zum Aufladen eines Geräts verwenden, während das Gerät selbst aufgeladen wird.
- Produkt nicht länger als 4-6 Stunden aufladen und nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Produkt nicht zum Aufladen anderer Materialien, wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen dem Mobilgerät und der drahtlosen Ladematte.
FRANÇAIS
CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble Type-C à votre chargeur mural. Le connecteur USB va sur votre chargeur.
- Une fois la batterie externe chargée, débranchez le câble et la batterie externe est prête à être utilisée.
IMPORTANT: Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.
CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Par câble:
- Branche le câble dans le port USB de la batterie. L'autre connecteur allant sur votre appareil.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95%.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant utilisation.
ESPAÑOL
ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA
Capacidad de la batería: 5,000mAh/19.25Wh
Entrada Type-C: 5V/2.4A
Salida Type-C: 5V/2.4A
Salida inalámbrica: 5W