SWISS PEAK

SWISS PEAK RCS CERTIFIED RECYCLED ALUMINUM 3W SPEAKER

P331.002

www.swiss-peak.com

Content

English p. 3
Nederlands p. 5
Deutsch p. 7
Français p. 9
Español p. 11
Svenska p. 13
Italiano p. 15
Polski p. 17
Explanation WEEE logo p. 19

ENGLISH

Congratulations on your Swiss Peak wireless speaker!

This BT speaker allows you to enjoy your music without wires.
Please read this manual before use.

PRODUCT DESCRIPTIONS:
1. Power ON/OFF
2. Charging indicator
3. Type-C Charging port

CHARGING THE SPEAKER:
A full charge is approximately 2 hours and plays continuously 3 hours.
Connect the speaker to the Type-C charging cable to charge.
When the LED indicator is RED, the speaker is charging.
The LED indicator goes off when the device is fully charged.

HOW TO USE:
If you want to pair your mobile device with the speaker, please make sure the BT mode on your device is switched on. Switch the power on/off button on to pair the device. After doing so the speaker will be visible in the Bluetooth devices overview of your device. Please select "Swiss Peak speaker" to pair your mobile device with the speaker.

SPECIFICATIONS:
Pairing name: "Swiss Peak speaker"
Output: 3W
Wireless frequency: 20Hz-20KHz
Bluetooth distance: 10 meter
Battery capacity: 500 mAh
S/N Ratio (dB): 70dB
Playing time: 3 hours
Charging time: 2 hour
BT version: 5.0

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
1. DO NOT DROP, APPLY EXCESSIVE FORCE TO THE CONTROLS, OR PUT HEAVY OBJECTS ON TOP OF THE BT SPEAKER.
2. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR, DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT. There are no user-serviceable parts inside this unit.
3. Young children under the age of 7 years should be supervised to ensure they do not play with the product. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children under the age of 7.
4. If you do not use the speaker for long periods of time, be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature, humidity and dust.
5. Keep speaker away from any heat source.
6. The power delivered by the charger must be between min 0.1 Watt required by the radio equipment, and max 3 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

NEDERLANDS

Bedankt voor je aankoop van de Swiss Peak wireless speaker!
Met deze BT-luidspreker luister je draadloos naar je favoriete muziek.
Lees deze handleiding voor gebruik door.

OVERZICHT APPARAAT:
1. AAN/UIT
2. Controlelampje voor opladen
3. Type-C-oplaadpoort

DE LUIDSPREKER OPLADEN:
Volledig opladen duurt ongeveer 2 uur en daarna speelt de luidspreker 3 uur lang onafgebroken muziek.
Sluit de luidspreker aan op de Type-C-oplaadkabel om op te laden.
Wanneer het lediamps ROOD brandt, dan laadt de luidspreker op.
Zodra de luidspreker volledig is opgeladen, gaat het lediampje uit.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Als je je mobiele apparaat aan de speaker wilt koppelen, zorg dan dat de Bluetooth-modus op je apparaat is ingeschakeld. Zet de luidspreker aan met de aan/uit-knop om het apparaat te koppelen. De luidspreker wordt vervolgens in de lijst met BT-apparaten weergegeven. Selecteer "Swiss Peak speaker" om je mobiele apparaat aan de luidspreker te koppelen.

SPECIFICATIES:
Naam voor koppelen: "Swiss Peak speaker"
Uitgang: 3W
Draadloze frequentie: 20Hz-20KHz
Bereik Bluetooth: 10 meter
Batterijvermogen: 500 mAh
S/N Ratio (dB): 70dB
Afspeeltijd: 3 uur
Oplaadtijd: 2 uur
Bluetooth-versie: 5.0

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:
1. LAAT DE BT-LUIDSPREKER NIET VALLEN, OEFEN GEEN OVERMATIGE KRACHT UIT OP DE KNOPPEN EN LEG EER GEEN ZWARE VOORWERPEN BOVENOP.
2. PROBEER HET PRODUCT NIET TE REPAREREN, UIT ELKAAR TE HALEN OF AAN TE PASSEN. Het apparaat bevat geen onderdelen die door gebruikers kunnen worden gerepareerd.
3. Kinderen jonger dan 7 jaar zouf mogen dezte luidspreker alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken, om te voorkomen dat ze ermee spelen. Indien het apparaat in de buurt van kinderen jonger dan 7 jaar zuf wordt gebruikt, moet er goed toezicht op de luidspreker worden gehouden.
4. Als je de luidspreker gedurende een lange periode niet gebruikt, bewaar deze dat in een droge ruimte, zonder extreme temperaturen, luchtvochtigheid en stof.
5. Houd de luidspreker uit de buurt van warmtebronnen.
6. Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet liggen tussen de min 0,1 Watt liegen, die dus Funkgerät benötigt, und max 3 Watt, um die maximale ladeeffectivität te bereiken.

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zur Anschaffung Ihres Swiss Peak wireless speaker!
Mit diesem BT-Lautsprecher kommen Sie überall ohne Kabel in den Musikgenuss.

Lesen Sie vor der Verwendung bitte diese Anleitung!

LAYOUT DES GERÄTS:
1. Ein/Aus
2. Ladeanzeige
3. Type-C-Ladeanschluss

AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS
Zum vollständigen Aufladen werden ca. 2 Stunden benötigt. Damit kann 3 Stunden lang kontinuierlich abgespielt werden.
Den Lautsprecher zum Aufladen an das Type-C-Ladekabel anschließen.
Wenn die LED-Anzeige ROT leuchtet, lädt der Lautsprecher.
Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

GEBRAUCHSANWEISUNG:
Wenn ein mobiles Gerät an den Lautsprecher gekoppelt werden soll, so ist darauf zu achten, dass am Gerät der BT-Modus eingeschaltet ist. Schalten Sie die Ein/Aus-Taste ein, um das Gerät zu koppeln. Danach erscheint der Lautsprecher in der Übersicht der Bluetooth-Geräte Ihres Geräts. Zum Koppeln des mobilen Geräts mit dem Lautsprecher bitte "Swiss Peak speaker" auswählen.

SPEZIFIKATIONEN:
Name für die Kopplung: "Swiss Peak speaker"
Ausgang: 3W
Drahtlose Frequenz: 20Hz-20KHz
Bluetooth-Entfernung: 10 Meter
Akkukapazität: 500 mAh
S/N Ratio (dB): 70dB
Wiedergabezeit: 3 Stunden
Aufladezeit: 2 Stunde
BT-Version: 5.0

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
1. DAS GERÄT NICHT FALLEN LASSEN, DIE BEDIENELEMENTE KEINEN ÜBERMÄßIGEN KRÄFTEN AUSSETZEN UND KEINE SCHWEREN GEGENSTÄNDE AUF DEN BT-LAUTSPRECHER STELLEN.
2. ES DARF NICHT VERSUCHT WERDEN, DAS PRODUKT ZU REPARIEREN, AUSEINANDER ZU NEHMEN ODER ZU MODIFIZIEREN.
Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst gewartet werden können.
3. Kleine Kinder unter 7 Jahren müssen beaufsichtigt sein, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
Wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, die weniger als 7 Jahre alt sind, ist eine ständige Aufsicht erforderlich.
4. Wenn der Lautsprecher für längere Zeit nicht verwendet wird, ist er an einem trockenen Ort vor extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub geschützt aufzubewahren.
5. Den Lautsprecher von Wärmequellen fernhalten.
6. Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min 0,1 Watt liegen, die das Funkgerät benötigt, und max 3 Watt, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

FRANÇAIS

Félicitations pour votre acquisition de ce haut-parleur Swiss Peak wireless speaker!
Ce haut-parleur BT vous permet d'écouter votre musique sans fil.

Veuillez lire ce manuel avant toute utilisation.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL :
1. MARCHE/ARRÊT/mode Lecture
2. Indicateur de charge
3. Port de charge Type-C

CHARGEMENT DU HAUT-PARLEUR :
Une charge entière prend environ 2 heures et dure 3 heures sans interruption.
Raccordez le haut-parleur au câble Type-C pour le charger
Le haut-parleur est en train de charger lorsque l'indicateur LED est ROUGE.
L'indicateur LED s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :
Si vous souhaitez apparier votre appareil mobile au haut-parleur, veuillez vous assurer que le mode BT de votre appareil est actif. Basculez le bouton Marche/Arrêt pour effectuer l'appariement.
Le haut-parleur apparaîtra alors dans la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone. Veuillez sélectionner "Swiss Peak speaker" pour apparier votre appareil mobile au haut-parleur.

SPÉCIFICATIONS :
Nom de l'appariement: "Swiss Peak speaker"
Puissance: 3W
Fréquence sans fil: 20Hz-20KHz
Portée Bluetooth: 10 mètres
Capacité de la batterie: 500 mAh
S/N Ratio (dB): 70dB
Autonomie de lecture: 3 heures
Temps de chargement: 2 heure
Version BT: 5.0

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :
1. NE LAISSEZ PAS TOMBER LE HAUT-PARLEUR BT, NE PRESSEZ PAS EXCESSIVEMENT SUR LES BOUTONS ET NE POSEZ PAS D'OBJETS LOURDS SUR LE HAUT-PARLEUR.
2. NE PAS ESSAYER DE RÉPARER, DÉMONTER OU DE MODIFIER LE PRODUIT.
Aucune pièce à l'intérieur de l'unité ne peut être réparée par l'utilisateur.
3. Les jeunes enfants de moins de 7 ans doivent être surveillés pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec ce produit. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants de moins de 7 ans.
4. Si vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant une longue période, conservez-le au sec, à l'écart de toutes températures extrêmes, de l'humidité et de la poussière.
5. Gardez le haut-parleur à l'écart des sources de chaleur.
6. La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre le minimum 0,1 Watt et le maximum 3 Watts requis par l'appareil radio pour atteindre la vitesse de charge maximale.

ESPAÑOL

¡Enhorabuena por su nuevo altavoz Swiss Peak wireless speaker!
Este altavoz BT le permite disfrutar de su música sin cables.

Lea este manual antes de usar el producto.

DISEÑO DEL DISPOSITIVO:
1. Encendido/apagado: Botón Pausa/Reproducir
2. Indicador de carga
3. Puerto de carga Type-C

CARGA DEL ALTAVOZ:
La carga completa requiere aproximadamente 2 horas y presenta una reproducción continua de 3 horas.
Conecte el altavoz al cable de carga Type-C para cargarlo.
Cuando el indicador led presenta el color ROJO, el altavoz se está cargando.
El indicador led se apaga una vez que el dispositivo está totalmente cargado.

INSTRUCCIONES DE USO:
Si desea vincular su dispositivo móvil al altavoz, asegúrese de que el modo Bluetooth de su dispositivo móvil esté encendido. Toque el botón de encendido/apagado para vincular el dispositivo. A continuación, el altavoz estará visible en la lista de dispositivos Bluetooth de su dispositivo. Seleccione "Swiss Peak speaker" para vincular su dispositivo móvil al altavoz.

ESPECIFICACIONES:

Nombre de vinculación: "Swiss Peak speaker"
Salida: 3W
Frecuencia inalámbrica: 20Hz-20KHz
Alcance de Bluetooth: 10 metros
Capacidad de la batería: 500 mAh
S/N Ratio (dB): 70dB
Tiempo de reproducción: 3 horas
Tiempo de carga: 2 horas
Versión de Bluetooth: 5.0

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:
1. NO LO DEJE CAER, NO EJERZA UNA FUERZA EXCESIVA CONTRA LOS MANDOS NI COLOQUE OBJETOS PESADOS SOBRE EL ALTAVOZ BLUETOOTH.
2. NO INTENTE REPARAR, DESENSAMBLAR NI MODIFICAR EL PRODUCTO.
El interior del producto no alberga piezas que el usuario pueda reparar o mantener.
3. Los niños menores de 7 años deben estar supervisados para garantizar que no juegan con el producto. Se requiere una supervisión estricta cuando los niños menores de 7 años usan o están cerca de cualquier aparato.
4. Si no usa el altavoz durante largos periodos de tiempo, asegúrese de guardarlo en un lugar seco, protegido de las temperaturas extremas, la humedad y el polvo.
5. Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.
6. La Potencia proporcionada por el cargador debe estar entre el mínimo 0,1vatios y el máximo 3 vatios necesarios para el dispositivo de radio para alcanzar la velocidad máxima de carga.

SVENSKA

Gratts till ditt köp av den Swiss Peak wireless speaker!
Med den här BT-högtalaren kan du njuta på musik utan att behöva besväras av kablar.

Läs igenom denna handbok före användningen.

ENHETENS LAYOUT:
1. Strömbrytare ON/OFF
2. Laddningsindikator
3. Type-C-laddningsport
4. Vol +/vänsta spår

LADDA HÖGTALAREN:
En full laddning tar ca 2 timme och spelar kontinuerligt i 3 timmar.
Anslut högtalaren till Type-C-laddningskabeln för att ladda.
Högtalaren laddas när lysdioddindikatorn lyser RÖTT.
Lysdioddindikatorn slocknar när enheten är fulladdad.

ANVÄRDNING:
Aktivera att BT-läget i din mobiltelefon för att parkoppla din enhet är på om du vill parkoppla mobiltelefonen med högtalaren. Slå på strömbrytaren för att parkoppla enheten. Därefter syns högtalaren i din enhets översikt över Bluetooth-enheter. Markera "Swiss Peak speaker" för att parkoppla mobiltelefonen med högtalaren.

SPECIFIKATIONER:
Parkopplingsnamn: "Swiss Peak speaker"
Effekt: 3W
Trådlös frekvens: 20Hz-20KHz
Bluetooth-avstånd: 10 meter
Batterikapacitet: 500 mAh
S/N Ratio (dB): 70dB
Spelningstid: 3 timmar
Laddningstid: 2 timme
BT-version: 5.0

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:
1. TAPPA INTE, VÄR INTE FÖR VÅLDSAM MED KONTROLLERNA OCH PLACERA INTE TUNGA FÖREMÅL OVANPÅ BT-HÖGTALAREN.
2. FÖRSÖK INTE ATT REPARERA, MONTERA ISÄR ELLER MODIFIERA PRODUKTEN.
Det finns inga delar i enheten som användaren kan reparera själv.
3. Barn under 7 år bör övervakas för att försäkra att de inte leker med produkten. Noggrann uppsikt är nödvändig när apparaten används av, eller är i närheten av barn under 7 år.
4. Om du inte använder högtalaren under en längre tid, se till att förvara den på en torr plats, att den inte utsätts för extrema temperaturer, fukt eller damm.
5. Placera inte högtalaren i närheten av någon värmekälla.
6. Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan min 0,1 watt som krävs av radioutrustningen och max 3 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

ITALIANO

Congratulazioni per l'acquisto dell'altoparlante Swiss Peak wireless speaker!
Questo altoparlante BT consente di ascoltare la musica ovunque e in qualsiasi momento.

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

LAYOUT DEL DISPOSITIVO:
1. Interruttore ON/OFF Pulsante Pausa/Play
2. Indicatore di carica
3. Porta di ricarica Type-C

CARICARE L'ALTOPARLANTE:
Una ricarica completa ha una durata di circa 2 ore e funziona di continuo per 3 ore.
Collegare l'altoparlante al cavo di ricarica Type-C per effettuare la ricarica.
Quando l'indicatore LED è ROSSO, l'altoparlante è in carica.
Gli indicatori LED si spengono quando il dispositivo è completamente carico.

UTILIZZO:
Se si vuole associare il proprio dispositivo mobile con l'altoparlante, assicurarsi che sia attiva la modalità BT sul proprio dispositivo. Accendere il pulsante di accensione/spegnimento per accoppiare il dispositivo. Dopo averlo fatto, l'altoparlante sarà visibile nella lista dei dispositivi Bluetooth del tuo dispositivo. Selezionare "Swiss Peak speaker" per associare il tuo dispositivo con l'altoparlante.

SPECIFICHE:
Nome per l'associazione: "Swiss Peak speaker"
Uscita: 3W
Frequenza wireless: 20Hz-20KHz
Distanza Bluetooth: 10 metri
Capacità della batteria: 500 mAh
S/N Ratio (dB): 70dB
Durata riproduzione: 3 ore
Tempo di carica: 2 ore
Versione BT: 5.0

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA:
1. NON FAR CADERE, NON APPLICARE UNA FORZA ECCESSIVA PER I COMANDI O POSIZIONARE OGGETTI PESANTI SULLA PARTE SUPERIORE DELL'ALTOPARLANTE BT.
2. NON TENTARE DI RIPARARE, SMONTARE O MODIFICARE IL PRODOTTO.
L'unità non contiene parti riparabili dall'utente.
3. I bambini di età inferiore ai 7 anni devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Occorre una sorveglianza rigida quando viene utilizzato un qualsiasi apparecchio in presenza di bambini di età inferiore a 7.
4. Se non si utilizza l'altoparlante per lunghi periodi di tempo, assicurarsi di riporlo in un luogo asciutto, privo di temperature estreme, umidità e polvere.
5. Tenere l'altoparlante lontano da fonti di calore.
6. La potenza erogata dal caricabattere deve essere compresa tra il minimo 0,1 Watt richiesto dall'apparecchiatura radio e il massimo 3 Watt per raggiungere la velocità massima di ricarica.

POLSKI

Gratulujemy zakupu okrągłego głośnika Swiss Peak wireless speaker!
Ten głośnik BT umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki.

Przed użyciem zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.

OPIS URZĄDZENIA:
1. Przycisk w/wył
2. Wskaźnik ładowania
3. Port ładowania Type-C

ŁADOWANIE AKUMULATORA GŁOŚNIKA:
Całkowity czas ładowania wynosi około 2 godzina, a czas nieprzerwanego odtwarzania 3 godzin.
W celu naładowania podłącz głośnik do przewodu ładowania Type-C.
Kiedy kontrolka świeci na CZERWONO, trwa ładowanie głośnika.
Dioda zgasnie, kiedy urządzenie będzie całkowicie naładowane.

SPOSÓB UŻYCIA:
Aby sparować urządzenie przenośne z głośnikiem, włącz tryb Bluetooth na urządzeniu. Naciśnij przycisk w/wył., aby sparować urządzenie. Po tej czynności głośnik będzie widoczny na liście urządzeń Bluetooth na urządzeniu. Wybierz pozycję "Swiss Peak speaker", aby sparować urządzenie przenośne z głośnikiem.

DANE TECHNICZNE:
Nazwa parowania: "Swiss Peak speaker"
Moc wyjściowa: 3W
Częstotliwość bezprzewodowej: 20Hz-20KHz
Zasięg Bluetooth: 10m
Pojemność baterii: 500 mAh
S/N Ratio (dB): 70dB
Czas odtwarzania: 3 godz.
Czas ładowania: 2 godz.
Wersja BT: 5.0

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
1. NA GŁOŚNIK NALEŻY UPUSZCZAĆ, PRZEDMIOTÓW, NIE DZIAŁAĆ Z NADMIERNĄ SIŁĄ NA ELEMENTY STERUJĄCE I NIE UCZAWIAĆ NA NIM CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW.
2. NIE POSZUKIWAĆ PRÓBY NAPRAWY, DEMONTAŻU AN MODYFIKACJE PRODUKTU.
Wewnątrz tego modułu nie ma części wymagających inżynierij użytkowika.
3. Dzieci poniżej 7 roku życia wymagają nadzoru, aby nie mogły się bawić tym produktem. Szczególną odbiorcami należy zachować w przypadku używania urządzenia przez dzieci w wieku poniżej 7 lat lub w ich pobliżu.
4. Jeżeli głośnik nie będzie używany przez długi okres, należy przechowywać go w suchym miejscu, nienarażonym na skrajne temperatury, wilgoć i pył.
5. Nie zbliżać głośnika do źródeł ciepła.
6. W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania moc dostarczana przez ładowarkę musi być pomiędzy min 0,1 Watt wymaganym przez urządzenie radiowe i maksymalnie 3 Watt.

Explanation WEEE logo:

English:
This crossed out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked product from other waste, the risk of damage to the environment of waste sent to incineration or landfill and minimise any potential negative impact on human health and the environment.

Dutch:
Dit doorgestreepte afvalbak-symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuregels voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van ander afval, kan de schade aan het milieu van afval dat naar de verbrandingsoven of de stortplaats wordt verzonden en eventuele mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

German:
Das durchgestrichene Mülltonnensymbol zeigt an, dass der Gegenstand gesondert von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie ein gekennzeichnetes Produkt von anderen Abfällen trennen, verringern Sie das Risiko einer Schädigung der Umwelt durch Abfälle, die zur Verbrennung oder Deponie geraten, zu möglichen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

French:
Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis à un centre de recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière de déchets. En séparant un produit marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

Spanish:
El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con la regulación ambiental local para la eliminación de residuos. Al separar un producto marcado de otros residuos, se reducirá el riesgo de daños al medio ambiente de los residuos enviados a incineradoras o vertederos y minimizar cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

Swedish:
Den korsade soptunnan symbolen indikerar att föremålet ska kastas separat från hushållsavfallet. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöregler för avfallshantering. Genom att separera ett markerat föremål från hushållsavfall minskar risken för miljöskador som avfall som skickas till förbränningsugnar eller deponier och minimera eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Italian:
Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, contribuirà a ridurre il volume di rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e a minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Polish:
Przekreślony symbol kosza na kółkach wskazuje, że przedmiot powinien być zużywany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać oddany do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi dotyczącymi usuwania odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego produktu od odpadów domowych, zmniejszą ryzyko uszkodzenia środowiska spowodowane wysłanymi do spalarni lub składowisk i zminimalizują potencjalne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH
XO Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
The complete Declaration of Conformity can be found at **www.xoconnects.com + search on item number.**

DEUTSCH
XO Connects B.V. erklärt hiermit dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter **www.xoconnects.com + suchen Sie nach der Artikelnummer.**

ESPAÑOL
Por la presente, XO Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU.
La Declaración de conformidad completa puede consultarse en **www.xoconnects.com + busque por la referencia.**

FRANÇAIS
XO Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.
La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur **www.xoconnects.com + recherchez le numéro de l'article.**

ITALIANO
XO Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo **www.xoconnects.com + ricerca per numero di articolo.**

NEDERLANDS
XO Connects B.V. verklaart hiermee dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften van richtlijn 2014/53/EU.
De volledige Verklaring van overeenstemming is te vinden op **www.xoconnects.com + zoek op artikelnummer.**

DANSK
XO Connects B.V. erklærer hermed at denne produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.
Den fuldstændige Erklæring om overensstemmelse findes på **www.xoconnects.com + søg efter artikelnummer.**

POLSKI
Firma XO Connects B.V. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć na witrynie **www.xoconnects.com, wyszukaj numer artykułu.**

XO Connects B.V.
Lange Kleiweg 6-26
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
W. Centrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BB England

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C181720

UK CA

P331.002

www.swiss-peak.com