XD COLLECTION

Soundpro plastic ANC headphone

Content

English p. 3
Nederlands p. 6
Deutsch p. 9
Français p. 12
Español p. 15
Svenska p. 18
Italiano p. 21
Polski p. 24
Explanation WEEE logo p. 27

Copyright© XD PS31JTX

ENGLISH

DEVICE LAYOUT
L LED indicator light
2. USB-C charging port
3. Microphone port
4. AUX in port
5. Multi-function button
6. ANC button
7. + button
8. " button

DANGER!
To avoid hearing damage, limit the time you use headphones at high volume and set the volume to a safe level.
The louder the volume, the shorter the safe listening time. e.g.

SPECIFICATIONS

Speaker driver (mm)	40mm
S/N Ratio (dB)	90dB
Frequency range (Hz)	20Hz-20KHz
Continuous playing time	35 hours without ANC/ 20 hours ANC (50% volume)
ANC dB level	20dB
Charging time headphones	2 hours
Battery capacity	400 mAh
Mic function	yes
Pick up function	yes
BT version	5.3
BT pairing name	Soundpro ANC

CHARGING
1.Connect your Type-C cable to your adapter and plug the other end into your headphones.
2.Your headphones come with a partial charge. We highly recommend giving them a full charge before using them. This will take about 2 hours.
A red LED light will indicate that the headphones is charging. The light will automatically turn off when finished charging.

PAIRING
1.To power on the headphones, press and hold the Multi-Function Button for 3 seconds. The LED will flash red & blue. Signal Pairing information is sent out. Also, indicating that the headphone is ready to connect to your device.

2.Open the Bluetooth on your device and select "Soundpro ANC headphones." It may take a few moments for the device to appear in the list. The second time you use it, it will be automatically linked.

FUNCTIONS
Play or Pause: Press the Multi-Function button (5) to play or pause the music.

Response Function: When receiving a call, press the Multi-Function button (5) to answer, Press it again to end the call, To reject the call, hold the button for 2 seconds. To redial the last number, double-click the button.

Track Selection: Press and hold the "+" button (7) for 1 second to skip to the next track, or hold the "-" button (7) for 1 second to go back to the previous track.

Volume Control: Briefly press the "+" button (6) to increase the volume, and briefly press the "-" button (7) to decrease it, There are 16 volume levels in total.

ANC Input: Connect the audio cable to the headphone's AUX input port (4), This will automatically disable Bluetooth and play audio from the connected device.

ANC Function: Press the "ANC" button (6) to activate Active Noise Cancellation, and press it again to deactivate the feature.

WARNING!
- Do not expose the headphones to water or other liquids, Ensure the charging port and AUX port remain dry at all times to avoid electrical shock or damage.
- Only use the supplied Type-C charging cable or a certified Type-C charger to avoid risk of fire or electric shock.
- Do not expose the headphones to temperatures above 35°C (95°F) or below 0°C (32°F). Extreme temperatures can damage the battery and reduce performance.
- Avoid physical damage to the headphones, especially the battery area. Puncturing or crushing can result in battery leakage or fire.
- Do not disassemble, modify, or attempt to repair the headphones yourself. Doing so, Use the headphones at a comfortable volume and take regular breaks.
- Unplug the charging cable once the headphones are fully charged to prevent overcharging, which can reduce battery lifespan.
- Ensure the headphones are charged in a well-ventilated area to prevent overheating.
- Avoid inserting objects into the Type-C charging port or AUX port, Misuse can damage the ports or interfere with proper function.
- Use only compatible cables and accessories with the Type-C and AUX ports to prevent damage.
- Keep the headphones out of reach of children, Small parts pose a choking hazard.
- Keep the headphones and accessories out of reach of young children to prevent accidental damage or ingestion.
- Active Noise Cancelling (ANC) may reduce your awareness of environmental sounds, Be cautious in environments where it is important to hear surrounding noises, such as when walking near traffic.
- Clean the headphones with a soft, dry cloth, Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that could damage the finish.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the headphones yourself, The power delivered by the charger must be between min 0.2 Watt required by the radio equipment, and max 2 Watt in order to achieve the maximum charging speed.

NEDERLANDS

DEVICE LAYOUT
L LED-indicatorlampje
2. USB-C oplaadpoort
3. Microfoonpoort
4. AUX in-poort
5. Multifunctionele knop
6. ANC-knop
7. + knop
8. " knop

GEVAAR!
Om gehoorschadeging te voorkomen, beperkt u de tijd dat u de hoofdtelefoon op hoog volume gebruikt en stelt u het volume op een veilig niveau in. Hoe harder het volume, hoe kortere de veilige luisertijd.

SPECIFICATIES

Luidsprekerdriver (mm)	40mm
S/N verhouding (dB)	90dB
Frequentiebereik (Hz-KHz)	20Hz-20KHz
Continue afspeeltijd	35 uur zonder ANC/ 20 uur met ANC (50% volume)
ANC dB-niveau	20dB
Oplaadtijd hoofdtelefoon	2 uur
Batterijcapaciteit	400 mAh
Microfonfunctie	ja
Pick-up functie	ja
BT-versie	5.3
BT-koppelingsnaam	Soundpro ANC

OPLADEN
1. Sluit uw Type-C kabel aan op uw adapter en steek het andere uiteinde in uw hoofdtelefoon.
2. De hoofdtelefoon wordt enkel gedeeltelijk geladen, We raden ten sterkste aan om hem volledig op te laden voordat u hem gebruikt, Dit duurt ongeveer 2 uur, Een rood LED-lampje geeft aan dat de hoofdtelefoon wordt opgeladen, Het lampje gaat automatisch uit wanneer het opladen voltooid is.

KOPPELEN
1. Houd de multifunctionele knop (5) ingedrukt om de hoofdtelefoon te inschakelen, Hou de knop 3 seconden lang ingedrukt, Het LED-lampje knipperen en Zisoo knipperen om aan te geven dat de hoofdtelefoon klaar is om te worden aangesloten op uw apparaat.
2. Open het Bluetooth-menu op uw apparaat en selecteer "Soundpro ANC headphones", Het kan even duren voordat het apparaat in de lijst verschijnt, Bij de tweede keer dat u hem gebruikt, wordt hij automatisch gekoppeld.

FUNCTIES
Afspelen of pauzeren: Druk de multifunctionele knop (5) op de muziek af te spelen of te pauzeren.
Oproepfunctie: Druk op de knop wanneer gebeld, druk u op de multifunctionele knop (5) om het gesprek aan te nemen, Druk nogmaals op de knop om het gesprek te beëindigen, Als u het gesprek wilt weigeren, houdt u de knop 2 seconden ingedrukt, Om het laatste nummer opnieuw te bellen, dubbelklik op de knop.
Nummer selecteren: Houd de knop "+" (8) 1 seconde ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan, of houd de knop "-" (7) 1 seconde ingedrukt om terug te gaan naar het vorige nummer.
Volume aanpassen: Druk kort op de knop "+" (6) om het volume te verhogen, of druk kort op de knop "-" (7) om het volume te verlagen, Er zijn in totaal 16 volumeniveaus.
AUX-ingang: Sluit de audiokabel aan op de AUX-ingang van de hoofdtelefoon (4), Hierdoor wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld en speelt de audio van het aangesloten apparaat af.
ANC-functie: Druk op de knop "ANC" (6) om Actieve Ruisonderdrukking te activeren, en druk er nogmaals op om de functie uit te schakelen.

WAARSCHUWING!
- Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan water of andere vloeistoffen, Zorg ervoor dat de oplaadpoort en AUX-poort altijd droog blijven om elektrische schokken of schade te voorkomen.
- Gebruik alleen de meegeleverde Type-C oplaadkabel of een gecertificeerde Type-C oplader om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan temperaturen boven 35°C (95°F) of onder 0°C (32°F). Extreme temperaturen kunnen de batterij beschadigen en prestaties verminderen.
- Voorkom fysieke schade aan de hoofdtelefoon, vooral aan de batterij, Doorboren of platdrukken kan leiden tot lekkage van de batterij of brand.
- Langdurig luisteren naar hoge volumes kan gehoorschadeging veroorzaken, Gebruik de hoofdtelefoon op een comfortabel volume en neem regelmatig een pauze.
- Ontkoppel de oplaadkabel het stopcontact zodra de hoofdtelefoon volledig is opgeladen om overlading te voorkomen (kan de levensduur van de batterij kan worden verkort).
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon wordt opgeladen in een goed geventileerde ruimte om oververhitting te voorkomen.
- Vermijd ook voorwerpen in de Type-C-oplaadpoort of AUX-poort, Verkeerd gebruik kan de poorten beschadigen of de goede werking verstoren.
- Gebruik alleen compatibele kabels en accessoires voor de Type-C- en AUX-oplaadpoorten om te voorkomen.
- Behandel de hoofdtelefoon voorzichtig om schade door valen, stoten of overmatige druk te voorkomen.
- Houd de hoofdtelefoon en accessoires buiten het bereik van jonge kinderen om ongelukjes te voorkomen, Kleine onderdelen vormen een verstikkingsgevaar.
- Actieve ruisonderdrukking (ANC) kan uw bewustzijn van uw omgeving beperken, Wees voorzichtig in omgevingen waar het belangrijk is om omgevingsgeluiden te horen, zoals wanneer u in de buurt van verkeer loopt.
- Reinig de hoofdtelefoon met een zachte, droge doek, Gebruik geen agressieve chemicaliën of schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Probeer de hoofdtelefoon niet zelf te demonteren, repareren of aan te passen.
- Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet liggen tussen de min 0,2 Watt de radio's voor de radioapparatuur en max 2 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

DEUTSCH

GERÄTELAYOUT
L LED-Anzeigeleuchte
2.USB-C Ladeanschluss
3.Mikrofon-Anschluss
4.AUX-Eingang
5. Multifunktionstaste
6.ANC-Taste
7. + - Taste
8. " - Taste

GEFAHR!
Um Gehörschäden zu vermeiden, begrenzen Sie die Zeit, in der Sie die Kopfhörer mit hoher Lautstärke verwenden und stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres, Niveau, ie lauter die Lautstärke, desto kürzer ist die sichere Hördauer.

SPEZIFIKATIONEN

Lautsprechertreiber (mm)	40mm
S/N-verhouding (dB)	90dB
Frequenzbereich (Hz-KHz)	20Hz-20KHz
Kontinuierliche Spielzeit	35 Stunden ohne ANC/ 20 Stunden mit ANC (50% Lautstärke)
ANC dB-Pegel	20dB
Aufladezeit Kopfhörer	2 Stunden
Batteriekapazität	400 mAh
Mikrofonfunktion	ja
Pick-up-Funktion	ja
BT-Version	5.3
Bluetooth-Kopplungsname	Soundpro ANC-Kopfhörer

LADEN
1.Schließen Sie Ihr Type-C-Kabel an Ihren Adapter an und stecken Sie das andere Ende in Ihren Kopfhörer.
2. Ihr Kopfhörer wird mit einem teilweisen Ladezustand geliefert. Wir empfehlen dringend, sie vor der Verwendung vollständig zu laden. Dies dauert etwa 2 Stunden.
Ein rotes LED-Licht zeigt an, dass der Kopfhörer geladen wird, Das Licht schaltet sich automatisch aus, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

PAARING
1.Um den Kopfhörer einzuschalten, drücken Sie die Multifunktionstaste (5) und halten Sie sie gedrückt. Sie hören eine Aufforderung oder sehen eine Anzeige, dass Ihr Kopfhörer bereit ist, mit Ihrem Gerät verbunden zu werden. Die LED blinkt rot und blau. Das Gerät sucht nach verfügbaren, Geräten.
2. Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf Ihrem Gerät und wählen Sie "Soundpro ANC-Kopfhörer", Es kann ein paar Sekunden dauern, bis das Gerät in der Liste erscheint, Wenn Sie es das zweite Mal verwenden, wird es automatisch gekoppelt.

FUNKTIONEN
Wiedergabe/Pause: Drücken Sie die Multifunktionstaste (5), um die Musik abzuspielen oder zu pausieren.
Anruffunktion: Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Multifunktionstaste (5), um den Anruf zu beantworten, Drücken Sie sie erneut, um den Anruf zu beenden,Um den Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, Um die letzte Nummer erneut zu wählen, doppelklicken Sie auf die Taste.
Nummer selecteren: Houd de knop "+" (8) 1 seconde ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan, of houd de knop "-" (7) 1 seconde ingedrukt om terug te gaan naar het vorige nummer.
Lautstärkeregelung: Drücken Sie kurz auf die "+" (6) um den Ton zu verhöhen, oder drücken Sie kurz auf die "-" (7) um den Ton zu verringern, Es gibt insgesamt 16 Lautstärkestufen.
AUX-Eingang: Schließen Sie das Audiokabel an den AUX-Eingang (4) des Kopfhörers an, Dadurch wird Bluetooth automatisch deaktiviert und Ton des angeschlossenen Geräts wiedergegeben.
ANC-Funktion: Drücken Sie die Taste „ANC" (6), um die aktive Geräuschunterdrückung zu aktivieren, und drücken Sie sie erneut, um die Funktion zu deaktivieren.

WARNUNG!
- Setzen Sie den Kopfhörer nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus, Achten Sie darauf, dass der Ladeanschluss und der AUX-Anschluss stets trocken bleiben, um Stromschläge oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Type-C-Ladekabel oder ein zertifiziertes Type-C-Ladegerät, um Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden.
- Setzen Sie den Kopfhörer nicht Temperaturen über 35°C (95°F) oder unter 0°C (32°F) aus, Extreme Temperaturen können die Batterie beschädigen und die Leistung beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie physische Schäden an den Kopfhörern, insbesondere im Bereich der Batterie, Durchstechen oder Zerdrücken kann zum Auslaufen der Batterie oder zu einem Brand führen.
- Das Hören von hohen Lautstärken über längere Zeiträumen kann zu Gehörschäden führen, Verwenden Sie den Kopfhörer bei einer angenehmen Lautstärke und machen Sie regelmäßig Pausen.
- Ziehen Sie das Ladekabel ab, sobald der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, um eine Überladung zu vermeiden, die die Lebensdauer der Batterie verkürzen kann.
- Laden Sie den Kopfhörer in einem gut belüfteten Bereich aufgeladen wird, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Einführen von Gegenständen in den Typ-C-Ladeanschluss oder den AUX-Anschluss, Missbrauch kann die Anschlüsse beschädigen oder die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen.
- Verwenden Sie nur kompatible Kabel und Zubehör für den Typ-C- und AUX-Anschluss, um Schäden zu vermeiden.
- Behandeln Sie den Kopfhörer mit Vorsicht, um Schäden durch Stürze, Stöße oder übermäßigen Druck zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Kopfhörer und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, um eine Beschädigung oder Verschluckgefahr zu vermeiden, Kleine Teile stellen eine Erstickungsgefahr dar.
- Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) kann Ihre Wahrnehmung der Umgebung einschränken, Seien Sie vorsichtig in Umgebungen, in denen es wichtig ist, Umgebungsgeräusche zu hören, wie zB, beim Gehen in der Nähe von Straßenverkehr.
- Reinigen Sie die Kopfhörer mit einem weichen, trockenen Tuch, Verwenden Sie keine ätzenden oder scharfen Chemikalien oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen können.
- Versuchen Sie nicht, den Kopfhörer selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min 0,2 Watt liegen, die Funkgerät benötigt, und max 2 Watt, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

FRANÇAIS

DISPOSITION DES APPAREILS
L.Témoin lumineux LED
2.Port d'entrée USB-C
3.Port pour microphone
4.Port d'entrée AUX
5.Bouton multifonction
6.Bouton ANC
7.Touche + ; +
8.Touche " ; -

DANGER !
Pour éviter tout dommage auditif, limitez la durée d'utilisation du casque à un volume élevé et réglez le volume à un niveau sûr.
Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute sans risque est courte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Haut-parleur 7mm	40 mm
Rapport S/B (dB)	90dB
Plage de fréquences (Hz-KHz)	20Hz-20KHz
Durée d'écoute continue	35 heures sans ANC / 20 heures avec ANC (50 % du volume)
Niveau de dB ANC	20dB
Temps de charge	Casque 2 heures
Capacité de la batterie	400 mAh
Fonction micro	oui
Fonction pick up	oui
Version BT	5.3
Nom d'appareil BT	Casque Soundpro ANC

CHARGE
1. Connectez votre câble Type-C à votre adaptateur et branchez l'autre extrémité sur votre casque.
2. Votre écouteur vient livré avec une charge partielle, Nous vous recommandons vivement de les charger complètement avant de les utiliser, Cela prendra 2 heures, un voyant rouge indique que le casque est en cours de charge, Le voyant s'éteint automatiquement lorsque la charge est terminée.

APPAIRAGE
1.Pour allumer le casque, appuyez sur le bouton multifonction (5) et maintenez-le enfoncé, Vous entendrez un message vocal et voyant clignotera alternativement en rouge et en bleu, indiquant que le casque est prêt à être connecté à votre appareil.
2.Ouvrez le menu Bluetooth de votre appareil et sélectionnez " Casque Soundpro ANC ", Il peut y avoir un léger délai avant que l'appareil apparaisse dans la liste, Lors, la deuxième fois que vous l'utilisez, il se connectera automatiquement.

FONCTIONS
Lecture ou Pause: Appuyez sur le bouton multifonction (5) pour lire ou mettre en pause la musique.
Fonction réponse: Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton multifonction (5) pour répondre, Appuyez à nouveau sur cette touche pour mettre fin à l'appel, Pour rejeter l'appel, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes, Pour recomposer le dernier numéro, double-cliquez sur le bouton.
Sélection de la piste: Appuyez sur le bouton « + » (8) et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour passer à la piste suivante, ou maintenez le bouton « - » (7) enfoncé pendant 1 seconde pour revenir à la piste précédente.
Contrôle du volume: Appuyez brièvement sur le bouton « + » (6) pour augmenter le volume, et appuyez brièvement sur le bouton « - » (7) pour le diminuer, Il y a 16 niveaux de volume au total.
Entrée AUX: Connectez le câble audio sur port d'entrée AUX du casque (4), Cela désactivera automatiquement le Bluetooth et permettra de lire le son de l'appareil connecté.
Fonction ANC: Appuyez sur le bouton « ANC » (6) pour activer l'annulation active du bruit, et appuyez à nouveau pour désactiver la fonction.

AVERTISSEMENT !
- N'exposez pas les écouteurs à l'eau ou à d'autres liquides, Veillez à ce que le port de charge et le port AUX restent secs en permanence afin d'éviter tout risque de choc électrique ou de dommages.
- Utilisez uniquement le câble de charge Type-C fourni ou un chargeur Type-C certifié pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'exposez pas casque à des températures supérieures à 35 °C (95 °F) ou inférieures à 0 °C (32 °F), Les températures extrêmes peuvent endommager la batterie et réduire les performances.
- Évitez les dommages physiques à casque, en particulier la zone de la batterie, Une perforation ou un écrasement peut entraîner une fuite de la batterie ou un incendie.
- L'écoute prolongée à des volumes élevés peut provoquer des troubles auditifs, Utilisez le casque à un volume confortable et faites des pauses régulières.
- Débranchez le câble de chargement lorsque le casque est complètement chargé afin d'éviter une surcharge qui pourrait réduire la durée de vie de la batterie.
- Veillez à ce que le casque soit chargé dans un endroit bien ventilé afin d'éviter la surchauffe.
- Évitez d'insérer des objets dans le port de charge de type C ou le port AUX, Une mauvaise utilisation peut endommager les ports ou nuire à leur bon fonctionnement.
- Utilisez uniquement des câbles et des accessoires compatibles avec les ports Type-C et AUX afin d'éviter tout dommage.
- Gardez les écouteurs et les accessoires hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement ou de dommage accidentel.
- La suppression active du bruit (ANC) peut réduire votre perception des sons environnants, Soyez prudent dans des environnements où il est important d'entendre les bruits environnants, par exemple lorsque vous marchez à proximité de la circulation.
- Nettoyez les écouteurs avec un chiffon doux et sec, Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient endommager la surface.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier le casque vous-même.
- La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre le minimum 0,2 Watt et le maximum 2 Watt requis par l'appareil radio pour atteindre la vitesse de charge maximale.

ESPAÑOL

DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO
L.Indicador luminoso LED
2.Puerto de carga USB-C
3.Puerto de micrófono
4.Puerto de entrada AUX
5.Botón multifunción
6.Botón ANC
7.Botón + ; +
8.Botón " ; -

PELIGRO
Para evitar daños auditivos, limite el tiempo de uso de los auriculares a un volumen alto y ajuste el volumen a un nivel seguro, Cuanto más alto sea el volumen, menor será el tiempo, p.ej.

ESPECIFICACIONES

Transductor del altavoz (mm)	40 mm
Relación señal/ruido (dB)	90dB
Gama de frecuencias (Hz-KHz)	20Hz-20KHz
Tiempo de reproducción continua	35 horas sin ANC/ 20 horas con ANC (50% de volumen)
Nivel de dB ANC	20dB
Tiempo de carga	Cascos 2 horas
Capacidad de la batería	400 mAh
Función de micrófono	sí
Función de decodificador	sí
Versión BT	5.3
Nombre de emparejamiento BT	Auriculares Soundpro ANC

CARGA
1.Conecte el cable Type-C al adaptador y enchufe el otro extremo a los cascos.
2. Los auriculares vienen con una carga parcial, Recomendamos encarecidamente que los cargue por completo antes de utilizarlos, Esto le llevará unas 2 horas, Un LED rojo le indicará que los auriculares se están cargando, La luz se apagará automáticamente cuando termine la carga.

ACOPLAMIENTO
1.Para encender los auriculares, mantenga pulsado el botón multifunción (5), Oirá un aviso o verá una luz LED que parpadea alternativamente en rojo y azul, Indicando que los auriculares están listos para conectarse a su dispositivo.
2. Abra el menú Bluetooth de su dispositivo y seleccione «Auriculares Soundpro ANC», Puede tardar unos segundos en aparecer en la lista, La segunda vez que lo utilice, se conectará automáticamente.

FUNCIONES
Reproducir o Pausa: Pulse el botón multifunción (5) para reproducir o pausar la música.
Función de respuesta: Cuando reciba una llamada, pulse el botón multifunción (5) para contestar, Vuelva a pulsarlo para finalizar la llamada, Para rechazar la llamada, mantenga pulsado el botón durante 2 segundos, Para volver a marcar el último número, pulse dos veces el botón.
Selección de pista: Mantenga pulsado el botón «+» (8) durante 1segundo para pasar a la siguiente pista, o pulse el botón «-» (7) durante 1segundo para volver a la pista anterior.
Control del volumen: Pulse brevemente el botón «+» (6) para subir el volumen, y pulse brevemente el botón «-» (7) para bajarlo, Hay 16 niveles de volumen en total.
Entrada AUX: Conecte el cable de audio al puerto de entrada AUX de los auriculares (4), Esto desactivará automáticamente el Bluetooth y reproducirá el audio del dispositivo conectado.
Función ANC: Pulse el botón «ANC» (6) para activar la Cancelación Activa del Ruido, y pulsarlo de nuevo para desactivar la función.

ADVERTENCIA
- No exponga los auriculares al agua ni a otros líquidos, Asegúrese de que el puerto de carga y el puerto AUX permanezcan secos en todo momento para evitar descargas eléctricas o daños.
- Utilice únicamente el cable de carga Type-C suministrado o un cargador Type-C certificado para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No exponga los auriculares a temperaturas superiores a 35°C (95°F) o inferiores a 0°C (32°F), Las temperaturas extremas pueden dañar la batería y reducir su rendimiento.
- Evite los daños físicos a los auriculares, especialmente la zona de la batería, Si se perforan o aplastan pueden producirse fugas de la batería o un incendio.
- Escuchar a volúmenes altos durante periodos prolongados puede provocar daños auditivos, Utilice los auriculares a un volumen cómodo y haga descansos regulares.
- Desenchufe el cable de carga una vez que los auriculares estén completamente cargados para evitar una sobrecarga, que puede reducir la vida útil de la batería.
- Asegúrese de que los auriculares se carguen en una zona bien ventilada para evitar el sobrecalentamiento.
- Evite introducir objetos en el puerto de carga Type-C ni en el puerto AUX, Un uso indebido puede dañar los puertos o interferir en su correcto funcionamiento.
- Utilice únicamente cables y accesorios compatibles para los puertos Type-C y AUX para evitar daños.
- Mantenga los auriculares con cuidado para evitar daños por caídas, golpes o presión excesiva.
- Mantenga los auriculares y los accesorios fuera del alcance de los niños pequeños para evitar riesgos de asfixia o daños accidentales.
- La supresión activa del ruido (ANC) puede reducir su percepción de los sonidos ambientales, Tenga cuidado en entornos en los que sea importante escuchar los sonidos ambientales, por ejemplo, cuando camine cerca de un tráfico.
- Limpie los auriculares con un paño suave y seco, Evite utilizar productos químicos agresivos o materiales abrasivos que puedan dañar la superficie.
- No intente desmontar, reparar o modificar los auriculares usted mismo.
- La Potencia proporcionada por el cargador debe estar entre el mínimo 0,2 vatios y el máximo 2 vatios necesarios para el dispositivo de radio para alcanzar la velocidad máxima de carga.

CHARGE
1.Connect your Type-C cable to your adapter and plug the other end into your headphones.
2. Your headphones come with a partial charge, We highly recommend giving them a full charge before using them, This will take about 2 hours.
A red LED light will indicate that the headphones is charging, The light will automatically turn off when finished charging.

PAIRING
1.To power on the headphones, press and hold the Multi-Function Button for 3 seconds. The LED will flash red & blue. Signal Pairing information is sent out. Also, indicating that the headphone is ready to connect to your device.

2.Open the Bluetooth on your device and select "Soundpro ANC headphones." It may take a few moments for the device to appear in the list. The second time you use it, it will be automatically linked.

FUNCTIONS
Play or Pause: Press the Multi-Function button (5) to play or pause the music.

Response Function: When receiving a call, press the Multi-Function button (5) to answer, Press it again to end the call, To reject the call, hold the button for 2 seconds. To redial the last number, double-click the button.

Track Selection: Press and hold the "+" button (8) for 1 second to skip to the next track, or hold the "-" button (7) for 1 second to go back to the previous track.

Volume Control: Briefly press the "+" button (6) to increase the volume, and briefly press the "-" button (7) to decrease it, There are 16 volume levels in total.

AUX Input: Connect the audio cable to the headphone's AUX input port (4), This will automatically disable Bluetooth and play audio from the connected device.

ANC Function: Press the "ANC" button (6) to activate Active Noise Cancellation, and press it again to deactivate the feature.

WARNING!
- Do not expose the headphones to water or other liquids, Ensure the charging port and AUX port remain dry at all times to avoid electrical shock or damage.
- Only use the supplied Type-C charging cable or a certified Type-C charger to avoid risk of fire or electric shock.
- Do not expose the headphones to temperatures above 35°C (95°F) or below 0°C (32°F). Extreme temperatures can damage the battery and reduce performance.
- Avoid physical damage to the headphones, especially the battery area, Puncturing or crushing can result in battery leakage or fire.
- Listening at high volumes for prolonged periods can cause hearing damage, Use the headphones at a comfortable volume and take regular breaks.
- Unplug the charging cable once the headphones are fully charged to prevent overcharging, which can reduce battery lifespan.
- Ensure the headphones are charged in a well-ventilated area to prevent overheating.
- Avoid inserting objects into the Type-C charging port or AUX port, Misuse can damage the ports or interfere with proper function.
- Use only compatible cables and accessories with the Type-C and AUX ports to prevent damage.
- Handle the headphones with care to prevent damage from drops, impacts, or excessive pressure.
- Keep the headphones and accessories out of reach of young children to prevent choking hazards or accidental damage.
- Active Noise Cancelling (ANC) may reduce your awareness of environmental sounds, Be cautious in environments where it is important to hear surrounding noises, such as when walking near traffic.
- Clean the headphones with a soft, dry cloth, Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that could damage the finish.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the headphones yourself.
- The power delivered by the charger must be between min 0.2 Watt required by the radio equipment, and max 2 Watt in order to achieve the maximum charging speed.

ITALIANO

DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO
L.Indicatore luminoso a LED
2.Porta di ricarica USB-C
3.Porta per microfono
4.Porta ingresso AUX
5.Pulsante multifunzione
6.Pulsante ANC
7.Pulsante +
8.Pulsante " -

PERICOLO!
Per evitare danni all'udito, limiti il tempo di utilizzo delle cuffie ad alto volume e imposti il volume a un livello sicuro, Più alto è il volume, più breve è il tempo di ascolto sicuro.

SPECIFICHE

Driver del altoparlante (mm)	40 mm
Rapporto S/N (dB)	90dB
Gamma di frequenze (Hz-KHz)	20Hz-20KHz
Tempo di riproduzione continua	35 ore senza ANC/ 20 ore con ANC (volume al 50%)
Livello dB ANC	20dB
Tempo di ricarica delle cuffie	2 ore
Capacità della batteria	400 mAh
Funzione microfono	sì
Funzione pick up	sì
Versione BT	5.3
Nome dell'accoppiamento BT	Cuffie Soundpro ANC

CARICA
1.Collegi il cavo Type-C all'adattatore e inserisca l'altro estremità nelle cuffie.
2. Le sue cuffie vengono fornite con una carica parziale, Le consigliamo vivamente di ricaricarle completamente prima di utilizzarle, Ciò richiederà circa 2 ore, Un LED rosso indicherà che le cuffie si stanno caricando, La luce si spegnerà automaticamente al termine della carica.

ACCOPPIAMENTO
1. Per accendere le cuffie, tenga premuto il pulsante multifunzione (5) per 3 secondi, Il LED lampeggerà in rosso e blu, Verrà inviato un messaggio in rosso e blu, indicando che le cuffie sono pronte per essere collegate al suo dispositivo.
2. Apra il menu Bluetooth sul suo dispositivo e selezioni "Cuffie Soundpro ANC", Può essere necessario qualche secondo prima che il dispositivo appaia nell'elenco, La seconda volta, si collegherà automaticamente.

FUNZIONI
Riproduzione o pausa: Prema il pulsante multifunzione (5) per riprodurre o mettere in pausa la musica.
Funzione risposta: Quando riceve una chiamata, prema il pulsante multifunzione (5) per rispondere, Lo premo di nuovo per chiudere la chiamata, Per rifiutare la chiamata, tenga premuto il pulsante 2 secondi, Per ricomporre l'ultimo numero, fa doppio clic sul pulsante.
Selezione dei brani: Tenga premuto il pulsante "+" (8) per 1 secondo per passare alla traccia successiva, oppure tenga premuto il pulsante "-" (7) per 1 secondo per tornare alla traccia precedente.
Controllo del volume: Premere brevemente il pulsante "+" (6) per aumentare il volume, e prema brevemente il pulsante "-" (7) per diminuirlo, Ci sono 16 livelli di volume in totale.
Ingresso AUX: Collegare il cavo audio alla porta di ingresso AUX delle cuffie (4), Questo disattiverà automaticamente il Bluetooth e riprodurrà l'audio dal dispositivo collegato.
Funzione ANC: Prema il pulsante "ANC" (6) per attivare la cancellazione attiva del rumore e lo premo di nuovo per disattivare la funzione.

ATTENZIONE!
- Non esponga le cuffie a liquidi o altri liquidi, Mantenere la porta di ricarica e la porta AUX asciutte in modo da evitare scosse elettriche o danni.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica Type-C fornito o un caricatore Type-C certificato per evitare il rischio di incendio o di scosse elettriche.
- Non esponga le cuffie a temperature superiori a 35°C (95°F) o inferiori a 0°C (32°F), Le temperature estreme possono danneggiare la batteria e ridurre le prestazioni.
- Eviti di danneggiare fisicamente le cuffie, soprattutto l'area della batteria, La perforazione o lo schiacciamento possono causare perdite di batteria o incendi.
- Ascoltare a alti volumi per periodi prolungati può causare danni all'udito, Utilizzi le cuffie a un volume confortevole e faccia delle pause regolari.
- Scollegare il cavo di ricarica una volta che le cuffie sono completamente cariche per evitare un sovraccarico, che può ridurre la durata della batteria.
- Assicurarsi che le cuffie vengano ricaricate in un'area ben ventilata per evitare il surriscaldamento.
- Evitare di inserire oggetti nella porta di ricarica Type-C o nella porta AUX, Un uso improprio può danneggiare le porte o interferire con il loro corretto funzionamento.
- Utilizzi solo cavi e accessori compatibili per le porte Type-C e AUX per evitare danni.
- Maneggiare le cuffie con cura per evitare danni dovuti a cadute, urti o pressione eccessiva.
- Tenga le cuffie e gli accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare rischi di soffocamento o danni accidentali.
- La cancellazione attiva del rumore (ANC) può ridurre la sua consapevolezza dei suoni ambientali, Faccia attenzione negli ambienti in cui è importante sentire i rumori circostanti, come quando cammina vicino a traffico.
- Pulisca le cuffie con un panno morbido e asciutto, Eviti di utilizzare prodotti chimici aggressivi o materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie.
- Non cercate di smontare, riparare o modificare le cuffie da soli.
- La potenza erogata dal caricabattere deve essere compresa tra il minimo 0,2 Watt richiesto dall'apparecchio radio e il massimo 2 Watt per raggiungere la velocità massima di ricarica.

POLSKI

UKŁAD URZĄDZENIA
L.Wskaźnik LED
2.Port ładowania USB-C
3.Port mikrofonu
4.Port wejściowy AUX
5.Przycisk wielofunkcyjny
6.Przycisk ANC
7.Przycisk + ;
8.Przycisk " ;

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, proszę ograniczyć czas korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności i ustawić głośność na bezpieczny poziom, Im wyższa głośność, tym krótszy bezpieczny czas słuchania.

SPECYFIKACJA

Głośnik słuchawkowy (mm)	40 mm
Stosunek sygnału do szumu (dB)	90dB
Zakres częstotliwości (Hz-KHz)	20Hz-20KHz
Czas ciągłego odtwarzania	35 godzin bez ANC/ 20 godzin z ANC (50% głośność)
Poziom ANC dB	20dB
Czas ładowania słuchawek	2 godziny
Pojemność akumulatora	400 mAh
Funkcja mikrofonu	tak
Funkcja podsłuchowa	tak
Wersja BT	5.3
Nazwa parowania BT