XDCOLLECTION

Wheat Straw 5.000 mAh Pocket Powerbank

XD Connects B.V.
Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
ST. (Centrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England

Copyright© XD P322.13X

Content

English p. 3
Nederlands p. 5
Deutsch p. 7
Français p. 9
Español p. 11
Svenska p. 13
Italiano p. 15
Polski p. 17
Explanation WEEE logo p. 19

ENGLISH

Important: only use included accessories or certified and tested accessories to charge this device. Using third party accessories can influence the item safety.

1. Battery indicator
2. On/Off button
3. USB port
4. Hook (Type-C)

Input	Type-C 5V/2A
Output	USB output 1.5V/2A
Battery Capacity	5000mAh/18.5Wh

TO CHARGE THE POWER BANK

This power bank can be charged through USB cable. Once the power bank is connected to the digital device, the device shall be charged.

- Plug in the supplied cable to your wall charger or computer USB port. The power bank will charge your charger. Pre Type-C cable goes to your power bank.
- When fully charged, disconnect the power bank.

TO CHARGE YOUR MOBILE OR DEVICE

- Plug the cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device. Your device will start charging. Keep the power bank has low power, please recharge the power bank before using again.

WARNING!

- Do not place or use the product at high temperature or in a humid environment.
- Keep the product out of reach of children.
- Do not expressly shake, hit or throw the product.
- If the power bank is not used for long time, please charge/discharge it once every three months to prevent damage to the battery.
- Risk of fire and burns, don't open, crush, disassemble and dispose in fire. Hold or touch accessible surfaces only for a short time. Don't heat above 45 degrees or increase temperature. Don't use or leave the product in direct sunshine or commercial airline flights. Handle with care and dispose of in accordance to local regulations. Carry on only.
- Do not expose power bank to rain or snow.
- Not suitable for children.
- Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may cause fire or damage to the power bank.
- Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not charge the power bank while using the power bank to charge a device. Do not charge the power bank for more than 4-6 hours and do not leave unattended.

NEDERLANDS

Belangrijk: gebruik alleen de meegeleverde accessoires of gecertificeerde en getestte accessoires om dit apparaat op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het item beïnvloeden.

1. Battery indicator
2. Aan/uit knop
3. USB-uitgang
4. Haken (Type-C)

Ingangsspanning	Type-C 5V/2A
Uitgangsspanning	USB-uitgang 1.5V/2A
Batterijcoverage	5000mAh/18.5Wh

DE POWERBANK OPLADEN

De powerbank kan worden opgeladen door middel van USB-kabel. Het digitale apparaat wordt opgeladen zodra het is gekoppeld aan de powerbank.

- Sluit de meegeleverde kabel in het stopcontact of de USB-poort van de computer. De USB-connector past niet in laden en de Type-C kabel past niet in powerbank.
- Koppel de powerbank los als deze volledig is opgeladen

JE MOBIELE TELEFOON OF MOBIELE APPARAAT LADEN

- Sluit de kabel in de USB-poort van de powerbank en sluit het andere uiteinde van de kabel in je apparaat.
- Nadat je je apparaat hebt aangesloten en de powerbank bijna leeg is, moet je deze opladen voordat je hem opnieuw kunt gebruiken.

WAARSCHUWING!

- Plaats of gebruik het product niet bij hoge temperatuur of in een vochtige omgeving.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Schud, slaat of gooi het product niet.
- Als de powerbank langere tijd niet gebruikt wordt, moet deze een keer in de drie maanden worden ontladen/opgeladen.
- Risico op brand en brandwonden. Niet openen, platten, demonteren of in vuur gooien. Alleen korte tijd toegankelijke oppervlakte aanraken. Niet verwarmen boven 45 graden of verhogen. Niet vastmaken of aanzetten. Niet warmer laten worden dan 45 °C of verbranden.
- Powerbanks zijn niet toegestaan in inpasbaarbare bagage op lijnvluchten. Voorzichtig hanteren en volgens de plaatselijke voorschriften gebruiken/afdrijven. Alleen in handbagage.
- Stel de powerbank niet bloot aan regen of sneeuw.
- Niet geschikt voor kinderen.
- Overschrijd de uitgangsvoeding/uitvoer van de powerbank niet. Overbelasting kan brand of verwondingen tot gevolg hebben.
- Gebruik de powerbank niet als deze is beschadigd of aangepast. Beschadigde of aangepaste accu's kunnen leiden tot onvoorspelbaar gedrag met brand, ontploffing en verwonding tot gevolg.
- Laad de powerbank niet op terwijl je een apparaat oplaadt met de powerbank. Laad de powerbank niet langer dan 4-6 uur op en laat deze niet onbeheerd achter.

DEUTSCH

Wichtig: Verwenden Sie nur das integriffene Zubehör oder zertifizierten und getesteten Zubehör zum Aufladen dieses Geräts. Der Einsatz von fremdem Zubehör kann die Sicherheit des Geräts beeinflussen.

1. Batteriestanzeige
2. Ein/Aus-Taste
3. USB-Anschluss
4. Einsprung (Type-C)

Eingang	Type-C 5V/2A
Ausgang	USB-Ausgang 1V/2A
Akkukapazität	5000 mAh/18,5 Wh

AUFLADEN DER POWERBANK

Diese Powerbank kann über USB-Kabel geladen werden. Sobald die Powerbank mit dem digitalen Gerät verbunden ist, wird das Gerät aufgeladen.

- Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in Ihr Wand-Ladegerät oder den USB-Port am Computer ein. Das USB-Anschlusskabel Port is. Einem Ladegerät, das Type-C Kabel passt nicht in Ihre Powerbank.
- Wenn die Powerbank vollständig ist, ziehen Sie den Stecker ab.

AUFLADEN IHRES MOBILTELEFONS ODER GERÄTS

- Stecken Sie das Ende des Kabels in den USB-Port an der Powerbank und das andere Ende des Kabels an Ihrem Gerät ein.
- Dann Ihre Aufladen Ihres Geräts leiden Sie die Powerbank gegebenenfalls vor dem nächsten Gebrauch bitte auf.

ACHTUNG!

- Das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden oder aufbewahren. Das Produkt nicht schütteln.
- Das Produkt darf nicht in der Nähe von Kindern gelangen.
- Das Produkt nicht heftig schütteln, bestoßen oder werfen.
- Wenn die Powerbank längere Zeit nicht benutzt wird, sollte sie alle drei Monate aufgeladen/entladen werden, um den Batteriezustand des Produkts zu gewährleisten.
- Verletzungsgefahr durch Brand und Verbrennungen. Nicht öffnen, zerdrücken, auseinandernehmen oder verbrennen. Zugängliche Oberflächen nur kurz anfassen oder berühren. Nicht über 45 °C erwärmen oder verbrennen.
- Powerbanks sind nicht im Handgepäck/Gepäck zur Beförderung im Transport von Powerbanken im entgegenlaufen Gepäck. Behandeln Sie das Gerät pflegleicht und entsorgen Sie es in Einklang mit den örtlichen Bestimmungen. Nur Handgepäck.
- Setzen Sie die Powerbank weder Regen noch Schnee aus.
- Nicht geeignet für Kinder.
- Überschreiten Sie die Ausgabe nur innerhalb des vorgegebenen Leistungsbereichs. Eine Überlastung der Ausgänge kann dazu führen, dass sich das Gerät selbst entzündet oder Personen verletzt werden.
- Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder geändert wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten an den Tag legen und Selbstentzündung, Explosion oder Verletzungsgefahr verursachen.
- Laden Sie die Powerbank nicht, während sie gleichzeitig zum Aufladen von Geräten verwendet wird. Laden Sie die Powerbank nicht länger als 4-6 Stunden und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt.

FRANÇAIS

Important : utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger cet appareil. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.

1. Témoin de la batterie
2. Bouton marche/arrêt
3. Sortie USB
4. Entrée (Type-C)

Entrées	Type-C : 5 V/2A
Sorties	Sortie USB : 5V/2A
Capacité de la batterie	5000 mAh/18,5 Wh

CHARGER LA BATTERIE EXTERNE

Cette batterie externe peut être chargée via USB-câble.Une fois la batterie externe raccordée à l'appareil numérique, son chargement commence.

- Branchez le câble fourni à votre chargeur mural ou à un port USB de votre ordinateur. Le connecteur USB ne sur votre chargeur. le Type-C Câble ne sur la batterie externe.
- Lorsqu'elle est complètement chargée, débranchez la batterie externe.

CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE OU UN AUTRE DISPOSITIF MOBILE

- Branchez le câble dans le port USB de la batterie externe. Faites connecter allant sur votre appareil.
- Lorsque votre appareil entre appareil, la batterie externe sera pratiquement vide. Rechargez-la avant de la réutiliser.

UTILISATION DU CHARGEUR SANS FIL

- Assurez-vous que votre téléphone est compatible pour le chargement sans fil.
- Placez votre téléphone sur la fonction de chargement sans fil activée sur la surface de chargement sans fil (6).

Témoin lumineux rouge : pas de charge de l'appareil
Témoin lumineux bleu : charge de l'appareil

AVERTISSEMENT !

- Ne placez pas et n'utilisez pas le produit près d'une source de forte chaleur ou dans un environnement humide.
- Gardez le produit hors de la portée des enfants.
- Évitez de secouer le produit violemment, de le heurter et de le jeter.
- Si la batterie externe n'est pas utilisée pendant longtemps, veuillez la charger/décharger une fois tous les trois mois afin de préserver la fonctionnalité du produit.
- Risque d'incendie et de brûlure. Évitez d'ouvrir, d'écraser, de démonter et d'incinérer le produit. Ne maintenez et ne touchez les surfaces accessibles que pendant une courte durée. N'incinérez pas le produit et ne le chauffez pas à plus de 45 °C.
- Les batteries externes ne sont pas autorisées dans les bagages enregistrés à bord des vols commerciaux. Manipulez le produit avec précaution et éliminez-le conformément aux réglementations locales. À transporter uniquement dans les bagages à main.
- Ne laissez pas votre batterie externe à la pluie ou à la neige.
- Ne convient pas aux enfants.
- N'utilisez pas la batterie externe au-delà de sa puissance de sortie. La surcharge au-delà de la puissance de sortie peut induire un risque d'incendie ou de blessure.
- N'utilisez pas la batterie externe si elle est endommagée ou si elle a été modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible et entraîner un incendie, une explosion ou induire un risque de blessure.
- Ne chargez pas la batterie externe pendant qu'elle sert au chargement d'un appareil.
- Ne chargez pas la batterie externe pendant plus de 4-6 heures et ne la laissez pas sans surveillance.

ESPAÑOL

Importante: Para cargar este dispositivo, utilice solo los accesorios incluidos o accesorios probados y certificados. El uso de accesorios de terceros puede influir en la seguridad del artículo.

1. Indicador de batería
2. Botón de encendido/apagado
3. Salida USB
4. Entrada (Tipo-C)

Entrada	Tipo-C: 5V/2A
Salida	Salida USB: 5V/2A
Capacidad de la batería	5000 mAh/18,5 Wh

PARA CARGAR LA BATERÍA EXTERNA

Su powerbank cargar esta batería externa mediante cable USB. Al conectar la batería externa al dispositivo digital, este se carga.

- Conecte el cable incluido a su cargador de pared o a un puerto USB de ordenador. El conector USB es para conectarlo al cargador, mientras que el cable Tipo-C, es para conectarlo a su batería externa.
- Una vez completada la carga, desconecte la batería externa.

PARA CARGAR SU MÓVIL O DISPOSITIVO

- Conecte el cable al puerto USB de la batería externa y el otro extremo a su dispositivo. Comienza de haber cargado su dispositivo y cuando su batería externa tenga la batería baja, recargue la batería externa antes de volver a utilizarla.

ADVERTENCIA!

- No sitúe ni utilice el producto en lugares a altas temperaturas o en ambientes húmedos.
- Manténgase el producto fuera del alcance de los niños.
- No agite fuertemente, golpee ni arroje el producto.
- Si la batería externa no se utiliza durante mucho tiempo de tiempo, cárguela/descárguela una vez cada tres meses para asegurar la vida útil del producto.
- Riesgo de incendio y quemaduras; no lo abra, aplaste, desmonte ni arroje al fuego. Si necesita tocar o sujetar el producto por las superficies expuestas, hágalo solo brevemente. No lo caliente por encima de los 45 °C ni lo incinere.
- Las baterías externas no están permitidas dentro del equipaje facturado en los vuelos comerciales. Manejar el producto con cuidado y desechelo de conformidad con la normativa local. Transportelo solamente en el equipaje de mano.
- No exponga su batería externa a la lluvia o a la nieve.
- No apto para niños.
- No utilice la batería externa por encima de su potencia nominal. Una sobrecarga de potencia por encima del valor nominal puede suponer riesgo de incendio o lesiones.
- No utilice la batería externa si está dañada o ha sido modificada. Las baterías dañadas o modificadas pueden comportarse de manera impredecible, que puedan dar lugar a incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- No cargue la batería externa mientras la está utilizando para cargar un dispositivo. No cargue la batería externa durante más de 4-6 horas y tampoco la deje sin supervisión.

SVENSKA

1. Batteriindikator
2. Ström/avbrytare
3. USB-port
4. Krokar (Typ-C)

Ingångar	Typ-C: 5V/2A
Utgångar	USB-utbytg: 5V/2A
Batterikapacitet	5000mAh/18,5Wh

LADDA STRÖMBANKEN

Strömbanken kan laddas med USB-kabel. Så fort du har anslutit strömbanken till den digitala enheten, laddas enheten.

- Anslut den medföljande kabeln till din väggladdare eller din dator USB-port. USB-kontakten passar i din laddare och Typ-C kontakten i strömbanken.
- Koppla bort strömbanken när den är fullladdad

LADDA DIN MOBIL ELLER ENHET

- Anslut kabeln till strömbankens USB-port och den andra änden till enheten. Din enhet kommer att ladda. Om strömbanken har låg temperatur efter att du laddat strömbanken innan du använder den igen.

VARNING!

- Placera eller använd inte produkten i hög temperatur eller i fuktig miljö.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Skaka inte produkten hårt, slå eller slänt inte för stor och hårt den inte.
- Om strömbanken inte ska användas under en längre tid ska den laddas/tömmas ut en gång i kvartalet, så att livslängden inte förkortas.
- Risk för brand och brännskador. Får inte öppnas, krossas, demonteras eller kastas i eld. Hållet eller rör vid åtkomliga ytor endast kortvarigt. Värm inte upp över 45 grader och förbränn inte. - Strömbanker får inte placeras i incheckat bagage på kommersiella flygresor. Hantera varsamt och kasta i enlighet med lokala bestämmelser. Endast i handbagage.
- Utsätt inte strömbankens for regn eller snö.
- Inte lämplig för barn.
- Det är inte tillåtet att överskrida tillåtenhetens max utmatning som kräver mer kraft än dess nominella effekt. Överbelastade effektutbyg kan orsakad kan orsaka risk för brand eller personskador.
- Använd inte en strömbank som skadats eller ändrats. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa ett oförutsägbart beteende och orsaka brand, explosion eller risk för personskada.
- Ladda inte strömbanken medan den laddar en annan enhet. Ladda inte strömbanken i mer än 4-6 timmar och lämna den inte utan uppsyn.

ITALIANO

Importante: utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare questo dispositivo. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

1. Indicatore della batteria
2. Pulsante On/Off
3. Uscita USB
4. Ingresso (Type-C)

Ingresso	Type-C: 5V/2A
Uscita	Uscita USB: 5V/2A
Capacità della batteria	5000mAh/18.5Wh

PER RICARICARE IL POWERBANK

Questo powerbank può essere caricato tramite USB cavo. Quando il powerbank viene collegato al dispositivo digitale, il dispositivo verrà caricato.

- Inserire il cavo in dotazione nel caricatore da parete o in una porta USB del computer. Il connettore USB va al caricatore, il cavo Type-C va al powerbank.
- Quando completamente carico , scollegare il powerbank.

PER CARICARE IL CELLULARE O IL DISPOSITIVO

- Collegare il cavo alla porta USB del powerbank, l'altra estremità va nel dispositivo. Ogni volta che carichi il dispositivo e quando la batteria esterna tenga la batteria bassa, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo di nuovo.

ATTENZIONE!

- Non collocare o utilizzare il prodotto a temperatura elevata o in un ambiente umido.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non scuotere vigorosamente, colpire o gettare il prodotto.
- Se il powerbank non viene utilizzato per lungo tempo, farlo caricare/scaricare una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.
- Rischio di incendio e di ustioni; non aprire, rompere, smontare e gettare nel fuoco. Mantenere o toccare le superfici accessibili solo per un breve periodo di tempo. Non riscaldare oltre +45 °C o incenerire.
- Powerbank non sono consentiti nei bagagli da stiva sui voli di compagnie aeree commerciali. Maneggiare con cura e smaltire in conformità alle normative locali. Solo bagaglio a mano.
- Non esponete il Powerbank a pioggia o neve.
- Non adatto per bambini.
- Non utilizzare il Powerbank oltre la sua potenza nominale in uscita. Il sovraccarico della uscite oltre il valore nominale indicato supera può comportare il rischio di incendi o lesioni alla persona.
- Non utilizzare un Powerbank danneggiato o modificato. Batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile con conseguente pericolo di incendio, esplosione o di rischio di ferite personali.
- Non caricare il Powerbank mentre lo utilizza il Powerbank per caricare un dispositivo. Non caricare il Powerbank per più di 4-6 ore e non lasciare incustodito.

POLSKI

Ważne: dla ładowania tego urządzenia używać tylko akcesoriów dołączonych do ładowarki albo przetestowanych akcesoriów z certyfikatem. Użycie akcesoriów innych firm może wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia.

1. Wskaźnik akumulatora
2. Przycisk wciąszania
3. Wejście USB
4. Wieszak (Typ-C)

Wejście	Typ-C: 5V/2A
Wyjście	Wyjście USB: 5V/2A
Pojemność akumulatora	5000 mAh/18,5 Wh

ŁADOWANIE ŁADOWARKI PRZENOŚNEJ

Tej ładowarki przenośnej można ładować za pośrednictwem kabla USB. Po podłączeniu zasilacza do urządzenia cyfrowego rozpocznie się ładowanie urządzenia.

- Podłącz dołączony kabel USB do ładowarki elektrycznej lub gniazda USB komputera. Wtyczka USB podłączana jest do ładowarki, wtyczka Type-C podłączana jest do ładowarki przenośnej.
- Po pełnym naładowaniu należy odłączyć ładowarkę przenośną od źródła zasilania.

ŁADOWANIE TELEFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH

- Podłącz kabel do gniazda USB ładowarki przenośnej, a drugi koniec do ładowanego urządzenia.
- Po naładowaniu urządzenia i gdy poziom energii ładowarki przenośnej jest niski należy naładować ładowarkę przenośną przed ponownym użyciem.

OSTRZEŻENIE!

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur i wilgoci.
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikać energicznego wstrząsania, uderzania lub rzucania produktem.
- Kiedy ładowarka przenośna nie jest używana przez długi okres, należy doładowywać ją raz na trzy miesiące, aby zapobiec uszkodzeniom akumulatora.
- Ryzyko ciężkich oparzeń i ran ciętnych, nie rozrzucać/nie rozbijać/nie wrzucać do ognia. Trzymać dostępne powierzchnie i dotykać ich tylko przez chwilę. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 45 stopni. Nie spalać.
- Ładowarek przenośnych nie można zabierać do bagażu nadrzędnego wymagającego lini lotniczych. Należy obchodzić się z urządzeniem ostrożnie i zgodnie z lokalnymi przepisami. Wyłącznie do bagażu podręcznego.
- Nie wystawiać ładowarki przenośnej na działanie deszczu ani śniegu.
- Nie nadaje się dla osób poniżej 18 roku życia.
- Nie należy przekraczać mocy znamionowej ładowarki przenośnej. Przeciążenie może doużkować zaczarem lub obrażeniem ciała.
- Nie należy korzystać z uszkodzonej ani zmodyfikowanej ładowarki przenośnej. Zmiażczone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać niewłaściwie, skutkując pożarem, wybuchem lub ryzykiem obrażeń ciała.
- Nie ładować ładowarki przenośnej, gdy jest używana do ładowania innego urządzenia. Nie ładować ładowarki przenośnej dłużej niż przez 4-6 godzin i nie zostawiać jej bez nadzoru.

Explanation WEEE logo:

English:
The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from other waste. Separate collection helps to recover or recycle the waste according to environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the amount of waste that must be recycled or disposed of. Improper disposal or burning of waste may pose a serious health and the environment.

Dutch:
De doorgestreepte vuilbak symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het kan moet worden implement voor recycling volgens de Wabo-richtlijnen voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item van huishoudelijk afval te scheiden, helpt u de hoeveelheid afval dat moet worden gerecycled of verbrandend. Onjuiste afvoer of verbranding van afval kan ernstige gezondheid of het milieu is mogelijk.

German:
Das durchgestrichene Mülleimersymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Abfallmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Zweck der Wiederverwertung oder Recycling getrennt gesammelt werden. Durch die Trennung eines mit Müll, die der Kennzeichnung Müll, der in Verbindung/ausgetauscht oder Deponie kann, zu reduzieren und reduzieren. Unsachgemäße Entsorgung oder Verbrennung von Müll kann ernsthafte Gesundheit und die Umwelt zu minimieren, verursachen.

Français:
Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être élevé séparément des déchets ménagers. Le tri sélectif aide à la récupération ou à recycler les déchets conformément aux réglementations environnementales en matière de gestion des déchets. En séparant un élément marqué de vos ordures ménagères, vous contribuez à réduire la volume des déchets concernés que vous devrez recycler ou vous débarrasser. Un mauvaise élimination ou un brûlage de déchets peut présenter un risque sérieux pour la santé humaine et l'environnement.

Spanish:
El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El reciclaje debe entregarse para su recuperación de residuos según las regulaciones ambientales para la gestión de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir la cantidad de residuos enviados a reciclaje/reciclaje o vertederos y minimizar cualquier impacto negativo en la salud humana y el medio ambiente.

Swedish:
Den korsstruna soptunnan symbolen indikerar att föremålet ska kastas separat från hushållsavfallet. Insamlar underlättar vi för återvinning enligt lokala miljökrav för avfallshantering. Genom att separera ett märkt föremål från hushållsavfallet kan vi minska mängden som ska kastas eller som ska återvinnas. Felaktigt bortskaffande eller förbränning av avfall kan utgöra en allvarlig hälsa och miljön.

Italian:
Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un articolo contrassegnato dai rifiuti domestici, si contribuisce a ridurre il rifiuti di rifiuti inviati agli impianti di riciclo/riciclo e smaltimento e minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Polish:
Przekreślony symbol kosza na śmieci wskazuje, że przedmiot powinien być zużywany oddzielnie od pozostałych odpadów domowych. Zbieranie selektywne ułatwia odzyskiwanie lub recykling odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego przedmiotu od odpadów domowych pomożesz zmniejszyć ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu lub spalenia. Nieprawidłowa utylizacja lub spalanie odpadów może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH
XD Collection B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
The complete declaration of conformity can be found at **www.xdconnects.com / search on item number.**

DEUTSCH
XD Collection B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Die vollständige Konformitätserklärung kann auf **www.xdconnects.com / suche nach Artikelnummer** heruntergeladen werden.

ESPAÑOL
XD Collection B.V. declara que el presente producto cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU.
La declaración de conformidad completa puede encontrarse en **www.xdconnects.com / buscar por la referencia.**

FRANÇAIS
XD Collection B.V. déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.
La déclaration de conformité complète peut être consultée sur **www.xdconnects.com / recherche le numéro de l'article.**

ITALIANO
XD Collection B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo **www.xdconnects.com / ricerca per numero di articolo.**

NEDERLANDS
XD Collection B.V. verklaart hiermee dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en de overige relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
De volledige verklaring van conformiteit is te vinden op **www.xdconnects.com / zoek op artikelnummer.**

SVENSKA
XD Collection B.V. förklarar härmed att denna produkt är överensstämmande med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga förklaringen om överensstämmelse finns på **www.xdconnects.com / sök efter artikelnummer.**

POLSKI
XD Collection B.V. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.
Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie **www.xdconnects.com / wpisz w wyszukiwarce numer artykułu.**

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C181720

Copyright© XD P322.13X

FRONT SIZE: 66*82.5MM

材质：FSC 纸　风琴折法

BACK SIZE: 66*82.5MM