XDCOLLECTION

RCS certified recycled plastic 5.000 mAh powerbank

Content

English p. 3
Nederlands p. 5
Deutsch p. 7
Français p. 9
Español p. 11
Svenksa p. 13
Italiano p. 15
Polski p. 17

Copyright© XD P322.61X

ENGLISH

1. Power on/off button
2. Battery indicator
3. USB output
4. Input (Micro)
5. Type-C input/output



Input	Type-C: 5V/2.4A Micro USB: 5V/2A
Output	USB output: 5V/2.4A Type-C: 5V/2.4A
Battery Capacity	5.000mAh/18.5Wh

TO CHARGE THE POWER BANK
This powerbank can be charged through the Type-C or Micro USB input port. Once the power bank is connected to the digital device, the device shall be charged.

- It is recommended to use an adapter with 5V/2A. The USB connector goes to your charger, the Micro USB/Type-C cable goes to your power bank.
- After you have charged your device, recharge the power bank before using again.
- When fully charged, disconnect the power bank.

TO CHARGE YOUR MOBILE DEVICE
- Plug the cable into the USB port/Type-C port on the power bank, the other end goes into your device.
- After you have charged your device and when the power bank has low power, please recharge the power bank before using again.

WARNING!
- Do not place or use the product at high temperature or in a humid environment.
- Keep the product out of reach of children.
- Do not vigorously shake, hit or throw the product.
- If the power bank is not used for long time, please charge/discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
- Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose in fire. Hold or touch accessible surfaces only for a short time. Don't heat above 45 degrees or incinerate.
- Powerbanks are not allowed in checked luggage on commercial airline flights. Handle with care and dispose of in accordance to local regulations. Carry-on only.
- Do not expose power bank to rain or snow.
- Not suitable for children.
- Overcharged the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not charge the power bank while using the power bank to charge a device. Do not charge the power bank for more than 4-6 hours and do not leave unattended.

NEDERLANDS

1. Aan-uit knop
2. Batterij-indicator
3. USB-uitgang
4. Ingang (Micro)
5. Type-C ingang/uitgang



Ingangsspanning	Type-C: 5V/2.4A Micro-USB: 5V/2A
Uitgangsspanning	USB-uitgang: 5V/2.4A Type-C: 5V/2.4A
Batterijvermogen	5.000mAh/18.5Wh

DE POWERBANK OPLADEN
Deze powerbank kan worden opgeladen via de Type-C of Micro USB-ingangspoort. Het digitale apparaat wordt opgeladen zodra het is gekoppeld aan de powerbank.

- We raden aan een adapter met 5V/2A te gebruiken. De USB-connector gaat naar je lader en de Micro-USB/Type-C-kabel gaat naar je powerbank.
- Nadat je je apparaat hebt opgeladen, moet de powerbank opnieuw opgeladen worden voordat deze opnieuw wordt gebruikt.
- Koppel de powerbank los als deze volledig is opgeladen.

JE MOBIELE TELEFOON OF MOBIELE APPARAAT LADEN
- Steken Sie das Ende des Kabels in den USB-Port/Type-C-port van de powerbank en steek het andere uiteinde van de kabel in je apparaat.
- Nadat je je apparaat hebt opgeladen en de powerbank bijna leeg is, moet je deze opladen voordat je hem opnieuw kunt gebruiken.

WAARSCHUWING!
- Plaats of gebruik het product niet bij hoge temperatuur of in een vochtige omgeving.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Schud, slá of gooi het product niet.
- Als de powerbank langere tijd niet gebruikt wordt, moet deze een keer in de drie maanden worden ontladen/opgeladen.
- Risico op brand en brandwonden. Niet openen, pletten, demonteren of in vuur gooien. Toegankelijke oppervlakken slechts korte tijd vasthouden of aanraken. Niet warmer laten worden dan 45 °C of verbranden.
- Powerbanks zijn niet toegestaan in ingecheckte bagage op lijnvluchten. Voorzichtig behandelen en weggooien conform plaatselijk geldende richtlijnen. Alleen in handbagage.
- Slet de powerbank niet bloot aan regen of sneeuw.
- Niet geschikt voor kinderen.
- Overschrijd de uitgangsclassificatie van de powerbank niet. Overbelasting kan brand of verwondingen tot gevolg hebben.
- Gebruik de powerbank niet als deze is beschadigd of aangepast. Beschadigde of aangepaste accu's kunnen leiden tot onvoorspelbaar gedrag met brand, ontploffing en verwonding tot gevolg.
- Laad de powerbank niet op terwijl je een apparaat oplaadt met de powerbank. Laad de powerbank niet langer dan 4 tot 6 uur op en laat deze niet onbeheerd achter.

DEUTSCH

1. Ein/Aus-Taste
2. Batterieanzeige
3. USB-Ausgang
4. Eingang (Micro)
5. Typ-C Eingang



Eingang	Typ-C: 5V/2.4A Mikro-USB: 5V/2A
Ausgang	USB Ausgang: 5V/2.4A Typ-C: 5V/2.4A
Akkukapazität	5.000mAh/18.5Wh

AUFLADEN DER POWERBANK.
Laden Sie diese Powerbank über den Typ-C oder Micro-USB Input Port. Sobald die Powerbank mit dem digitalen Gerät verbunden ist, wird das Gerät aufgeladen.

- Wir empfehlen, den Adapter mit 5V/2A oder den USB-Anschluss des Computers zu benutzen. Das USB-Anschlusskabel führt zu Ihrem Ladegerät; das Micro-USB /Typ-C-Kabel wird an Ihre Powerbank angeschlossen.
- Nach dem Aufladen Ihres Geräts laden Sie die Powerbank erneut auf, bevor Sie sie nochmals verwenden.
- Wenn die Powerbank voll aufgeladen ist, ziehen Sie den Stecker ab.

AUFLADEN IHRES MOBILTELEFONS ODER GERÄTS
- Stecken Sie das Ende des Kabels in den USB-Port/Type-C port an der Powerbank und das andere Ende des Kabels an Ihrem Gerät ein.
- Nach dem Aufladen Ihres Geräts laden Sie die Powerbank gegebenenfalls vor dem nächsten Gebrauch bitte auf.

ACHTUNG!
- Das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden oder diesen Bedingungen aussetzen.
- Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Das Produkt nicht heftig schütteln, beziehen oder werfen.
- Wenn die Powerbank lange Zeit nicht genutzt wird, sollte sie alle drei Monate aufgeladen/entladen werden, um die Betriebsdauer des Produkts zu gewährleisten.
- Selbstentzündungs- und Verbrennungsgefahr, nicht öffnen, zerfleischen, auseinanderlegen oder verbrennen. Zugängliche Oberflächen nur kurz anfassen oder berühren. Nicht über 45 °C erwärmen oder verbrennen.
- Gewerbliche Fluggesellschaften untersagen den Transport von Powerbanken im eingecheckten Gepäck. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und entsorgen Sie es in Einklang mit den örtlichen Bestimmungen. Nur Handgepäck.
- Setzen Sie die Powerbank weder Regen noch Schnee aus.
- Nicht geeignet für Kinder.
- Verwenden Sie die Powerbank nur innerhalb des vorgegebenen Leistungsbereichs. Eine Überlastung der Ausgänge kann dazu führen, dass sich das Gerät selbst entzündet oder Personen verletzt werden.
- Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder geändert wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten an den Tag legen und Selbstentzündung, Explosion oder Verletzungsgefahr verursachen.
- Laden Sie die Powerbank nicht, während sie gleichzeitig zum Aufladen von Geräten verwendet wird. Laden Sie die Powerbank nicht länger als 4-6 Stunden und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt.

FRANÇAIS

1. Bouton marche/arrêt
2. Témoin de la batterie
3. Sortie USB
4. Entrée (Micro)
5. Entrée/Sortie Type-C

Entrées	Type C : 5V/2.4A Micro USB: 5V/2A
Sorties	Sortie USB: 5V/2.4A Type-C: 5V/2.4A
Capacité de la batterie	5.000mAh/18.5Wh

CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Cette batterie peut être chargée via le port d'entrée de type C ou micro USB. Une fois la batterie externe raccordée à l'appareil numérique, son chargement commence.

- Nous recommandons l'adaptateur 5V/2A ou le port USB de votre ordinateur. Le connecteur USB va sur votre chargeur, le micro-USB/câble de type C va sur la batterie externe.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant réutilisation.
- Lorsqu'elle est complètement chargée, débranchez la batterie externe.

CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE OU UN AUTRE DISPOSITIF MOBILE
- Branchez le câble dans le port USB/port Type-C de la batterie externe, l'autre connecteur allant sur votre appareil.
- Après avoir chargé votre appareil, la batterie externe sera pratiquement vide. Recharger-la avant de la réutiliser.

AVERTISSEMENT !
- Ne placez pas et n'utilisez pas le produit près d'une source de forte chaleur ou dans un environnement humide.
- Gardez le produit hors de la portée des enfants.
- Évitez de secouer le produit violemment, de le heurter et de le jeter.
- Si la batterie externe n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger/décharger une fois tous les trois mois afin de préserver la fonctionnalité du produit.
- Risque d'incendie et de brûlure. Évitez d'ouvrir, d'écraser, de démonter et d'incinérer le produit. Ne maintenez et ne touchez les surfaces accessibles que pendant une courte durée. N'incinérez pas le produit et ne le chauffez pas à plus de 45 °C.
- Il est interdit d'emporter des batteries externes dans les bagages enregistrés à bord des vols commerciaux. Manipulez le produit avec précaution et éliminez-le conformément aux réglementations locales. À transporter uniquement dans les bagages à main.
- N'exposez pas la batterie externe à la pluie ou à la neige.
- Ne convient pas aux enfants.
- N'utilisez pas la batterie externe au-delà de sa puissance de sortie. La surcharge au-delà de la puissance de sortie peut induire un risque d'incendie ou de blessure.
- N'utilisez pas la batterie externe si elle est endommagée ou si elle a été modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent fonctionner de manière inattendue et ainsi provoquer un incendie, une explosion ou induire un risque de blessure.
- Ne chargez pas la batterie externe pendant qu'elle sert au chargement d'un appareil. Ne chargez pas la batterie externe pendant plus de 4 à 6 heures et ne la laissez pas sans surveillance.

ESPAÑOL

1. Botón de encendido/apagado
2. Indicador de batería
3. Salida USB
4. Entrada (Micro)
5. Entrada/Salida Tipo-C



Entrada	Tipo-C: 5V/2.4A Micro USB: 5V/2A
Salida	Salida USB: 5V/2.4A Tipo-C: 5V/2.4A
Capacidad de la batería	5.000mAh/18.5Wh

PARA CARGAR LA BATERÍA EXTERNA
Esta batería externa se puede cargar mediante el puerto de entrada Tipo C o Micro USB. Al conectar la batería externa al dispositivo digital, este se carga.

- Se recomienda utilizar un adaptador de 5V/2A o el puerto USB de un ordenador. El conector USB es para conectarlo al cargador, mientras que el cable micro USB/Tipo C es para conectarlo a su batería externa.
- Después de haber cargado su dispositivo, recargue la batería externa antes de volver a utilizarla.
- Una vez completada la carga, desconecte la batería externa.

PARA CARGAR SU MÓVIL O DISPOSITIVO
- Conecte el cable al puerto USB/Tipo C de la batería externa y el otro extremo a su dispositivo.
- Después de haber cargado su dispositivo y cuando su batería externa tenga la batería baja, recargue la batería externa antes de volver a utilizarla.

¡ADVERTENCIA!
- No utilice ni utilice el producto en lugares a altas temperatura ni en ambientes húmedos.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No agite bruscamente, golpee ni arroje el producto.
- Si no se utiliza la batería externa durante un periodo largo de tiempo, cárguela/descárguela una vez cada tres meses para asegurar la vida útil del producto.
- Riesgo de incendio y quemaduras; no lo abra, aplaste, desmonte ni arroje al fuego. Si necesita tocar o sujetar el producto por las superficies expuestas, hágalo solo brevemente. No lo caliente por encima de los 45 °C ni lo incinere.
- No se permite el transporte de baterías externas dentro del equipaje facturado en los vuelos comerciales. Manejo el producto con cuidado y desíchelo de conformidad con la normativa local. Transportelo solamente en el equipaje de mano.
- No exponga esta batería externa a la lluvia ni a la nieve.
- No apto para niños.
- No utilice la batería externa por encima de su potencia nominal. Una sobrecarga de potencia por encima del valor nominal puede suponer riesgo de incendio o lesiones.
- No utilice la batería externa si está dañada o ha sido modificada. Las baterías dañadas o modificadas pueden manifestar comportamientos impredecibles, que pueden dar lugar a incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- No cargue la batería externa mientras la está utilizando para cargar un dispositivo. No cargue la batería externa durante más de 4-6 horas y tampoco la deje sin supervisión.

LADDNINGSTELEFONER I INNHYCH UTRZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH
- Podłącz kabel USB do portu USB/Typ-C ładowarki przenośnej, a drugi jego koniec do ładowanego urządzenia.
- Po naładowaniu urządzenia i gdy poziom energii ładowarki przenośnej jest niski należy naładować ładowarkę przenośną przed ponownym użyciem.

OSTRZEŻENIE!
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur i wilgoci.
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikać energicznego wstrząsania, uderzania lub rzucania produktem.
- Kiedy ładowarka przenośna nie jest używana przez długi okres, należy doładowywać ją raz na trzy miesiące w celu wydłużenia żywotności urządzenia.
- Ryzyko ognia i poparzeń: nie otwierać, nie zgniatać, nie rozmontowywać i nie wrzucać do ognia. Trzymać dostępne powierzchnie i dotykać ich tylko przez chwilę. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 45°C i nie spalać.
- Ładowarek przenośnych nie można zabierać do bagaży rejestrowanego komercyjnych linii lotniczych. Należy obchodzić się z urządzeniem ostrożnie i utylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami. Wyłącznie do bagażu podręcznego.
- Nie wystawiać ładowarki przenośnej na działanie deszczu ani śniegu.
- Produkt nie nadaje się do obsługi przez dzieci.
- Nie należy przekraczać mocy znamionowej ładowarki przenośnej. Przeciążenie może skutkować pożarem lub obrażeniami ciała.
- Nie należy korzystać z uszkodzonej ani zmodyfikowanej ładowarki przenośnej. Zniszczone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać niewłaściwie, skutkując pożarem, wybuchem lub stwarzać ryzyko obrażeń ciała.
- Nie ładować ładowarki przenośnej, gdy jest używana do ładowania innego urządzenia. Nie ładować ładowarki przenośnej dłużej niż przez 4-6 godzin i nie zostawiać jej bez nadzoru.

Englisch:
The symbol over wheelie bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incineration or landfill and reduce any potential negative impact on human health and the environment.

Dutch:
Het doorgestreepte vuilbak-symbol indicatie dat het item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incineration or landfill and reduce any potential negative impact on human health and the environment.

Duits:
Het doorgestreepte vuilbak-symbol indicatie dat het item dient apart wordt weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item dient in overeenkomst met de plaatselijke milieuregelgeving voor afvalverwerking te worden ingeleverd voor recycling. Door een gemarkeerd item van huishoudelijk afval, helpt u mee aan de vermindering van de hoeveelheid afval die naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd en verminderen en de mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

Germany:
Das durchgestrichene Mülleimersymbol sagt an, dass der Gegenstand gesondert vom Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie mit, das Volumen des Abfalls, der zur Verbrennung oder Deponie gesendet wird, zu reduzieren und möglichen negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

French:
Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un objet marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser l'impact négatif éventuel sur la santé humaine et l'environnement.

Spanish:
El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las normas medioambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos y minimizará cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

Swedish:
Symbolen med en soptunna med kryssande streck indikerar att föremålet ska kasta separat från hushållsavfallet. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöregler för avfallshantering. Genom att separera ett märkt föremål från hushållssopor hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minimera eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Italian:
Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, si contribuirà a ridurre il volume dei rifiuti inviati all'incenerimento o alla discarica e a ridurre eventuali eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Polish:
Przekreślony symbol kosza na śmieci wskazuje, że przedmiot powinien być oddawany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać oddany przy do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego przedmiotu od odpadów domowych, pomożesz zmniejszyć ilość odpadów wysyłanych do spalarni lub składowiska i zmniejszysz ewentualne skutki dla zdrowia człowieka i środowiska.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH
XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
The complete Declaration of Conformity can be found at **www.xdconnects.com > search on item numbers.**

DEUTSCH
XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter **www.xdconnects.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.**

EFTA
For Switzerland, XD Connects B.V. declares que et présente produits satisfaits les requisits exercices à ellmêe dispositions relevantes de la Directive 2014/53/EU.
La Declaración de conformidad completa puede consultarse en **www.xdconnects.com > buscar por la referencia.**

FRANCAIS
XD Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.
La Declaração de conformidade completa pode consultar-se em **www.xdconnects.com > rechercher le numéro de l'article.**

ITALIANO
XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme a requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU.
La Dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo **www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo.**

NEDERLANDS
XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiele vereisten en andere relevante voorschriften van richtlijn 2014/53/EU.
De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op **www.xdconnects.com > voer a.svnl zoeken op het item nummer.**

DANSK
XD Connects B.V. Vælger hermed vil denne produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.
Den fuldstændige Erklæring om overensstemmelse kan findes på **www.xdconnects.com > søg efter artiklernummer.**

POLSKI
Firma XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie **www.xdconnects.com > wyszukaj numer artykułu.**

XD Connects B.V.
Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
'It' ,Centrum, Hoit Street,
Birmingham, B7 4BP, England

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C181720

UK CA

Copyright© XD P322.61X

SVENSKA

1. På/Av-knapp
2. Batteriindikator
3. USB-port
4. Ingång (Micro)
5. Typ-C ingång/utlägg



Ineffekt	Typ-C: 5V/2.4A Micro USB: 5V/2A
Utefekt	USB-utlägg: 5V/2.4A Typ-C: 5V/2.4A
Batterikapacitet	5.000mAh/18.5Wh

LADDA POWERBANK
Powerbanken kan laddas via Type-C eller Micro USB input porten. Så fort du har anslutit powerbank till den digitala enheten, laddas enheten.

- Vi rekommenderar en adapter med 5V/2A eller datorns USB-port. USB-kontakten passar i din laddare och Micro USB/typ-C-kontakten i powerbank.
- När enheten är laddad ska du ladda powerbank igen innan den används på nytt
- Koppla bort powerbank när den är fulladdad.

LADDA DIN MOBIL ELLER ENHET
- Anslut kabeln till powerbank USB-port/Typ-C och den andra änden till enheten.
- När du har laddat din enhet och när powerbank har låg kapacitet ska du ladda powerbank innan du använder den igen.

VARNING!
- Placera eller använd inte produkten i hög temperatur eller i fuktig miljö.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Skaka inte produkten hårt, utsätt den inte för slag och kasta den inte.
- Om du inte ska använda powerbank under en längre tid ska den laddas/laddas ur en gång i kvartalet, så att livslängden inte förkortas.
- Risk för brand och brännskador. För inte öppnas, krossas, demonteras eller kastas i eld. Håll eller rör vid åtkomliga ytor endast kortvarigt. Värm inte upp över 45 grader och förbränn inte.
- Powerbank får inte placeras i incheckat bagage på kommersiella flygresor. Hanteras varsamt och kasseras i enlighet med lokala bestämmelser. Endast i handbagage.
- Utsätt inte powerbank för regn eller snö.
- Inte lämplig för barn.
- Använd inte powerbank tillsammans med utrustning som kräver mer kraft än dess märkuteffekt. Överbelastade effektuttag över märkvärdet kan orsaka risk för brand eller personskador.
- Använd inte en powerbank som skadats eller ändrats. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa ett oförutsägbart beteende och orsaka brand, explosion eller risk för personskada.
- Ladda inte powerbank samtidigt som den används för att ladda en annan enhet. Ladda inte din powerbank i mer än 4-6 timmar och lämna den inte obevakad.

ITALIANO

1. Pulsante On/Off
2. Indicatore della batteria
3. Uscita USB
4. Ingresso (Micro)
5. Ingresso/Uscita Tipo C



Ingresso	Tipo-C: 5V/2.4A Micro USB: 5V/2A
Uscita	Uscita USB: 5V/2.4A Uscita Tipo-C: 5V/2.4A
Capacità della batteria	5.000mAh/18.5Wh

PER RICARICARE IL POWERBANK
Questa powerbank può essere ricaricata tramite il micro USB oppure tramite la porta Type C. Quando il powerbank viene collegato al dispositivo digitale, il dispositivo verrà caricato.

- Consigliamo l'adattatore con 5V/2A o la porta USB del computer. Il connettore USB va al caricatore, il cavo micro USB/Type C va al powerbank.
- Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente.
- Quando completamente carico , scollegare il powerbank.

POLSKI

1. Przycisk wyłączenia
2. Wskaźnik akumulatora
3. Wyjście USB
4. Wejście (Micro)
5. Wejście/ Wyjście Typu-C



Wejście	Typu-C: 5V/2.4A Micro USB: 5V/2A
Wyjście	Wyjście USB: 5V/2.4A Typu-C: 5V/2.4A
Pojemność akumulatora	5.000mAh/18.5Wh

ŁADOWANIE ŁADOWARKI PRZENOŚNEJ
Ten powerbank można ładować poprzez port Typu-C, Micro USB.
Po podłączeniu zasilacza do urządzenia cyfrowego rozpocznie się ładowanie urządzenia.

- Zaleca się użycie zasilacza o parametrach 5V/2A lub portu USB komputera. Wtyczka USB podłączana jest do ładowarki, wtyczka Micro USB/typu C podłączana jest do ładowarki przenośnej.
- Po naładowaniu urządzenia należy doładować ładowarkę przenośną przed ponowny użyciem.
- Po pełnym naładowaniu należy odłączyć ładowarkę przenośną od źródła zasilania.