



**English:** Do not overfill. Fill liquid maximum up to the shoulder. This product is suitable for cold drinks only and not suitable for warm liquids. Products equipped with a straw are intended for cold beverages only. Using warm liquids may cause burns and pressure buildup. The product is intended for multiple use. Clean thoroughly and dry after each use. Rinse with clean water and dry with a cloth. Mild washing up liquid may be used, but rinse thoroughly with clean water. Avoid abrasive cleaning agents or sponges, as these can damage the surface and promote the spread of dirt.

Suitable for cold beverages only,  $\leq 40^{\circ}\text{C}$ .

Discontinue use if you notice any of the following: superficial cracks or blisters; permanent discoloration or loss of gloss; or deformation or warping that affects the seal. Such changes can increase the migration of substances into food.

Microwave use: Not suitable. Oven use: Not suitable. Dishwasher use: Not suitable.

- Plastic components intended for food contact are manufactured in accordance with EU Regulation (EU) No 10/2011 and Regulation (EU) 2025/351.

- Recycled plastic components, including rPET materials where applicable, intended for food contact comply with EU Regulation (EU) 2022/1616.

- For more information, please visit: [www.xdconnects.com/ESG/compliance](http://www.xdconnects.com/ESG/compliance)

**Nederlands:** Niet te vol doen. Vul de vloeistof maximaal tot aan de schouder. Dit product is uitsluitend geschikt voor koude dranken en niet voor warme vloeistoffen.

Producten met een rietje zijn uitsluitend bedoeld voor koude dranken. Het gebruik van warme vloeistoffen kan brandwonden en drukopbouw veroorzaken. Het product is bedoeld voor herhaaldelijk gebruik. Reinig grondig en droog na elk gebruik. Spoel af met schoon water en droog af met een doek. Er mag een mild afwasmiddel worden gebruikt, maar spoel grondig af met schoon water. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes, aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen en de verspreiding van vuil kunnen bevorderen. Alleen geschikt voor koude dranken,  $\leq 40^{\circ}\text{C}$ . Stop het gebruik als u een van de volgende zaken opmerkt: oppervlakkige scheurtjes of blaasjes; blijvende verkleuring of verlies van glans; of vervorming of kromtrekken die de afichting aantasten. Dergelijke veranderingen kunnen de migratie van stoffen naar voedsel vergroten.

Gebruik in de magnetron: Niet geschikt. Gebruik in de oven: Niet geschikt. Gebruik in de vaatwasser: Niet geschikt.

- Kunststof onderdelen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen worden vervaardigd in overeenstemming met EU-verordening (EU) nr. 10/2011 en verordening (EU) 2025/351.

- Gerecyclede kunststof onderdelen, inclusief rPET-materialen waar van toepassing, die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen, voldoen aan EU-verordening (EU) 2022/1616.

- Ga voor meer informatie naar: [www.xdconnects.com/ESG/compliance](http://www.xdconnects.com/ESG/compliance)

**Français:** Ne pas trop remplir. Remplir de liquide jusqu'au niveau de l'épaulement au maximum. Ce produit est destiné exclusivement aux boissons froides et ne convient pas aux liquides chauds. Les produits équipés d'une paille sont destinés exclusivement aux boissons froides. L'utilisation de liquides chauds peut provoquer des brûlures et une accumulation de pression. Le produit est destiné à un usage réutilisable. Nettoyer soigneusement et sécher après chaque utilisation. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon. Un liquide vaisselle doux peut être utilisé, mais rincer abondamment à l'eau claire. Évitez les produits nettoyants abrasifs ou les éponges, car ceux-ci peuvent endommager la surface et favoriser la propagation de la saleté. Convient uniquement aux boissons froides,  $\leq 40^{\circ}\text{C}$ . Cessez l'utilisation si vous constatez l'un des éléments suivants: fissures ou cloques superficielles; décoloration permanente ou perte de brillance; ou déformation ou gauchissement affectant l'étanchéité. De tels changements peuvent augmenter la migration de substances dans les aliments.

Utilisation au micro-ondes - non recommandée. Utilisation au four: non recommandée. Utilisation au lave-vaisselle: non recommandée.

- Les composants en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont fabriqués conformément au règlement (UE) n° 10/2011 et au règlement (UE) 2025/351.

- Les composants en plastique recyclé, y compris les matériaux rPET le cas échéant, destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont conformes au règlement (UE) n° 2022/1616.

- Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : [www.xdconnects.com/ESG/compliance](http://www.xdconnects.com/ESG/compliance)

**Deutsch:** Nicht überfüllen. Füllen Sie Flüssigkeit maximal bis zur Schulter ein. Dieses Produkt ist nur für kalte Getränke geeignet und nicht für warme Flüssigkeiten.

Produkte mit Strohalm sind ausschließlich für kalte Getränke bestimmt. Die Verwendung warmer Flüssigkeiten kann zu Verbrennungen und Druckaufbau führen.

Das Produkt ist für den wiederholten Gebrauch bestimmt. Nach jedem Gebrauch gründlich reinigen und trocknen. Mit klarem Wasser ausspülen und mit einem Tuch trocknen. Es kann ein mildes Spülmittel verwendet werden, jedoch muss gründlich mit klarem Wasser nachgespült werden. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel oder Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen und die Ausbreitung von Schmutz begünstigen können.

Nur für kalte Getränke geeignet,  $\leq 40^{\circ}\text{C}$ .

Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Sie eines der folgenden Anzeichen bemerken: oberflächliche Risse oder Blasen; dauerhafte Verfärbung oder Glanzverlust; oder Verformungen oder Verbindungen, die die Dichtigkeit beeinträchtigen. Solche Veränderungen können die Migration von Stoffen in Lebensmittel erhöhen.

Verwendung in der Mikrowelle: Nicht geeignet. Verwendung im Backofen: Nicht geeignet.

Verwendung in der Spülmaschine: Nicht geeignet.

- Kunststoffkomponenten, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind, werden gemäß der EU-Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und der Verordnung (EU) 2025/351 hergestellt.

- Recycelte Kunststoffkomponenten, einschließlich gegebenenfalls rPET-Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind, entsprechen der EU-Verordnung (EU) 2022/1616.

- Weitere Informationen finden Sie unter: [www.xdconnects.com/ESG/compliance](http://www.xdconnects.com/ESG/compliance)



- Español:** No lo llene en exceso. Llène de líquido como máximo hasta el borde. Este producto es adecuado únicamente para bebidas frías y no es apto para líquidos calientes. Los productos equipados con una pajita están destinados exclusivamente a bebidas frías. El uso de líquidos calientes puede provocar quemaduras y una acumulación de presión. El producto está diseñado para un uso repetido. Límpielo a fondo y séquelo después de cada uso. Enjuáguelo con agua limpia y séquelo con un paño. Se puede utilizar un detergente lavavajillas suave, pero enjuáguelo bien con agua limpia. Evite los productos de limpieza abrasivos o las esponjas, ya que pueden dañar la superficie y favorecer la propagación de la suciedad. Apto solo para bebidas frías, ≤ 40 °C. Deje de utilizarlo si observa alguno de los siguientes signos: grietas superficiales o ampollas; decoloración permanente o pérdida de brillo; o deformación o alabeo que afecte al sellado. Estos cambios pueden aumentar la migración de sustancias a los alimentos. Uso en microondas: No apto. Uso en horno: No apto. Uso en lavavajillas: No apto.
- Los componentes de plástico destinados al contacto con alimentos se fabrican de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 10/2011 y el Reglamento (UE) 2025/351.
  - Los componentes de plástico reciclado, incluidos los materiales de rPET cuando proceda, destinados al contacto con alimentos cumplen con el Reglamento (UE) n.º 2022/1616.
  - Para obtener más información, visite: [www.xdconnects.com/ESG/compliance](http://www.xdconnects.com/ESG/compliance)

- Svenska:** Svenska: Fyll inte för mycket. Fyll med vätska högst upp till kanten. Denna produkt är endast avsedd för kalla drycker och är inte lämplig för varma vätskor. Produkter som är försedda med sugrör är endast avsedda för kalla drycker. Användning av varma vätskor kan orsaka brännskador och tryckupbyggnad. Produkten är avsedd för återanvändning. Rengör noggrant och torka efter varje användning. Skölj med rent vatten och torka med en trasa. Milt diskmedel får användas, men skölj noggrant med rent vatten. Undvik slipande rengöringsmedel eller svampar, eftersom dessa kan skada ytan och bidra till att smuts sprids. Lämplig endast för kalla drycker, ≤ 40 °C. Sluta använda produkten om du märker något av följande: ytliga sprickor eller blåsor; permanent misfärgning eller förlust av glans; eller deformation eller skryvning som påverkar tätningen. Sådana förändringar kan öka migrationen av ämnen till maten. Användning i mikrovågsugn: Ej lämpligt. Användning i ugn: Ej lämpligt. Användning i diskmaskin: Ej lämpligt.
- Plastkomponenter avsedda för kontakt med livsmedel tillverkas i enlighet med EU-förordning (EU) nr 10/2011 och förordning (EU) 2025/351.
  - Återvunna plastkomponenter, inklusive rPET-material där så är tillämpligt, avsedda för kontakt med livsmedel uppfyller EU-förordning (EU) 2022/1616.
  - För mer information, besök: [www.xdconnects.com/ESG/compliance](http://www.xdconnects.com/ESG/compliance)

- Italiano:** Non riempire eccessivamente. Riempire con liquido al massimo fino al bordo. Questo prodotto è adatto esclusivamente per bevande fredde e non per liquidi caldi. I prodotti dotati di cannuccia sono destinati esclusivamente alle bevande fredde. L'uso di liquidi caldi può causare ustioni e un aumento della pressione. Il prodotto è destinato a un uso ripetuto. Pulire accuratamente e asciugare dopo ogni utilizzo. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno. È possibile utilizzare un detersivo per piatti delicato, ma sciacquare accuratamente con acqua pulita. Evitare detersivi abrasivi o spugne, poiché possono danneggiare la superficie e favorire la diffusione dello sporco. Adatto solo per bevande fredde, ≤ 40 °C.
- Interrompere l'uso se si nota una delle seguenti condizioni: crepe superficiali o bolle; scolorimento permanente o perdita di lucentezza; oppure deformazioni o incurvature che compromettono la tenuta. Tali alterazioni possono aumentare la migrazione di sostanze negli alimenti. Uso nel microonde: non adatto. Uso nel forno: non adatto. Uso in lavastoviglie: non adatto.
- I componenti in plastica destinati al contatto con gli alimenti sono fabbricati in conformità al Regolamento UE (UE) n. 10/2011 e al Regolamento (UE) 2025/351.
  - I componenti in plastica riciclata, compresi i materiali rPET ove applicabile, destinati al contatto con gli alimenti sono conformi al Regolamento UE (UE) 2022/1616.
  - Per ulteriori informazioni, visitare il sito: [www.xdconnects.com/ESG/compliance](http://www.xdconnects.com/ESG/compliance)