

80G铜版纸 风琴折法

黑白说明书

FRONT: SIZE: 60*95MM

NEDERLANDS

Overzicht apparaat:

1. Oppervlak voor draadloos opladen
2. Type-C ingang



Specificatie:

Ingangsspanning 5V/2A
Draadloze uitgangsspanning 5W

Belangrijk: gebruik alleen de meegeleverde accessoires of gecertificeerde en geteste accessoires om dit apparaat op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het item beïnvloeden.

Laadstation gebruiken :

- Steek eerst de USB-kabel van de draadloze oplader in de USB-poort van uw stopcontactadapter.
- Controleer of uw telefoon geschikt is voor draadloos opladen.
- Leg uw apparaat dat geschikt is voor draadloos opladen op het oppervlak voor draadloos opladen (1).

Opmerking:

- Sommige telefoonhoesjes kunnen draadloos opladen blokkeren.
- Plaats geen andere materialen, zoals metalen objecten, magneten en passen met magnetische strip, tussen het mobiele apparaat en het laadstation.
- Controleer het batterijniveau van uw telefoon via het oplaadicoon op het beeldscherm van uw telefoon.
- Als het mobiele apparaat niet correct op het oppervlak voor draadloos opladen is gelegd, kan uw telefoon niet goed opladen.
- Als u de draadloze lader gebruikt in omgevingen met weinig netwerkdekking, dan kunt u uw netwerkvervangst verliezen.
- Houd dit apparaat uit de buurt van vocht en warmtebronnen.
- Dit is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar.

ITALIANO

Lay-out dispositivo:

1. Area di ricarica wireless
2. Type-C ingresso



Specifiche:

Ingresso 5V/2A
Uscita wireless 5W

Importante: utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare questo dispositivo. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

Utilizzo del caricatore wireless:

- Collegare prima il caricabatterie wireless utilizzando il cavo USB alla porta USB o ad un adattatore a parete.
- Assicurarsi che il telefono sia compatibile per la ricarica wireless
- Collocare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sull'area di ricarica wireless (1).

Nota:

- Alcune custodie di telefoni possono bloccare la ricarica wireless
- Non posizionare altri materiali, come oggetti di metallo, magneti e schede a banda magnetica, tra il dispositivo mobile e il tappetino di ricarica wireless.
- Controllare la percentuale di carica della batteria del dispositivo mobile utilizzando l'icona di carica visualizzata sullo schermo del telefono.
- Quando il dispositivo mobile non è posizionato sull'area di ricarica in modo accurato, il dispositivo mobile potrebbe non caricarsi correttamente.
- Se si utilizza il caricabatterie wireless in aree con scarsa copertura di rete, si potrebbe perdere la ricezione di rete.
- Non esporre il dispositivo a fonti di umidità o calore
- Questo non è un giocattolo e non è adatto a bambini di età inferiore ai 7 anni

SVENSKA

Enhetens layout:

1. Trådlös laddningsyta
2. Type-C ingång



Specifikation:

Ineffekt 5V/2A
Trådlös uteffekt 5W

Obs! Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som har certifierats och provats för att ladda den här produkten. Om du använder tillbehör från andra tillverkare kan du äventyra enhetens säkerhet.

Använda den trådlösa laddaren:

- Börja med att ansluta den trådlösa laddaren med hjälp av den USB-kabeln till dittans USB-port eller väggadapter.
- Kontrollera att du kan använda trådlös laddning på telefonen
- Placera den trådlöst laddningsbara enheten på den trådlösa laddningsytan (1).

Obs:

- Den trådlösa laddningen kan blockeras av vissa telefonskal
- Placera inte andra typer av material, som metallföremål, magneter och kort med magnetremsa mellan den mobila enheten och den trådlösa laddningsytan.
- Kontrollera den mobila enhetens procentuella laddningsnivå med hjälp av laddningsymbolen på telefonskärmen.
- Om den mobila enheten inte är rätt placerad på laddningsytan, kan det hända att den mobila enheten inte laddas korrekt.
- Om du använder den trådlösa laddningen i områden med dålig täckning, finns det risk att nätverksanslutningen bryts.
- Utsätt inte den här enheten för fukt eller värmeållor
- Detta är ingen leksak, ej lämplig för barn under sju

ESPAÑOL

Diseño del dispositivo:

1. Superficie de carga inalámbrica
2. Entrada Tipo-C



Especificaciones:

Entrada 5V/2A
Salida inalámbrica 5W

Importante: Para cargar este dispositivo, utilice solo los accesorios incluidos o accesorios probados y certificados. El uso de accesorios de terceros puede influir en la seguridad del artículo.

Uso del cargador inalámbrico:

- Conecte primero el cargador inalámbrico con el cable USB al puerto USB de su adaptador de pared.
- Asegúrese de que su teléfono sea compatible con el cargador inalámbrico.
- Coloque su dispositivo compatible con la carga inalámbrica sobre la superficie de carga inalámbrica (1).

Nota:

- Algunas carcasas de teléfono pueden bloquear la carga inalámbrica.
- No coloque otros materiales, tales como objetos metálicos, imanes y tarjetas de banda magnética, entre el dispositivo móvil y la placa de carga inalámbrica.
- Compruebe el porcentaje de la batería de su dispositivo móvil utilizando el icono de carga que aparece en la pantalla de su teléfono.
- Si el dispositivo móvil no está bien colocado en la superficie de carga, puede que su dispositivo móvil no se cargue correctamente.
- Si utiliza el cargador inalámbrico en áreas con una cobertura de red débil, puede perder su recepción de red.
- No exponga este dispositivo a la humedad ni a fuentes de calor.
- Este dispositivo no es un juguete. No apto para niños menores de 7 años.

POLSKI

Układ urządzenia:

1. Powierzchnia ładowania bezprzewodowego
2. Gniazdo wejściowe Typ-C



Dane techniczne:

Wejście 5V/2A
Wyjście bezprzewodowe 5W

Ważne: do ładowania tego urządzenia używaj tylko akcesoriów dołączonych do ładowarki albo przetestowanych akcesoriów z certyfikatem. Użycie akcesoriów innych firm może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

Korzystanie z ładowarki bezprzewodowej:

- Najpierw podłącz ładowarkę bezprzewodową, używając dołączonego kabla USB do portu USB zasilacza.
- Upewnij się, że telefon jest kompatybilny z bezprzewodowym ładowaniem
- Połóż urządzenie z włączonym ładowaniem bezprzewodowym na powierzchni ładowania bezprzewodowego (1).

Uwaga:

- Niektóre pokrowce na telefon mogą blokować ładowanie bezprzewodowe.
- Nie umieszczaj innych materiałów, takich jak przedmioty metalowe, magnesy i karty z pasykiem magnetycznym pomiędzy urządzeniem mobilnym a bezprzewodową ładowarką.
- Sprawdź procent naładowania baterii w telefonie komórkowym, korzystając z ikony ładowania wyświetlanej na ekranie telefonu.
- Jeśli urządzenie mobilne nie jest prawidłowo umieszczone na powierzchni ładowania, może ono nie ładować się prawidłowo.
- Jeśli korzystasz z bezprzewodowej ładowarki w miejscach o słabym zasięgu sieci, możesz utracić zasięg sieci.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci lub źródeł ciepła.
- To nie jest zabawka, nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 7 lat.

XDCOLLECTION

Wheat Straw 5W round wireless charging pad

XD Connects B.V.
Lange Kleeweg 6-2B
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
1F, Centrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England



Copyright © XD P308,29X

ENGLISH

Device Lay-out:

1. Wireless charging surface
2. Type-C Input



Specification:

Input 5V/2A
Wireless output 5W

Important: only use included accessories or certified and tested accessories to charge this device. Using third party accessories can influence the item safety.

Using the wireless charger:

- First plug the wireless charger USB cable into the USB port of your wall adapter.
- Make sure your phone is compatible for wireless charging
- Put your wireless charging enabled device on the wireless charging surface (1).

Note:

- Some phone cases may block the wireless charging
- Do not place other materials, like metal objects, magnets, and magnetic stripe cards, between the mobile device and the wireless charger pad.
- Check your mobile device's battery percentage using the charging icon displayed on the screen of your phone.
- When the mobile device is not placed on the charging surface accurately, your mobile device may not charge properly.
- If you use the wireless charger in areas with weak network coverage, you may lose your network reception.
- Please do not expose this device to moisture or heat sources
- This is not a toy, not suitable for children under the age of 7

FRANÇAIS

Présentation de l'appareil :

1. Surface de charge sans fil
2. Entrée Type-C



Spécifications :

Entrées 5V/2A
Sortie sans fil 5W

Important : utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger cet appareil. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.

Utilisation du chargeur sans fil :

- Raccordez d'abord la station de charge sans fil dans le port USB de votre adaptateur mural à l'aide du câble USB.
- Assurez-vous que votre téléphone est compatible pour le chargement sans fil.
- Posez votre appareil avec la fonction de chargement sans fil activée sur la surface de chargement sans fil (1).

Remarque:

- Certains boîtiers de téléphone peuvent bloquer la fonction de chargement sans fil.
- Ne placez pas d'autres matériaux, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil mobile et la station de charge sans fil.
- Contrôlez la charge de batterie de votre téléphone grâce à l'icône de charge qui s'affiche sur l'écran de votre appareil.
- Si l'appareil mobile n'est pas placé exactement sur la surface de charge, il peut ne pas charger correctement.
- Si vous utilisez le chargeur sans fil dans des zones avec une couverture réseau faible, il est possible que vous perdiez la connexion au réseau.
- N'exposez pas ce dispositif à l'humidité ou à des sources de chaleur.
- Ce n'est pas un jouet, il est déconseillé aux enfants de moins de 7 ans.

DEUTSCH

Layout des Produkts:

1. Kabellose Ladefläche
2. Type-C Eingang



Technische Daten:

Eingang 5V/2A
Kabelloser Ausgang 5W

Wichtig: Verwenden Sie nur das inbegriffene Zubehör oder zertifiziertes und geprüftes Zubehör zum Aufladen dieses Geräts. Der Einsatz von fremdem Zubehör kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

Verwendung des kabellosen Ladegeräts:

- Stecken Sie zuerst das kabellose Ladegerät mit dem USB-Kabel am USB-Port des Netzadapters an.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon für kabelloses Laden vorgesehen ist
- Legen Sie das für kabelloses Laden aktivierte Gerät auf die kabellose Ladefläche (1)

Hinweis:

- Bestimmte Telefonetuis können kabelloses Laden verhindern.
- Legen Sie keine Fremdkörper wie Metallobjekte, Magnete oder Magnetstreifenkarten zwischen das Mobilgerät und das kabellose Ladepad.
- Überprüfen Sie anhand des Ladestatusymbols auf dem Bildschirm Ihres Telefons den Ladestatus Ihres Telefons.
- Wenn das Mobilgerät nicht korrekt auf der Ladefläche platziert wird, wird es möglicherweise nicht korrekt aufgeladen.
- Wenn Sie das kabellose Ladegerät in Bereichen mit schwachem Netz verwenden, verlieren Sie unter Umständen den Netzempfang.
- Bitte schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Wärmequellen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet.

DECLARATION OF CONFORMITY

ENGLISH

XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at www.xdconnects.com > search on item number.

DEUTSCH

Das durch dieses Produkt mitgelieferte Symbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltafweisungen zur Abfallverwertung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Volumen des Mülls, der in Verbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

Dutch:

Het doorgeestreepte afvaltekensymbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsoplossingen of stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en eventuele mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

German:

Das durchgezeichnete Mülltrennsymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltafweisungen zur Abfallverwertung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Volumen des Mülls, der in Verbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

French:

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un objet marqué des déchets ménagers, vous contribuez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

Spanish:

El símbolo de la papelería tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales en materia de eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos y a minimizar cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

Swedish:

Det överströkta avfallssymbolen indikerar att föremålet ska kastas separat från hushållsavfall. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöföreskrifter för avfallhantering. Genom att separera ett markerat föremål från hushållsavfall hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minimera eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljö.

Italian:

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, contribuirà a ridurre il volume di rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e a minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Polish:

Prześliznięty symbol kosza na śmieć wskazuje, że przedmiot powinien być usunięty oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać dostarczony do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie dyktującej odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego przedmiotu od odpadów domowych, pomożesz zmniejszyć ilość odpadów wysłanych do spalarni lub składowisk i zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

BACK: SIZE: 60*95MM

