

## XDCOLLECTION

# RCS recycled plastic 10W Wireless Charger with USB Ports

Copyright© XD P308.46X


## ENGLISH

### Device Lay-out:

1. Wireless charging surface
2. Type-C in
3. Indicatorlight
4. USB out

### Specification:

Input	5V/2A ; 9V/1.67A
Wireless output	10W
USB output	5V/2A ; 9V/1.67A



Important: only use included accessories or certified and tested accessories to charge this device. Using third party accessories can influence the item safety.

### Using the wireless charger:

- Make sure your phone is compatible for wireless charging.
- Connect the Type-C cable to the wireless charger pad (2), connect the USB part to the USB port of your PC/laptop or charger.
- Put your wireless charging enabled device on the wireless charging surface (1). The LED (3) will light up blue when charging.
- If your mobile device doesn't support wireless charging you can connect the cable of your phone to the USB cable port to charge your phone.

### Note:

- Some phone cases may block the wireless charging
- Do not place other materials, like metal objects, magnets, and magnetic stripe cards, between the mobile device and the wireless charger pad.
- Check your mobile device's battery percentage using the charging icon displayed on the screen of your phone.
- When the mobile device is not placed on the charging surface accurately, your mobile device may not charge properly.
- If you use the wireless charger in areas with weak network coverage, you may lose your network reception.
- Please do not expose this device to moisture or heat sources
- This is not a toy, not suitable for children under the age of 7

## NEDERLANDS

### Overzicht apparaat:

1. Oppervlak voor draadloos opladen
2. Type-C ingang
3. Indicatorlampje
4. USB uitgang

### Specificatie:

Ingangsspanning	5V/2A ; 9V/1.67A
Draadloze uitgangsspanning	10W
USB output	5V/2A ; 9V/1.67A

Belangrijk: gebruik alleen de meegeleverde accessoires of gecertificeerde en geteste accessoires om dit apparaat op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het item beïnvloeden.

### Laadstation gebruiken :

- Controleer of je telefoon geschikt is voor draadloos opladen.
- Steek de Type-C kabel in het draadloze laadstation (2) en verbind de USB-kabel met de USB-poort van je pc/laptop of adapter.
- Leg je apparaat dat geschikt is voor draadloos opladen op het oppervlak voor draadloos opladen (1). Het ledlampje (3) begint blauw te branden terwijl het apparaat wordt opgeladen.
- Wanneer jouw telefoon geen draadloos opladen ondersteunt kun je de USB poort gebruiken om jouw telefoon op te laden met een kabel.

### Opmerking:

- Sommige telefoonhoesjes kunnen draadloos opladen blokkeren.
- Plaats geen andere materialen, zoals metalen objecten, magneten en passen met magnetische strip, tussen het mobiele apparaat en het laadstation.
- Controleer het batterijniveau van uw telefoon via het oplaadicoon op het beeldscherm van uw telefoon.
- Als het mobiele apparaat niet correct op het oppervlak voor draadloos opladen is gelegd, kan uw telefoon niet goed opladen.
- Als u de draadloze lader gebruikt in omgebings met weinig netwerkdekking, dan kunt u uw netwerkverbinding verliezen.
- Houd dit apparaat uit de buurt van vocht en warmtebronnen.
- Dit is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar.

## FRANÇAIS

### Présentation de l'appareil :

1. Surface de charge sans fil
2. Entrée Type-C
3. Témoin lumineux
4. Sortie USB

### Spécifications :

Entrées	5V/2A ; 9V/1.67A
Sortie sans fil	10W
Sortie USB	5V/2A ; 9V/1.67A

Important : utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger cet appareil. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.

### Utilisation du chargeur sans fil :

- Assurez-vous que votre téléphone est compatible pour le chargement sans fil.
- Branchez le côté Type-C du câble à la station de charge sans fil (2), branchez le côté USB au port USB de votre PC/ordinateur portable ou du chargeur.
- Posez votre appareil avec la fonction de chargement sans fil activée sur la surface de charge sans fil (1). Le témoin LED (3) s'allumera bleu pendant le chargement.
- Si votre téléphone ne prend pas en charge la charge sans fil, vous pouvez charger votre téléphone avec un câble via le port de USB.

### Remarque:

- Certains boîtiers de téléphone peuvent bloquer la fonction de chargement sans fil.
- Ne placez pas d'autres matériaux, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil mobile et la station de charge sans fil.
- Contrôlez la charge de batterie de votre téléphone grâce à l'icône de charge qui s'affiche sur l'écran de votre appareil.
- Si l'appareil mobile n'est pas placé exactement sur la surface de charge, il peut ne pas charger correctement.
- Si vous utilisez le chargeur sans fil dans des zones avec une couverture réseau faible, il est possible que vous perdiez la connexion au réseau.
- N'exposez pas ce dispositif à l'humidité ou à des sources de chaleur.
- Ce n'est pas un jouet, il est déconseillé aux enfants de moins de 7 ans.

## DEUTSCH

### Layout des Produkts:

1. Kabellose Ladefläche
2. Type-C Eingang
3. Kontrollleuchte
4. USB Ausgang

### Technische Daten:

Eingang	5V/2A ; 9V/1.67A
Kabelloser Ausgang	10W
USB Ausgang	5V/2A ; 9V/1.67A

Wichtig: Verwenden Sie nur das inbegriffene Zubehör oder zertifiziertes und geprüftes Zubehör zum Aufladen dieses Geräts. Der Einsatz von fremdem Zubehör kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

### Verwendung des kabellosen Ladegeräts:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon für kabelloses Laden vorgesehen ist.
- Verbinden Sie das Type-C-Kabel mit dem kabellosen Ladepad (2), verbinden Sie den USB mit dem USB-Anschluss Ihres PCs/Laptops oder Ladegeräts.
- Legen Sie das für kabelloses Laden aktivierte Gerät auf die kabellose Ladefläche (1). Die LED (3) leuchtet auf blau, als Zeichen, dass das Gerät geladen wird.
- Wenn Ihr Telefon das kabellose Laden nicht unterstützt, können Sie Ihr Telefon über den USB-Anschluss mit einem Kabel aufladen.

### Hinweis:

- Bestimmte Telefonetuis können kabelloses Laden verhindern.
- Legen Sie keine Fremdkörper wie Metallobjekte, Magnete oder Magnetstreifenkarten zwischen das Mobilgerät und das kabellose Ladepad.
- Überprüfen Sie anhand des Ladesymbols auf dem Bildschirm Ihres Telefons den Ladezustand Ihres Telefonakkus.
- Wenn das Mobilgerät nicht korrekt auf der Ladefläche platziert wird, wird es möglicherweise nicht korrekt aufgeladen.
- Wenn Sie das kabellose Ladegerät in Bereichen mit schwachem Netz verwenden, verlieren Sie unter Umständen den Netzempfang.
- Bitte schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Wärmequellen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet.

## ITALIANO

### Lay-out dispositivo:

1. Area di ricarica wireless
2. Ingresso Type-C
3. Spia
4. Uscita USB

### Specifiche:

Ingresso	5V/2A ; 9V/1.67A
Uscita wireless	10W
Uscita USB	5V/2A ; 9V/1.67A

Importante: utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare questo dispositivo. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

### Utilizzo del caricatore wireless:

- Collegare prima il caricabatterie wireless utilizzando il cavo Type-C in dotazione, alla porta USB o ad un adattatore a parete.
- Assicurarsi che il telefono sia compatibile per la ricarica wireless
- Collocare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sull'area di ricarica wireless (1).
- Se il telefono non dispone di ricarica wireless è possibile collegare il cavo USB del telefono cellulare ad una uscita USB (4).

### Nota:

- Alcune custodie di telefoni possono bloccare la ricarica wireless
- Non posizionare altri materiali, come oggetti di metallo, magneti e schede a banda magnetica, tra il dispositivo mobile e il tappetino di ricarica wireless.
- Controllare la percentuale di carica della batteria del dispositivo mobile utilizzando l'icona di carica visualizzata sullo schermo del telefono.
- Quando il dispositivo mobile non è posizionato sull'area di ricarica in modo accurato, il dispositivo mobile potrebbe non caricarsi correttamente.
- Se si utilizza il caricabatterie wireless in aree con scarsa copertura di rete, si potrebbe perdere la ricezione di rete.
- Non esporre il dispositivo a fonti di umidità o calore
- Questo non è un giocattolo e non è adatto a bambini di età inferiore ai 7 anni


## SVENSKA

### Enhetens layout:

1. Trådlös laddningsyta
2. Type-C ingång
3. Indikatorlampa
4. USB utgång

### Specifikation:

Ineffekt	5W/2A ; 9V/1.67A
Trådlös utteffekt	10W
USB utgång	5V/2A ; 9V/1.67A



OBS! Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som har certifierats och provats för att ladda den här produkten. Om du använder tillbehör från andra tillverkare kan du äventyra enhetens säkerhet.

### Använda den trådlösa laddaren:

- Börja med att ansluta den trådlösa laddaren med hjälp av den medföljande Type-C-kabeln till datorns USB-port eller väggadapter.
- Kontrollera att du kan använda trådlös laddning på telefonen
- Placera den trådlös laddningsbara enheten på den trådlösa laddningsytan (1).
- Om det inte finns stöd för trådlös laddning på telefonen kan du ansluta telefonens USB-kabel till en av de utgående USB-portarna (4.)

### Obs:

- Den trådlösa laddningen kan blockeras av vissa telefonskal
- Placera inte andra typer av material, som metallföremål, magneter och kort med magnetrems mellan den mobila enheten och den trådlösa laddningsdynan.
- Kontrollera den mobila enhetens procentuella laddningsnivå med hjälp av laddningssymbolen på telefonens skärm.
- Om den mobila enheten inte är rätt placerad på laddningsytan, kan det hända att den mobila enheten inte laddas korrekt.
- Om du använder den trådlösa laddningen i områden med dålig täckning, finns det risk att nätverksanslutningen bryts.
- Utsätt inte den här enheten för fukt eller värmekällor
- Detta är ingen leksak, ej lämplig för barn under sju


## ESPAÑOL

### Diseño del dispositivo:

1. Superficie de carga inalámbrica
2. Entrada Type-C
3. Luz indicadora
4. Salida USB

### Especificaciones:

Entrada	5V/2A ; 9V/1.67A
Salida inalámbrica	10W
Salida USB	5V/2A ; 9V/1.67A



Importante: Para cargar este dispositivo, utilice solo los accesorios incluidos o accesorios probados y certificados. El uso de accesorios de terceros puede influir en la seguridad del artículo.

### Uso del cargador inalámbrico:

- Conecte primero el cargador inalámbrico con el cable Type-C incluido al puerto USB de su adaptador de pared.
- Asegúrese de que su teléfono sea compatible con el cargador inalámbrico.
- Coloque su dispositivo compatible con la carga inalámbrica sobre la superficie de carga inalámbrica (1).
- Si su teléfono no admite la carga inalámbrica, puede conectar el cable USB de su teléfono a uno de los puertos de salida USB (4).

### Nota:

- Algunas carcasas de teléfono pueden bloquear la carga inalámbrica.
- No coloque otros materiales, tales como objetos metálicos, imanes y tarjetas de banda magnética, entre el dispositivo móvil y la placa de carga inalámbrica.
- Compruebe el porcentaje de la batería de su dispositivo móvil utilizando el icono de carga que aparece en la pantalla de su teléfono.
- Si el dispositivo móvil no está bien colocado en la superficie de carga, puede que su dispositivo móvil no se cargue correctamente.
- Si utiliza el cargador inalámbrico en áreas con una cobertura de red débil, puede perder su recepción de red.
- No exponga este dispositivo a la humedad ni a fuentes de calor.
- Este dispositivo no es un juguete. No apto para niños menores de 7 años.

## POLSKI

### Układ urządzenia:

1. Powierzchnia ładowania bezprzewodowego
2. Wejście Type-C
3. Światłko wskaźnika
4. Wyjście USB

### Dane techniczne:

Wejście	5V/2A ; 9V/1.67A
Wyjście bezprzewodowe	10W
Wyjście USB	5V/2A ; 9V/1.67A

Ważne: do ładowania tego urządzenia używaj tylko akcesoriów dołączonych do ładowarki albo przetestowanych akcesoriów z certyfikatem. Użycie akcesoriów innych firm może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

### Korzystanie z ładowarki bezprzewodowej:

- Najpierw podłącz ładowarkę bezprzewodową, używając dołączonego kabla Type-C do portu USB zasilacza.
- Upewnij się, że telefon jest kompatybilny z bezprzewodowym ładowaniem
- Połącz urządzenie z włączonym ładowaniem bezprzewodowym na powierzchni ładowania bezprzewodowego (1).
- Jeżeli twój telefon nie ma opcji ładowania bezprzewodowego, możesz podłączyć kabel USB telefonu do jednego z portów wyjściowych USB (4.)

### Uwaga:

- Niektóre pokrowce na telefon mogą blokować ładowanie bezprzewodowe.
- Nie umieszczaj innych materiałów, takich jak przedmioty metalowe, magnesy i karty z paskiem magnetycznym pomiędzy urządzeniem mobilnym a bezprzewodową ładowarką.
- Sprawdź procent naładowania baterii w telefonie komórkowym, korzystając z ikony ładowania wyświetlanej na ekranie telefonu.
- Jeśli urządzenie mobilne nie jest prawidłowo umieszczone na powierzchni ładowania, może ono nie ładować się prawidłowo.
- Jeśli korzystasz z bezprzewodowej ładowarki w miejscach o słabym zasięgu sieci, możesz utracić zasięg sieci.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci lub źródeł ciepła.
- To nie jest zabawka, nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 7 lat.

## Explanation WEEE logo:



### English:

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

### Dutch:

Het doorgestreepte afvalbak-symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuwetgeving voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en eventuele mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

### German:

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Volumen des Mülls, der in Verbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

### French:

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un objet marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

### Spanish:

El símbolo de la papelería tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a incineradores o vertederos y minimizará cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

### Swedish:

Den överstruken soptunnan symbolen indikerar att föremålet ska kastas separat från hushållssopor. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöregler för avfallshantering. Genom att separera ett markerat föremål från hushållssopor hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minimerar eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön.

### Italian:

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, contribuirà a ridurre il volume di rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e a minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

### Polish:

Przekreślony symbol kosza na kołach wskazuje, że przedmiot powinien być usuwany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać dostarczony do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego przedmiotu od odpadów domowych, pomożesz zmniejszyć ilość odpadów wysyłanych do spalarni lub składowisk i zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

## EU Declaration of Conformity

**ENGLISH**  
XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.  
The complete Declaration of Conformity can be found at: [www.xdconnect.com](http://www.xdconnect.com) > search on item number.

**DEUTSCH**  
XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung findet Sie unter: [www.xdconnect.com](http://www.xdconnect.com) > suchen Sie nach der Artikelnummer.

**ESPAÑOL**  
Por el presente, XD Connects B.V. declara que el presente producto cumple los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.  
La declaración de conformidad completa puede consultarse en: [www.xdconnect.com](http://www.xdconnect.com) > buscar por número de artículo.

**FRANÇAIS**  
XD Connects B.V. déclare par le présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.  
La déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur: [www.xdconnect.com](http://www.xdconnect.com) > rechercher le numéro de l'article.

**ITALIANO**  
XD Connects B.V. dichiara che l'articolo è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU.  
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: [www.xdconnect.com](http://www.xdconnect.com) > ricerca per numero di articolo.

**NEDERLANDS**  
XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften af Richtlijn 2014/53/EU.  
De complete verklaring van conformiteit is te vinden op: [www.xdconnect.com](http://www.xdconnect.com) > zoek op item nummer.

**SVENSK**  
XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven i samtliga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.  
Den fullständiga uttalandet om överensstämmelse finns på: [www.xdconnect.com](http://www.xdconnect.com) > sök efter artikelnummer.

**POLSK**  
Pirma XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi istotnymi przepisami dyrektywy 2014/53/EU.  
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie: [www.xdconnect.com](http://www.xdconnect.com), wyszukując numer artykułu.



Plant 1 Supporting responsible forestry  
FSC® C181720

**XD Connects B.V.**  
Lange Kleiweg 5-2B  
2288 GK Rijswijk, The Netherlands  
3F, iCenter, Holt Street,  
Birmingham, B7 4SP, England

