

## XD COLLECTION

### Bamboo 8000 mAh Wireless Charging Fashion Powerbank

XD Connects B.V.  
Lange Kleiweg 6-28  
2288 GK Rijswijk, The Netherlands  
TF, Centrum, Hot Street  
Birmingham, B7 4BP, England



Copyright © XD P322 38X

## Content

English	p. 3
Nederlands	p. 6
Deutsch	p. 9
Français	p. 12
Español	p. 15
Italiano	p. 18
Svenska	p. 21
Polski	p. 24

## ENGLISH

Congratulations on your 8.000 mAh powerbank. This powerbank is a charging system for mobile phones and other small portable electronic devices requiring 5V/2A (maximum) current draw. It contains an 8.000 mAh-A grade Lithium-ion cell. It will fully charge an iPhone, Android or other common mobile phones with each charging cycle.



**POWERBANK DETAILS:**  
1. Micro USB Input port  
2. USB Output port  
3. On/Off button  
4. LED indicator  
5. Wireless charging area  
6. Type-C Input Port

**POWERBANK DETAILS:**  
• Battery size : 8.000 mAh 29.6Wh  
• Micro USB Input : DC 5V/2A  
• Type-C Input: DC 5V/2A  
• USB Output: 5V/2.1A  
• Wireless Output : 5W

## TO CHARGE THE POWERBANK


**By cable:**  
• Plug in the supplied micro USB cable or Type-C cable to your wall charger or computer USB port. The USB connector goes to your charger, the Micro USB or Type-C goes to your powerbank.  
• When fully charged disconnect the powerbank and it's ready to use.  
**Important:** Only use included accessories or certified and tested accessories to charge the powerbank. Using third party accessories can influence the item safety.

## TO CHARGE YOUR MOBILE DEVICE USING THE POWERBANK

**By cable:**  
• Plug your cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device.  
• The power bank will take approximately two hours to charge your mobile device to 95%.  
• After you have charged your device, recharge the power bank before using again.  
**Wireless:**  
• Make sure your phone is compatible for wireless charging.  
• Switch on the powerbank using the on button  
• Put your wireless charging enabled device on the wireless charging surface of the powerbank.

## NEDERLANDS

Gefeliciteerd met uw 8.000 mAh powerbank. Deze powerbank is een oplaadsysteem voor mobiele telefoons en andere kleine draagbare apparaten met een spanning van 5V/2 (maximum). De powerbank bevat een Lithium-ionbatterij van 8.000 mAh en kan een iPhone, Android-toestel en andere mobiele telefoons volledig opladen met elke laadcyclus.




**POWERBANKSPECIFICATIES:**  
1. Micro USB ingangspoort  
2. USB uitgangspoort  
3. Aan/uit-knop  
4. LED controlelampje  
5. Opleedvlak voor draadloos opladen  
6. Type-C ingangspoort

**POWERBANKSPECIFICATIES:**  
• Batterijgrootte: 8.000 mAh 29,6Wh  
• Micro-USB-Ingang: DC 5V/2A  
• Type-C-Ingang: DC 5V/2A  
• USB-uitgang: 5V/2,1A  
• Draadloze uitgang: 5W

## DE POWERBANK OPLADEN

**Met een kabel:**  
• Steek de meegeleverde Micro-USB-kabel of een Type-C-kabel in het stopcontact of in de USB-poort van een computer. De USB-connector gaat naar uw lader en de micro-USB-Type-C-gaat naar uw powerbank.  
• Wanneer de powerbank los als deze volledig is opgeladen. Hij is nu klaar voor gebruik.  
**Belangrijk:** Gebruik alleen de meegeleverde accessoires of geïntificeerde en geteste accessoires om de powerbank op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het item beïnvloeden.



**UW MOBILE APPARAAT OPLADEN MET DE POWERBANK**  
**Met een kabel:**  
• Steek de kabel in de USB-poort van de powerbank en steek het andere uiteinde van de kabel in uw apparaat.  
• De power bank zal het u ongeveer twee uur van de lader tot 95% opladen.  
• Na het opladen van uw apparaat, oplaad de powerbank opnieuw voordat u het weer gebruikt.  
**Wireless:**  
• Zorg ervoor dat uw telefoon geschikt is voor draadloos opladen. Het gebruik van accessoires (kabel, laders) om de powerbank te gebruiken kan de veiligheid van het item beïnvloeden.

## WAARSCHUWING!

• Schakel de afgeleverde Micro-USB-kabel of een Type-C-kabel in het stopcontact of in de USB-poort van een computer. De USB-connector gaat naar uw lader en de micro-USB-Type-C-gaat naar uw powerbank.  
• Wanneer de powerbank los als deze volledig is opgeladen. Hij is nu klaar voor gebruik.  
**Belangrijk:** Gebruik alleen de meegeleverde accessoires of geïntificeerde en geteste accessoires om de powerbank op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het item beïnvloeden.

## WAARSCHUWING!

• Schakel de afgeleverde Micro-USB-kabel of een Type-C-kabel in het stopcontact of in de USB-poort van een computer. De USB-connector gaat naar uw lader en de micro-USB-Type-C-gaat naar uw powerbank.  
• Wanneer de powerbank los als deze volledig is opgeladen. Hij is nu klaar voor gebruik.  
**Belangrijk:** Gebruik alleen de meegeleverde accessoires of geïntificeerde en geteste accessoires om de powerbank op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het item beïnvloeden.

## DEUTSCH

Herlichen Glückwunsch zu Ihrem 8.000 mAh Powerbank mit Wireless SW-Charger. Dieses Powerbank ist ein Aufladesystem für Mobiltelefone sowie weitere tragbare Elektronikgeräte mit einer (Maximum) Stromaufnahme von 5V/2. Es enthält eine 8.000 mAh A Lithium-Ionen-Batterie. Bei jedem Ladezyklus werden iPhones, Androids oder andere gängige Mobiltelefone voll aufgeladen.



**TECHNISCHE DATEN DER POWERBANK:**  
1. Mikro-USB-Eingang  
2. USB-Ausgang  
3. Ein/Aus-Taste  
4. LED-Anzeige  
5. Kabelloses Aufladebereich  
6. Type-C-Eingang

**TECHNISCHE DATEN DER POWERBANK:**  
• Batteriegröße: 8.000 mAh 29,6Wh  
• Micro-USB-Ingang: DC 5V/2A  
• Type-C-Ingang: DC 5V/2A  
• USB-Ausgang: 5V/2,1A  
• Kabelloses Ausgang: 5W

## AUFLADEN DER POWERBANK

**Met een kabel:**  
• Stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel oder ein Type-C-Kabel in Ihr Wand-Ladegerät oder den USB-Port an Computer ein. Das USB-Anschlusskabel führt zu Ihrem Ladegerät; das Micro-USB-Kabel wird an Ihre Powerbank angeschlossen.  
• Trennen Sie die vollständig geladene Powerbank - sie ist jetzt einsatzbereit.  
• Überprüfen Sie anhand des Ladestatus auf dem Bildschirm Ihres Telefons den Ladestatus Ihres Mobiltelefons.  
**Wichtig:** Verwenden Sie nur die mitgelieferte Zubehör oder zertifizierte und getestete Zubehör zum Aufladen der Powerbank. Der Einsatz von fremdem Zubehör kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.



**AUFLADEN IHRES MOBILGERÄTS MITHILFE DER POWERBANK**  
**Met een kabel:**  
• Stecken Sie das Ende Ihres Kabels in den USB-Port an der Powerbank und das andere Ende des Kabels in Ihr Gerät ein.  
• Die Powerbank benötigt etwa zwei Stunden, um Ihr Mobilgerät auf 95 % aufzuladen.  
• Nach dem Aufladen Ihres Geräts laden Sie die Powerbank erneut auf, bevor Sie sie nochmals verwenden.  
**Wireless:**  
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon für kabelloses Laden vorgesehen ist.  
• Schalten Sie die Powerbank ein  
• Legen Sie das für kabelloses Laden aktivierte Gerät auf die kabellose Ladefläche der Powerbank.

## ACHTUNG!

• Das Produkt nicht heftig schütteln, stoßen oder werfen.  
• Wenn die Powerbank längere Zeit nicht genutzt wird, sollte sie alle drei Monate aufgeladen werden, um die Betriebsdauer des Produkts zu gewährleisten.  
• Bestimmte Telefonmodelle können kabelloses Laden verhindern.  
• Legen Sie keine Fremdgeräte wie Metallobjekte, Magnete oder Magnetfelderkarten zwischen das Mobilgerät und die kabellose Ladebox.  
• Überprüfen Sie anhand des Ladestatus auf dem Bildschirm Ihres Telefons den Ladestatus Ihres Mobiltelefons.  
• Wenn das Mobilgerät nicht korrekt auf der Ladefläche platziert wird, wird es möglicherweise nicht korrekt aufgeladen.  
• Handelt es sich um ein Smartphone, das in einem schwachen Netz verwendet, verlieren Sie unter Umständen den Netzempfang.  
• Bitte schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Wärmequellen.  
• Die Powerbank benötigt etwa zwei Stunden, um Ihr Mobilgerät auf 95 % aufzuladen.  
• Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder zertifizierte Zubehörteile (Kabel, Ladegerät) mit dem Gerät. Unsichere Kabel und Ladegeräte können die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

## FRANÇAIS

Félicitations pour votre acquisition d'une Batterie induction 8.000 mAh. Ce powerbank est un dispositif de chargement pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques portables nécessitant un apport de courant de 5V/2 (maximum). Il fonctionne sur une batterie Lithium-ion grade A 8.000 mAh. Il permet de charger complètement un iPhone, un dispositif Android ou tout autre téléphone mobile ordinaire une fois par cycle de chargement.



**CARACTÉRISTIQUES**  
1. Port d'entrée Micro-USB  
2. Port de sortie USB  
3. Bouton marche/arrêt  
4. Témoin LED  
5. Surface de chargement sans fil  
6. Port d'entrée Type-C

**CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE EXTERNE :**  
• Capacité de la batterie externe : 8.000 mAh 29,6Wh  
• Entrée micro-USB : CC 5V/2A  
• Entrée Type-C : CC 5V/2A  
• Sortie USB: 5V/2.1A  
• Sortie sans fil: 5W

## CHARGER LA BATTERIE EXTERNE

**À l'aide de câbles:**  
• Branchez le câble micro USB fourni ou un câble Type-C à votre chargeur mural ou à un port USB de votre ordinateur. Le connecteur USB va sur votre chargeur, le micro USB / Type-C va sur la batterie externe.  
• Débranchez alors la batterie externe prête à être utilisée.  
**Important:** Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut entraîner la sécurité du produit.




**CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE**  
**À l'aide de câbles:**  
• Branchez le câble dans le port USB de la batterie. l'autre connecteur allant sur votre appareil.  
• Votre appareil affichera le statut de chargement habituel, un témoin lumineux bleu s'allumera sur la batterie externe.  
• La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95 %.  
• Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant utilisation.  
**Important:** Utilisez uniquement les accessoires fournis ou certifiés (câbles, chargeurs) avec ce produit. Les câbles et les chargeurs provenant d'un chargeur peuvent influencer la sécurité du produit.

## AVERTISSEMENT !

• Évitez de secouer le produit violemment, de le heurter et de le jeter.  
• Si la batterie externe n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger/décharger une fois tous les trois mois afin de préserver la fonctionnalité du produit.  
• Certains états de téléphone peuvent bloquer la fonction de chargement sans fil.  
• Ne placez pas d'autres matériaux, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil mobile et la station de charge sans fil.  
• Si votre appareil mobile ne se place exactement sur la surface de charge, il peut ne pas charger correctement.  
• Si vous utilisez le chargeur sans fil dans des zones présentant une faible couverture réseau, il est possible que vous perdiez la connexion au réseau.  
• Le produit n'est pas un jouet, il ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.  
• Utilisez uniquement les accessoires fournis ou certifiés (câbles, chargeurs) avec ce produit. Les câbles et les chargeurs provenant d'un chargeur peuvent influencer la sécurité du produit.

## ESPAÑOL

¡Felicitamos por su cargador 8.000 mAh inalámbrico 5W. Esta batería es un sistema de carga para teléfonos móviles y otros pequeños dispositivos portátiles electrónicos pequeños que requieren un consumo de corriente de 5V/2 (máximo). Contiene una célula de iones de litio de grado A de 8.000 mAh. Puede cargar completamente un iPhone, Android o cualquier otro teléfono móvil normal con cada ciclo de carga.



**ESPECIFICACIONES**  
1. Puerto de entrada Micro USB  
2. Puerto de salida de USB  
3. Botón de encendido/apagado  
4. Indicador led  
5. Área de carga inalámbrica  
6. Puerto de entrada Type-C

**ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA:**  
• Capacidad de la batería: 8.000 mAh 29,6Wh  
• Entrada micro-USB: DC 5V/2A  
• Entrada Type-C: 5V/2A  
• Salida USB: 5V/2.1A  
• Salida inalámbrica: 5W

## PARA CARGAR LA BATERIA EXTERNA

**Con cables:**  
• Conecte el cable micro USB o un cable Tipo-C incluido a su cargador de pared o a un puerto USB de ordenador. El conector USB va al cargador, mientras que el conector micro USB o Tipo-C es para conectarlo al dispositivo móvil.  
• Una vez completa la carga, desconecte la batería externa; ya está lista para su uso.  
**Importante:** Para cargar la batería externa, utilice solo los accesorios incluidos o los accesorios producidos y certificados. El uso de accesorios de terceros puede influir en la seguridad del artículo.




**PARA CARGAR SU DISPOSITIVO MÓVIL CON LA BATERIA EXTERNA**  
**Con cables:**  
• Conecte el cable al puerto USB de la batería externa y el otro extremo a su dispositivo.  
• Su dispositivo entrará en el modo de carga habitual y se enciende una luz azul en la batería externa.  
• La batería externa tardará aproximadamente dos horas en cargar su dispositivo móvil al 95 %.  
• Después de haber cargado su dispositivo, recargue la batería externa antes de volver a utilizarla.  
**De forma inalámbrica:**  
• Asegúrese de que su teléfono sea compatible con el cargador inalámbrico.  
• Encienda la batería externa mediante el botón de encendido  
• Coloque su dispositivo compatible con la carga inalámbrica sobre la superficie de carga inalámbrica de la batería externa.

## ADVERTENCIA!

• No agite fuertemente, golpee ni arroje el producto.  
• Si no se utiliza la batería externa durante un período largo de tiempo, cárguela/descárguela una vez cada tres meses para asegurar la vida útil del producto.  
• Algunas carcacas de teléfono pueden bloquear la carga inalámbrica.  
• No coloque otros materiales, tales como objetos metálicos, imanes y tarjetas de banda magnética, entre el dispositivo móvil y la placa de carga inalámbrica.  
• Compruebe el porcentaje de la batería de su dispositivo móvil utilizando el icono de carga que aparece en la pantalla de su teléfono.  
• Si el dispositivo móvil no está bien colocado en la superficie de carga, puede que su dispositivo móvil no se cargue correctamente.  
• Si utiliza el cargador inalámbrico en áreas con una cobertura de red débil, puede perder su recepción de red.  
• No exponga este dispositivo a la humedad ni a fuentes de calor.  
• Este dispositivo no es un juguete. No apto para niños menores de 7 años.  
• Utilice solo los accesorios incluidos o certificados (cables, cargadores) para este artículo. Los cables y cargadores no seguros pueden influir en la seguridad del artículo.

## ITALIANO

Grazie per aver acquistato il Powerbank wireless da 8.000 mAh. Questo powerbank è un sistema di ricarica per i telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici portatili che richiedono un assorbimento di corrente di 5V/2 (massimo). Contiene una cella agli ioni di litio da 8.000 mAh. Carica completamente un iPhone, Android o altri telefoni cellulari comuni con ogni ciclo di carica.



**DETTAGLI POWERBANK:**  
1. Porta ingresso Micro USB  
2. Porta uscita USB  
3. Pulsante On/Off  
4. Indicatore LED  
5. Area di ricarica wireless  
6. Porta ingresso Type-C

**DETTAGLI POWERBANK:**  
• Dimensioni della batteria: 8.000 mAh 29,6Wh  
• Ingresso micro USB: DC 5V/2A  
• Ingresso Type-C: CC 5V/2A  
• Uscita USB: 5V/2.1A  
• Uscita wireless: 5W

## PER CARICARE IL POWERBANK

**Utilizzando i cavi:**  
• Inserire il cavo micro USB o uno cavo Type-C in dotazione nel caricatore da parete o a un porto USB del computer. Il conettore USB va al USB va al caricatore, il porta USB Type-C o Type-C al powerbank.  
• Quando è completamente carico scollegare il powerbank ed è subito pronto per l'uso.  
**Importante:** Utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare il powerbank. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo.




**CARICAMENTO DI UN DISPOSITIVO MOBILE CON IL POWERBANK**  
**Utilizzando i cavi:**  
• Inserire il cavo nella porta USB sul powerbank. l'altra estremità va nel dispositivo.  
• Quando non è in un pacchetto e non è subito a batteria di età inferiore ai 7 anni il dispositivo mostrerà una condizione di carica nel solito modo, la spia blu si illumina sul powerbank.  
• Il powerbank richiede circa due ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.  
• Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente.  
**Wireless:**  
• Assicurarsi che il telefono sia compatibile con la ricarica wireless.  
• Accendere il powerbank utilizzando il pulsante di accensione  
• Collocare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sull'area di ricarica wireless del powerbank.

## ATTENZIONE!

• Non scuotere vigorosamente, coprire o gettare il prodotto.  
• Se il powerbank non viene utilizzato per lungo tempo, farlo caricare/scaricare una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.  
• Alcune custodie di telefono possono bloccare la ricarica wireless.  
• Non posizionare altri materiali, come oggetti di metallo, magneti e schede a banda magnetica, tra il dispositivo mobile e il tappetino di ricarica wireless.  
• Controllare la percentuale di carica della batteria del dispositivo mobile utilizzando l'icona di carica visualizzata sullo schermo del telefono.  
• Se si utilizza il caricabatterie wireless in aree con scarsa copertura di rete, si potrebbe perdere la ricezione di rete.  
• Non esporre il dispositivo a fonti di umidità o calore.  
• Questo non è un giocattolo e non è adatto a bambini di età inferiore ai 7 anni.  
• Il dispositivo mostrerà una condizione di carica nel solito modo, la spia blu si illumina sul powerbank.  
• Il powerbank richiede circa due ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.  
• Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente.

## SVENSKA

**LADDNING AV STRÖMBANKEN**  
**Med kabel:**  
• Sätt in den medföljande mikro USB-kabeln eller en Type-C-kabel i väggladet eller en USB-port på datorn. USB-anslutningen passer i din laddare och mikro USB / Type-C-anslutningen i strömbanken.  
• Koppla bort strömbanken när den är fulladdad och börja använda den igen när du behöver den.  
**Observera:** Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som har certifierats och provats för att ladda strömbanken. Om du använder tillbehör från andra tillverkare kan du påverka enhetens säkerhet.



**TEKNISSPECIFIKATIONER:**  
1. Mikro USB-ingång  
2. USB-utgång  
3. Strömknapp  
4. LED-indikator  
5. Trådlös laddningsområde  
6. Type-C-ingång


**TEKNISSPECIFIKATIONER FÖR STRÖMBANKEN:**  
• Batteristorlek: 8.000 mAh 29,6Wh  
• Mikro-USB-Ingång: DC 5V/2A  
• Type-C-Ingång: DC 5V/2A  
• USB-utgång: 5V/2,1A  
• Trådlös utgång: 5W

## VARNING!

• Skaka inte produkten hårt, sätt den inte för våg och kasta den inte.  
• Om du inte ska använda strömbanken under en längre tid ska den laddas/laddas ut en gång i kvartalet, så att laddningsnivån inte förkastas.  
• Den trådlösa laddingen kan blockeras av vissa telefonskalor.  
• Placera inte andra typer av material, som metallföremål, magneter och kort med magnetiska mellan mellan den mobila enheten och den trådlösa laddningsytan.  
• Kontrollera den mobila enhetens procentuella laddningsnivå med hjälp av laddningsindikatorn på telefonens skärm.  
• Om din mobila enhet inte är rätt placerad på laddningsytan, kan det hända att den mobila enheten inte laddas korrekt.  
• Om du använder den trådlösa laddningen i områden med dålig täckning, finns det risk att nätverksförbindningen bryts.  
• Om du inte har tillgång till nät eller strömleverans.  
• Detta är ingen lek sak, ej lämplig för barn under sju år.  
• Använd endast de medföljande tillbehören eller certifierade tillbehör (kabel, laddare) för den här enheten. Om man använder osäkra kabel eller laddare övertvningar man enhetens säkerhet.

## GRÄNSET

**Gränssetet** inkluderar batteri induktivt 8.000 mAh, Power bank to system laddningsda telefonen kompatibility i flera små enheter elektroniska utrustning som har en strömförbrukning på 5V/2A (maximum). Den innehåller ett A-klass Li-ionbatteri på 8.000 mAh. Den laddar upp en iPhone, Android- eller annan typ av normal mobiltelefoner gång per laddningscykel.



**DANE TEHNIČNE LAĐAVANJE PRIZNANJE:**  
1. Mikro USB-Ingång  
2. USB-utgång  
3. Strömknapp  
4. LED-indikator  
5. Trådlös laddningsområde  
6. Type-C-ingång

**DANE TEHNIČNE LAĐAVANJE PRIZNANJE:**  
• Batteristorlek: 8.000 mAh 29,6Wh  
• Mikro-USB-Ingång: DC 5V/2A  
• Type-C-Ingång: DC 5V/2A  
• USB-utgång: 5V/2,1A  
• Trådlös utgång: 5W

## GRÓŁYMIĘ

**Grółymię** zawiera baterii indukcyjnej 8.000 mAh, Power bank to system laddningsda telefonen kompatibility i flere små enheter elektroniske udstyringsenheder, der kræver en strømforbrug på 5V/2A (maksimum). Den indeholder et A-klass Li-ion-batteri på 8.000 mAh. Den oplader en iPhone, Android- eller anden type af normalt mobiltelefoner gang per laddningscykel.




**DANE TECHNICZNE LAĐAVANJE PRIZNANJE:**  
1. Mikro USB-Ingång  
2. USB-utgång  
3. Strömknapp  
4. LED-indikator  
5. Trådlös laddningsområde  
6. Type-C-ingång

**DANE TECHNICZNE LAĐAVANJE PRIZNANJE:**  
• Batteristorlek: 8.000 mAh 29,6Wh  
• Mikro-USB-Ingång: DC 5V/2A  
• Type-C-Ingång: DC 5V/2A  
• USB-utgång: 5V/2,1A  
• Trådlös utgång: 5W

## LAĐAVANJE LAĐAVANJE PRIZNANJE

**Grółymię** zawiera baterii indukcyjnej 8.000 mAh, Power bank to system laddningsda telefonen kompatibility i flere små enheter elektroniske udstyringsenheder, der kræver en strømforbrug på 5V/2A (maksimum). Den indeholder et A-klass Li-ion-batteri på 8.000 mAh. Den oplader en iPhone, Android- eller anden type af normalt mobiltelefoner gang per laddningscykel.



**DANE TECHNICZNE LAĐAVANJE PRIZNANJE:**  
1. Mikro USB-Ingång  
2. USB-utgång  
3. Strömknapp  
4. LED-indikator  
5. Trådlös laddningsområde  
6. Type-C-ingång

**DANE TECHNICZNE LAĐAVANJE PRIZNANJE:**  
• Batteristorlek: 8.000 mAh 29,6Wh  
• Mikro-USB-Ingång: DC 5V/2A  
• Type-C-Ingång: DC 5V/2A  
• USB-utgång: 5V/2,1A  
• Trådlös utgång: 5W

## OSTRZEŻENIE!

• Nie wstrząsaj energicznie, uderzaj lub rzucaj produktem.  
• Jeśli nie używasz ładowarki przez dłuższy czas, należy ją naładować/rozładować raz na trzy miesiące, aby zapewnić jej trwałość.  
• Niektóre etui ochronne mogą blokować ładowanie bezprzewodowe.  
• Nie umieszczaj innych materiałów, takich jak przedmioty metalowe, magnesy i karty z pakietem magnetycznym, między urządzeniem a powierzchnią ładowania.  
• Sprawdź procent naładowania akumulatora telefonu komórkowego, korzystając z ikon ładowania wyświetlanej na ekranie telefonu.  
• Jeśli urządzenie nie ładuje, sprawdź, czy jest prawidłowo umieszczone na powierzchni ładowania, może ono nie ładować się prawidłowo.  
• Jeśli używasz ładowarki bezprzewodowej w miejscach o słabym zasięgu sieci, możesz utracić zasięg sieci.  
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci ani źródeł ciepła.  
• To nie jest zabawka, nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 7 lat.  
• Używaj tylko dołączonych lub certyfikowanych akcesoriów (kabel, ładowarki). Niebezpieczne kable lub ładowarki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika urządzenia.

**DANE TECHNICZNE LAĐAVANJE PRIZNANJE:**  
1. Mikro USB-Ingång  
2. USB-utgång  
3. Strömknapp  
4. LED-indikator  
5. Trådlös laddningsområde  
6. Type-C-ingång

**DANE TECHNICZNE LAĐAVANJE PRIZNANJE:**  
• Batteristorlek: 8.000 mAh 29,6Wh  
• Mikro-USB-Ingång: DC 5V/2A  
• Type-C-Ingång: DC 5V/2A  
• USB-utgång: 5V/2,1A  
• Trådlös utgång: 5W

## DETOALTE

**Grółymię** zawiera baterii indukcyjnej 8.000 mAh, Power bank to system laddningsda telefonen kompatibility i flere små enheter elektroniske udstyringsenheder, der kræver en strømforbrug på 5V/2A (maksimum). Den indeholder et A-klass Li-ion-batteri på 8.000 mAh. Den oplader en iPhone, Android- eller anden type af normalt mobiltelefoner gang per laddningscykel.



**DANE TECHNICZNE LAĐAVANJE PRIZNANJE:**  
1. Mikro USB-Ingång  
2. USB-utgång  
3. Strömknapp  
4. LED-indikator  
5. Trådlös laddningsområde  
6. Type-C-ingång

**DANE TECHNICZNE LAĐAVANJE PRIZNANJE:**  
• Batteristorlek: 8.000 mAh 29,6Wh  
• Mikro-USB-Ingång: DC 5V/2A  
• Type-C-Ingång: DC 5V/2A  
• USB-utgång: 5V/2,1A  
• Trådlös utgång: 5W

## DETOALTE

**Grółymię** zawiera baterii indukcyjnej 8.000 mAh, Power bank to system laddningsda telefonen kompatibility i flere små enheter elektroniske udstyringsenheder, der kræver en strømforbrug på 5V/2A (maksimum). Den indeholder et A-klass Li-ion-batteri på 8.000 mAh. Den oplader en iPhone, Android- eller anden type af normalt mobiltelefoner gang per laddningscykel.



**DANE TECHNICZNE LAĐAVANJE PRIZNANJE:**  
1. Mikro USB-Ingång  
2. USB-utgång  
3. Strömknapp  
4. LED-indikator  
5. Trådlös laddningsområde  
6. Type-C-ingång

**DANE TECHNICZNE LAĐAVANJE PRIZNANJE:**  
• Batteristorlek: 8.000 mAh 29,6Wh  
• Mikro-USB-Ingång: DC 5V/2A  
• Type-C-Ingång: DC 5V/2A  
• USB-utgång: 5V/2,1A  
• Trådlös utgång: 5W



Copyright © XD P322 38X