
XDCOLLECTION


**Lumino RCS recycled plastic
USB re-chargeable
bike light set**

Content

English	_____	p. 3
Nederlands	_____	p. 6
Deutsch	_____	p. 9
Français	_____	p. 12
Español	_____	p. 15
Svenska	_____	p. 18
Italiano	_____	p. 21
Polski	_____	p. 24
Explanation WEEE logo	_____	p. 27

ENGLISH

1. LED LAMP
2. TURN ON/OFF BUTTON
3. TYPE-C IN



SPECIFICATIONS

Light Source quantity	9pcs
Light source unit	COB
Light modes	Strong/Weak/Fast flash/Breathing/Slow Flash
Battery capacity	400mAh
Waterproof level	IPX4
Operating hours	2 hours
Charging hours	1 hour
Lumen	White Light: 60 Lumen Red Light: 8 Lumen
Watt	1W
Lens/window material	PC
Input information	3.7V

Please read the following instructions carefully and follow them to ensure that the product serves you safely and to your full satisfaction.

Important: only use included accessories or certified and tested accessories to charge this device. Using third party accessories can influence the item safety.

OPERATION

Charge with the Type-C cable. Charging takes about 1 hour.

The re-chargeable bike lamps have 3 main lighting modes: Strong/Weak/Flash.

Turn on: Press once

Turn off: Press until turned off


WARNING: AVOID EYE CONTACT WITH THE LIGHT. THE LIGHT SOURCE OF THIS LUMINAIRE IS NOT REPLACEABLE; WHEN THE LIGHT SOURCE REACHES ITS END OF LIFE, THE WHOLE LUMINAIRE SHALL BE REPLACED.

Notice:

1. Keep the product dry; do not place the product in damp places.
2. Keep out of direct sunlight and high temperatures. High temperatures may result in damage.
3. Keep out of cold temperatures; this will help avoid internal damage.
4. Do not disassemble the product.
5. Avoid dropping the product.
6. Do not continue to charge the product over 10 hours.
7. When charging use the Type-C charging cable that came with the product.
8. Keep away from small children. Choking hazard!
9. Regularly inspect the lamp for any signs of damage or wear. Discontinue use if the lamp is damaged or malfunctioning.

NEDERLANDS

1. LED-LAMP
2. ZET AAN/UIT-KNOP
3. TYPE-C IN



SPECIFICATIES

Lichtbron hoeveelheid	9st
Lichtbron	COB
Lichtstanden	Sterk/zwak/snel flitsend/ademend/langzaam flitsend
Batterijcapaciteit	400 mAh
Waterdichtheid	IPX4
Bedrijfsuren	2 uur
Opladuren	1 uur
Lumen	Wit licht: 60 Lumen Rood licht: 8 Lumen
Watt	1W
Lens/raammateriaal	PC
Invoer informatie	3.7V

Lees de volgende instructies zorgvuldig door en volg ze op om ervoor te zorgen dat het product je veilig en naar volle tevredenheid van dienst kan zijn.

Belangrijk: gebruik alleen bijgeleverde accessoires of gecertificeerde en geteste accessoires om dit apparaat op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het product beïnvloeden.

WERKING

Opladen met de Type-C kabel. Opladen duurt ongeveer 1 uur.

De oplaadbare fietslampen hebben 3 verlichtingsstanden: Sterk/Zwak/Flits.

Aanzetten: Eenmaal indrukken

Uitschakelen: Indrukken tot uitgeschakeld


WAARSCHUWING: VERMIJD OOGCONTACT MET HET LICHT. DE LICHTBRON VAN DEZE ARMATUUR IS NIET VERVANGBAAR; WANNEER DE LICHTBRON HET EINDE VAN ZIJN LEVENSDUUR BEREIKT, MOET DE HELE ARMATUUR WORDEN VERVANGEN.

Opgelet:

1. Houd het product droog; plaats het niet op vochtige plaatsen.
2. Uit direct zonlicht en hoge temperaturen houden. Hoge temperaturen kunnen schade veroorzaken.
3. Blijf uit de buurt van koude temperaturen op ; dit helpt interne schade voorkomen.
4. Haal het product niet uit elkaar.
5. Laat het product niet vallen.
6. Laad het product niet langer dan 10 uur op.
7. Gebruik voor het opladen de Type-C oplaadkabel die bij het product is geleverd.
8. Uit de buurt van kleine kinderen houden. Gevaar voor verstikking!
9. Inspecteer de lamp regelmatig op tekenen van schade of slijtage. Stop het gebruik als de lamp beschadigd is of niet goed functioneert.

DEUTSCH

1. LED-LAMPE
2. TASTE EIN/AUSSCHALTEN
3. TYP-C ANSCHLUSS



SPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Lichtquellen	9Stück
Lichtquelleneinheit	COB
Licht-Modi	Stark/Schwach/Schneller Blitz/Atmung/ Langsamer Blitz
Akku-Kapazität	400mAh
Wasserdichtheitsstufe	IPX4
Betriebsstunden	2 Stunden
Aufladezeit	1 Stunde
Lumen	Weißes Licht: 60 Lumen Rotes Licht: 8 Lumen
Watt	1W
Material der Linse/Fenster	PC
Eingangsinformationen	3.7V

Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, damit das Produkt sicher und zu deiner vollen Zufriedenheit funktioniert.

Wichtig: Verwende zum Aufladen des Geräts nur das mitgelieferte oder zertifizierte und geprüfte Zubehör. Die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

BEDIENUNG

Lade mit dem Typ-C-Kabel auf. Der Ladevorgang dauert etwa 1 Stunde.

Die wiederaufladbaren Fahrradlampen haben 3 Hauptlichtmodi: Stark/Schwach/Blinken.

Einschalten: Einmal drücken

Ausschalten: Drücken bis zum Ausschalten


WARNUNG: VERMEIDE AUGENKONTAKT MIT DEM LICHT. DIE LICHTQUELLE DIESER LEUCHTE IST NICHT AUSTAUSCHBAR; WENN DIE LICHTQUELLE DAS ENDE IHRER LEBENSDAUER ERREICHT, MUSS DIE GESAMTE LEUCHTE ERSETZT WERDEN.

Hinweis:

1. Halte das Produkt trocken; stelle es nicht an feuchte Orte.
2. Vor direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen schützen. Hohe Temperaturen können zu Schäden führen.
3. Halte dich von kalten Temperaturen fern; so kannst du innere Schäden vermeiden.
4. Das Produkt darf nicht zerlegt werden.
5. Vermeide es, das Produkt fallen zu lassen.
6. Lade das Produkt nicht länger als 10 Stunden auf.
7. Verwende zum Aufladen das Typ-C-Ladekabel, das mit dem Produkt geliefert wurde.
8. Von kleinen Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr!
9. Überprüfe die Lampe regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder Verschleiß. Setze die Lampe nicht ein, wenn sie beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.

FRANÇAIS

1. LAMPE À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES
2. BOUTON MARCHÉ/ARRÊT
3. ENTRÉE DE TYPE C



CARACTÉRISTIQUES

Quantité de sources lumineuses	9pcs
Source lumineuse	COB
Modes d'éclairage	Fort/Faible/Eclair rapide/Souffle/Eclair lent
Capacité de la batterie	400mAh
Niveau d'étanchéité	IPX4
Heures de fonctionnement	2 heures
Heures de charge	1 heure
Lumen	Lumière blanche : 60 lumens Lumière rouge : 8 lumens
Watt	1W
Matériau de l'objectif/de la fenêtre	PC
Informations sur l'entrée	3.7V

Lis attentivement les instructions suivantes et suis-les pour que le produit te serve en toute sécurité et te donne entière satisfaction.

Important : n'utilise que les accessoires inclus ou des accessoires certifiés et testés pour charger cet appareil. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer sur la sécurité de l'article.

FONCTIONNEMENT

Charge à l'aide du câble de type C. Le chargement dure environ 1 heure.

Les lampes de vélo rechargeables ont 3 modes d'éclairage principaux : Fort/
Faible/Flash.

Allume : Appuie une fois

Éteins : Appuyer sur jusqu'à ce que l'appareil soit éteint


**AVERTISSEMENT : EVITE LE CONTACT DES YEUX AVEC LA LUMIERE. LA
SOURCE LUMINEUSE DE CE LUMINAIRE N'EST PAS REMPLAÇABLE ; LORSQUE
LA SOURCE LUMINEUSE ATTEINT SA FIN DE VIE, L'ENSEMBLE DU LUMINAIRE
DOIT ÊTRE REMPLACÉ.**

Avis :

1. Conserve le produit au sec ; ne le place pas dans des endroits humides.
2. Tiens-le à l'écart de la lumière directe du soleil et des températures élevées. Les températures élevées peuvent entraîner des dommages.
3. Tiens-toi à l'écart des températures froides ; tu éviteras ainsi d'endommager l'intérieur de l'appareil.
4. Ne démonte pas le produit.
5. Évite de faire tomber le produit.
6. Ne continue pas à charger le produit au-delà de 10 heures.
7. Lors du chargement, utilise le câble de chargement de type C fourni avec le produit.
8. Tiens-les à l'écart des jeunes enfants. Risque d'étouffement !
9. Inspecte régulièrement la lampe pour détecter tout signe de détérioration ou d'usure. Cesse d'utiliser la lampe si elle est endommagée ou si elle fonctionne mal.

ESPAÑOL

1. LÁMPARA LED
2. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
3. ENTRADA TIPO C



ESPECIFICACIONES

Cantidad de fuentes de luz	9 piezas
Unidad de fuente de luz	COB
Modos de luz	Fuerte/Débil/Flash rápido/Respiración/Flash lento
Capacidad de la batería	400 mAh
Nivel de impermeabilidad	IPX4
Horas de funcionamiento	2 horas
Horas de carga	1 hora
Lumen	Luz blanca: 60 lúmenes Luz roja: 8 Lumen
Vatios	1W
Material de la lente/ventana	PC
Información de entrada	3.7V

Lee atentamente las siguientes instrucciones y síguelas para asegurarte de que el producto te sirve de forma segura y plenamente satisfactoria.

Importante: utiliza únicamente los accesorios incluidos o accesorios certificados y probados para cargar este aparato. El uso de accesorios de terceros puede influir en la seguridad del artículo.

FUNCIONAMIENTO

Carga con el cable Tipo-C. La carga tarda unas 1 hora.

Las lámparas recargables para bicicleta tienen 3 modos de iluminación principales: Fuerte/Débil/Flash.

Enciende: Pulsa una vez

Apagar: Pulsa hasta que se apague


ADVERTENCIA: EVITA EL CONTACTO DE LA LUZ CON LOS OJOS. LA FUENTE DE LUZ DE ESTA LUMINARIA NO ES SUSTITUIBLE; CUANDO LA FUENTE DE LUZ LLEGUE AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, DEBERÁ SUSTITUIRSE TODA LA LUMINARIA.

Aviso:

1. Mantén el producto seco; no lo coloques en lugares húmedos.
2. Mantenlo alejado de la luz solar directa y de las altas temperaturas. Las altas temperaturas pueden provocar daños.
3. Mantente alejado de las temperaturas frías ; esto ayudará a evitar daños internos.
4. No desmontes el producto.
5. Evita que el producto se caiga.
6. No sigas cargando el producto durante más de 10 horas.
7. Para cargarlo, utiliza el cable de carga Tipo-C que se incluye con el producto.
8. Mantener alejado de los niños pequeños. ¡Peligro de asfixia!
9. Inspecciona regularmente la lámpara para detectar cualquier signo de daño o desgaste. Deja de utilizarla si la lámpara está dañada o funciona mal.

SVENSKA

1. LED-LAMPA
2. KNAPP FÖR PÅ/AV
3. TYP-C-INGÅNG



SPECIFICATIONS

Antal ljuskällor	9 st
Enhet för ljuskälla	COB
Ljusstället	Stark/Svag/Snabb blix/Andning/Slow blix
Batteriets kapacitet	400 mAh
Vattentät nivå	IPX4
Driftstimmar	2 timmar
Laddningstimmar	1 timme
Lumen	Vitt ljus: 60 Lumen Rött ljus: 8 Lumen
Watt	1W
Material för objektiv/fönster	PC
Information om ingång	3.7V

Läs följande instruktioner noggrant och följ dem för att säkerställa att produkten fungerar säkert och till full belåtenhet.

Viktigt: Använd endast medföljande tillbehör eller certifierade och testade tillbehör för att ladda enheten. Användning av tillbehör från tredje part kan påverka produktens säkerhet.

ANVÄNDNING

Ladda med typ-C-kabeln. Laddningen tar ca 1 timme.

De laddningsbara cykellamporna har 3 huvudsakliga ljuslägen: Stark/Svag/Blixt.

Slå på: Tryck en gång

Stäng av: Tryck tills den stängs av


VARNING: UNDVIK ÖGONKONTAKT MED LJUSET. LJUSKÄLLAN I DENNA ARMATUR ÄR INTE UTBYTBAR; NÄR LJUSKÄLLAN HAR NÅTT SLUTET AV SIN LIVSLÄNGD SKA HELA ARMATUREN BYTAS UT.

Meddelande:

1. Håll produkten torr och placera den inte i fuktiga utrymmen.
2. Får inte utsättas för direkt solljus och höga temperaturer. Höga temperaturer kan leda till skador.
3. Förvaras utanför kalla temperaturer; detta hjälper till att undvika inre skador.
4. Ta inte isär produkten.
5. Undvik att tappa produkten.
6. Fortsätt inte att ladda produkten i mer än 10 timmar.
7. Använd typ-C-laddningskabeln som medföljde produkten när du laddar den.
8. Håll borta från små barn. Risk för kvävning!
9. Inspektera lampan regelbundet för tecken på skador eller slitage. Sluta använda lampan om den är skadad eller inte fungerar som den ska.

ITALIANO

1. LAMPADA A LED
2. PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
3. INGRESSO DI TIPO C



SPECIFICHE

Quantità di sorgenti luminose	9 pezzi
Sorgente luminosa	COB
Modalità di luce	Forte/debole/flash veloce/respiro/flash lento
Capacità della batteria	400mAh
Livello di impermeabilità	IPX4
Orario di funzionamento	2 ore
Ore di ricarica	1 ora
Lumen	Luce bianca: 60 Lumen Luce rossa: 8 Lumen
Watt	1W
Materiale della lente/finestra	PC
Informazioni di ingresso	3.7V

Ti invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni e a seguirle per assicurarti che il prodotto ti serva in modo sicuro e pienamente soddisfacente.

Importante: per caricare questo dispositivo, utilizza solo gli accessori inclusi o quelli certificati e testati. L'utilizzo di accessori di terze parti può influire sulla sicurezza del dispositivo.

FUNZIONAMENTO

Carica con il cavo Type-C. La ricarica dura circa 1 ora.

Le lampade ricaricabili per bicicletta hanno 3 modalità di illuminazione principali: Forte/debole/Flash.

Accendi: Premi una volta

Spegnimento: Premi fino a quando non si spegne


ATTENZIONE: EVITA IL CONTATTO DEGLI OCCHI CON LA LUCE. LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO NON È SOSTITUIBILE; QUANDO LA SORGENTE LUMINOSA RAGGIUNGE LA FINE DEL SUO CICLO DI VITA, L'INTERO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITO.

Avviso:

1. Tieni il prodotto all'asciutto; non collocarlo in luoghi umidi.
2. Tieni lontano dalla luce diretta del sole e dalle alte temperature. Le alte temperature possono causare danni.
3. Tieni lontano dalle temperature fredde ; questo ti aiuterà a evitare danni interni.
4. Non smontare il prodotto.
5. Evita di far cadere il prodotto.
6. Non continuare a caricare il prodotto oltre le 10 ore.
7. Per la ricarica utilizza il cavo di ricarica Type-C fornito con il prodotto.
8. Tenere lontano dai bambini piccoli. Pericolo di soffocamento!
9. Ispeziona regolarmente la lampada per individuare eventuali segni di danneggiamento o usura. Interrompi l'uso se la lampada è danneggiata o malfunzionante.

POLSKI

1. LAMPA LED
2. WŁĄCZ/WYŁĄCZ PRZYCIŚK
3. WEJŚCIE TYPU C



SPECYFIKACJA

Ilość źródeł światła	9szt.
Jednostka źródła światła	COB
Tryby oświetlenia	Mocny/słaby/szybki błysk/oddech/wolny błysk
Pojemność baterii	400 mAh
Poziom wodoodporności	IPX4
Godziny pracy	2 godziny
Godziny ładowania	1 godzina
Lumen	Światło białe: 60 lumenów Czerwone światło: 8 lumenów
Watt	1W
Materiał obiektywu/okna	PC
Informacje wejściowe	3.7V

Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby upewnić się, że produkt będzie Ci służył bezpiecznie i w pełni satysfakcjonująco.

Ważne: do ładowania tego urządzenia używaj wyłącznie dołączonych akcesoriów lub certyfikowanych i przetestowanych akcesoriów. Korzystanie z akcesoriów innych firm może mieć wpływ na bezpieczeństwo urządzenia.

DZIAŁANIE

Naładuj urządzenie za pomocą kabla typu C. Ładowanie trwa około 1 godzina.

Lampki rowerowe wielokrotnego ładowania mają 3 główne tryby oświetlenia: Strong/Weak/Flash.

Włącz: Naciśnij raz

Wyłącz: Naciskaj do momentu wyłączenia

OSTRZEŻENIE: UNIKAJ KONTAKTU OCZU ZE ŚWIATŁEM. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA TEJ OPRAWY NIE JEST WYMIENNE; GDY ŹRÓDŁO ŚWIATŁA OSIĄGNIJE KONIEC OKRESU EKSPLOATACJI, NALEŻY WYMIENIĆ CAŁĄ OPRAWĘ.

Zawiadomienie:

1. Przechowuj produkt w suchym miejscu; nie umieszczaj produktu w wilgotnych miejscach.
2. Trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie.
3. Trzymaj z dala od niskich temperatur ; pomoże to uniknąć uszkodzeń wewnętrznych.
4. Nie demontuj produktu.
5. Unikaj upuszczenia produktu.
6. Nie kontynuuj ładowania produktu przez ponad 10 godzin.
7. Podczas ładowania używaj kabla ładującego typu C dostarczonego z produktem.
8. Trzymaj z dala od małych dzieci. Ryzyko zadławienia!
9. Regularnie sprawdzaj lampę pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Przerwij użytkowanie, jeśli lampa jest uszkodzona lub działa nieprawidłowo.

Explanation WEEE logo:



English:

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

Dutch:

Het doorgestreepte afvalbak-symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuregels voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en eventuele mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

German:

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Volumen des Mülls, der in Verbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

French:

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un objet marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

Spanish:

El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos y minimizar cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

Swedish:

Den överstruken soptunnan symbolen indikerar att föremålet ska kastas separat från hushållssopor. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöregler för avfallshantering. Genom att separera ett markerat föremål från hushållssopor hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minimera eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljö.

Italian:

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, contribuirai a ridurre il volume di rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e a minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Polish:

Przekreślony symbol kosza na kołach wskazuje, że przedmiot powinien być usuwany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać dostarczony do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego przedmiotu od odpadów domowych, pomożesz zmniejszyć ilość odpadów wysyłanych do spalarni lub składowisk i zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH

XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.
The complete Declaration of Conformity can be found at www.xdconnects.com > search on item number.

DEUTSCH

XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.xdconnects.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.

ESPAÑOL

Por la presente, XD Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/UE.
La Declaración de conformidad completa puede consultarse en www.xdconnects.com > busque por la referencia.

FRANÇAIS

XD Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/30/UE.
La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur www.xdconnects.com > rechercher le numéro de l'article.

ITALIANO

XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo.

NEDERLANDS

XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/30/EU.
De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op www.xdconnects.com > waar u kunt zoeken op het itemnummer.

SVERIGE

XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU.
Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på www.xdconnects.com > sök efter artikelnummer.

POLSKI

Firma XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie www.xdconnects.com, wyszukując numer artykułu.

XD Connects B.V.

Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
1F, iCentrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England

