INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:
1. NO LO DEJE CAER, NO EJERZA UNA FUERZA EXCESIVA CONTRA LOS MANDOS NI COLOQUE OBJETOS PESADOS SOBRE EL ALTAVOZ BLUETOOTH.
2. NO INTENTE REPARAR, DESENSAMBLAR NI MODIFICAR EL PRODUCTO. El interior del producto no alberga piezas que el usuario pueda reparar o mantener.
3. Los niños menores de 7 años deben estar supervisados para garantizar que no juegan con el producto. Se requiere una supervisión estrecha cuando los niños menores de 7 años o más cuando o están cerca de cualquier aparato.
4. Si no usa el altavoz durante largos periodos de tiempo, asegúrese de guardarlo en un lugar seco, protegido de las temperaturas extremas, la humedad y el polvo.
5. Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.
6. La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0.25vatios requeridos por el equipo de radio y un máximo de 2.5 vatios para lograr la máxima velocidad de carga.

ESPECIFICACIONES:
Nombre de vinculación: «Mini aluminum speaker»
Relación S/R: >85dB
Fuente de alimentación del altavoz: 32mm
Potencia de salida: 3W
Frecuencia inalámbrica: 1200Hz – 2500KHz
Capacidad de la batería: 180mAh
Versión de Bluetooth: V5.0
Tiempo de carga: 2 horas
Tiempo de reproducción: aprox. 2 horas
Distancia de transmisión: 10 m

SVENSKA

Gratis till ditt köp av Mini aluminum wireless speaker!
Med den här BT-högtalaren kan du lyssna på musik utan att behöva besväras av kablar.

Läs igenom denna handbok före användningen.

ENHETENS LAYOUT:

1. Strömbrytare ON/OFF, Paus-/uppspelningsknapp
2. Diodindikator
3. Type-C-INGÅNG
4. MIC

LADDA HÖGTALAREN:
En full laddning tar ca 2 timme och går kontinuerligt i 2 timme.
Anslut högtalaren till USB-laddningskabeln för att ladda.
Högtalaren laddas när lysdiodsindikatorn lyser RÖTT.
Lysdiodsindikatorn slocknar när enheten är fulladdad.

ANVÄNDNING:
Kontrollera att BT-läget på din enhet är på om du vill parkoppla mobilenheten med högtalaren. Slå på strömbrytaren för att parkoppla enheten. Därefter syns högtalaren i din enhets överskåt över Bluetooth-enheter. Markera "Mini aluminum speaker" för att para mobilenheten med högtalaren.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:
1. TAPPA INTE, VÄR INTE FÖR VÅLDSAM MED KONTROLLERNA OCH PLACERA INTE TUNGA FÖREMÅL OVANPÅ BT-HÖGTALAREN.
2. FÖRSÖK INTE ATT REPARERA, MONTERA ISÄR ELLER MODIFIERA PRODUKTEN.
Det finns inga delar i enheten som användaren kan reparera själv.
3. Barn under 7 år ska övervakas för att försäkra att de inte leker med produkten. Noggrann uppsikt är nödvändig när apparaten används av, eller är i närheten av barn under 7 år.
4. Om du inte använder högtalaren under en längre tid, se till att förvara den på en torr plats, att den inte utsätts för extrema temperaturer, fukt eller damm.
5. Placera inte högtalaren i närheten av någon värmekälla.
6.Effekten som tillförs av laddaren måste vara mellan minst 0.025 watt, som krävs av radioutrustningen, och maximalt 2.5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

SPECIFIKATIONER:
Parkopplingsnamn: "Mini aluminum speaker"
S/N-förhållande: >85dB
Högtalardrivrutin: 32mm
Uteffekt: 3W
Trådlös frekvens: 1200Hz – 2500KHz
Batterikapacitet: 180mAh
Bluetooth-version: V5.0
Laddningstid: 2 timmar
Spelningstid: ca 2 timmar
Sändningsräckvidd: 10 m

ITALIANO

Congratulazioni per aver acquistato Mini aluminum wireless speaker!
Questo altoparlante BT consente di ascoltare la musica ovunque e in qualsiasi momento.
Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

LAYOUT DEL DISPOSITIVO:

1. Interruttore ON/OFF, pausa/play
2. Indicatore LED
3. INGRESSO Type-C
4. MIC

CARICARE L'ALTOPARLANTE:
Una ricarica completa ha una durata di circa 2 ore e funziona di continuo per 2 ore.
Collegare l'altoparlante al cavo di ricarica USB per effettuare la ricarica.
Quando l'indicatore LED è ROSSO, l'altoparlante è in carica.
Gli indicatori LED si spengono quando il dispositivo è completamente carico.

UTILIZZO:
Se si vuole associare il proprio dispositivo mobile con l'altoparlante, assicurarsi che sia attiva la modalità BT sul proprio dispositivo. Accendere il pulsante di accensione/spegnimento per accoppiare il dispositivo. Dopo averlo fatto, l'altoparlante sarà visibile nella lista dei dispositivi Bluetooth del tuo dispositivo. Selezionare "Mini aluminum speaker" per associare il dispositivo con l'altoparlante.

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA:
1. NON FAR CADERE, NON APPLICARE UNA FORZA ECCESSIVA PER I COMANDI O POSIZIONARE OGGETTI PESANTI SULLA PARTE SUPERIORE DELL'ALTOPARLANTE BT.
2. NON TENTARE DI RIPARARE, SMONTARE O MODIFICARE IL PRODOTTO. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente.
3. I bambini di età inferiore ai 7 anni devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Occorre una sorveglianza rigida quando viene utilizzato un qualsiasi apparecchio in presenza di bambini di età inferiore a 7.
4. Se non si utilizza l'altoparlante per lunghi periodi di tempo, assicurarsi di riporlo in un luogo asciutto, lontano da temperature estreme, umidità e polvere.
5. Tenere l'altoparlante lontano da fonti di calore.
6.La potenza erogata dal caricabattiere deve essere compresa tra un minimo di 0.025 watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 2.5 watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

SPECIFICHE:
Nome per l'associazione: "Mini aluminum speaker"
Rapporto S/N: >85dB
Driver altoparlante: 32mm
Potenza in uscita: 3W
Frequenza wireless: 1200Hz – 2500KHz
Capacità della batteria: 180mAh
Versione Bluetooth: V5.0
Tempo di carica: 2 ore
Tempo di riproduzione: circa 2 ore
Distanza di trasmissione: 10 m

POLSKI

Gratulujemy zakupu Mini aluminum wireless speaker!
Ten głośnik Bluetooth umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki.
Przed użyciem zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.

OPIS URZĄDZENIA:

1. Przycisk wł./wył., wstrzymania/odtwarzania,
2. Wskaźnik LED
3. WEJŚCIE Type-C
4. MIC

ŁADOWANIE AKUMULATORA GŁOŚNIKA:
Całkowity czas ładowania wynosi około 2 godziny, a czas nieprzerwanego odtwarzania to 2 godziny.
W celu naładowania podłącz głośnik do przewodu ładowania USB.
Kiedy kontrolka świeci na CZERWONO, trwa ładowanie głośnika.
Dioda zgśnie, kiedy urządzenie będzie całkowicie naładowane.

SPOSÓB UŻYCIA:
Aby sparować urządzenie przenośne z głośnikiem, włącz tryb Bluetooth na urządzeniu. Naciśnij przycisk wł./wył., aby sparować urządzenie. Po tej czynności głośnik będzie widoczny na liście urządzeń Bluetooth na urządzeniu. Wybierz pozycję „Mini aluminum speaker" aby sparować urządzenie przenośne z głośnikiem.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
1. NA GŁOŚNIK NIE NALEŻY UPUSZCZAĆ PRZEDMIOTÓW, NIE DZIAŁAĆ Z NADMIERNĄ SIŁĄ NA ELEMENTY STERUJĄCE I NIE USTAWIAĆ NA NIM CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW.
2. NIE PODEJMOWAĆ PRÓBY NAPRAWY, DEMONTAŻU ANI MODYFIKACJI PRODUKTU.
Wewnątrz tego modułu nie ma części wymagających ingerencji użytkownika.
3. Dzieci poniżej 7 roku życia wymagają nadzoru, aby nie mogły się bawić tym produktem. Szczególna ostrożność należy zachować w przypadku używania urządzenia przez dzieci w wieku poniżej 7 lat lub w ich pobliżu.
4. Jeśli głośnik będzie używany przez długi okres, należy przechowywać go w suchym miejscu, nienarażonym na skrajne temperatury, wilgoć i pył.
5. Nie zbliżać głośnika do źródeł ciepła.
6. Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od minimalnych 0.025watów wymaganych przez urządzenie radiowe do maksymalnych 2.5watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

DANE TECHNICZNE:
Nazwa parowania „Mini aluminum speaker"
Współczynnik czterieku do szumów: < 85dB
Średnica głośnika: 32mm
Moc wyjściowa: 3W
Częstotliwość komunikacji bezprzewodowej: 1200Hz – 2500KHz
Pojemność akumulatora: 180mAh
Wersja Bluetooth: 5.0
Czas ładowania: 2 godz.
Czas odtwarzania: około 2 godz.
Zasięg transmisji: 10 m

EU Declaration of Conformity

ENGLISH
XD Connects: B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
The complete Declaration of Conformity can be found at **www.xdconnects.com > search on item number.**

DEUTSCH
XD Connects: B.V.erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter **www.xdconnects.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.**

ESPAÑOL
Por la presente, XD Connects: B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones de la Directiva 2014/53/UE.
La Declaración de conformidad completa puede consultarse en **www.xdconnects.com > busque por la referencia.**

FRANÇAIS
XD Connects: B.V.déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE.
La Déclaration de conformité peut être consultée dans un intégrateur sur **www.xdconnects.com > rechercher le numéro de l'article.**

ITALIANO
XD Connects: B.V.dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo **www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo.**

NEDERLANDS
XD Connects: B.V. verklaart hiermit dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
Een compleet verklaring van conformiteit is te vinden op **www.xdconnects.com > voer a.u.b.t artikel zoeken op het ifortnummer.**

ČESKY
XD Connects: B.V.tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Celé Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese **www.xdconnects.com > zadejte číslo výrobku.**

POLSKI
Firma XD Connects: B.V.oświadcza niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie **www.xdconnects.com, wyszukaj numer artykułu.**

ENGLISH
The crossed-out wheelied bin symbol indicates that this item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental legislation for waste disposal. Separate collection of waste equipment and recycling helps conserve natural resources and ensures that it is recycled in a way that protects human health and the environment.
Incineration or landfill and minimise any potential negative impact on human health and the environment.

DEUTSCH
Der durchgestrichene abfahrbare Symbolen gibt an, dass dieses Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Abgabepunkt wird dann durch lokalen Umweltvorschriften zur Abfallbehandlung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen getrennten/sortierten Abgabeort vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Recycling von Ressourcen zu unterstützen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die Gesundheit und Umwelt schützt.
Verbrennen oder auf die Deponie ablagern und minimieren Sie jede mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

FRENCH
Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière de gestion des déchets. La collecte séparée des équipements usagés et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à veiller à ce que le recyclage se fasse de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.
Incinérer ou enfouir et minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

SPANISH
El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. La recogida separada de los equipos de residuos y el reciclaje ayudan a conservar los recursos naturales y garantizan que el reciclaje se lleve a cabo de una forma que proteja la salud humana y el medio ambiente.
Incinerar o vertedero y minimizar cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

SWEDISH
Den överstrukna soptunnan symbolen indikerar att föremålet bör kasseras separat från hushållsavfall. Föremålet ska lämnas in för återvinning i enlighet med lokala miljölagar för avfallshantering. Separat insamling av avfallsutrustning och återvinning hjälper till att bevara naturresurser och säkerställer att det återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön.
Förbränning eller deponering och minimera eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön.

ITALIANO
Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. La raccolta separata delle apparecchiature usate e il riciclaggio contribuiscono a preservare le risorse naturali e garantiscono che il riciclaggio avvenga in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.
Incenerire o mettere in discarica e minimizzare qualsiasi potenziale impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.

POLSKI
Przekreślony symbol kosza na śmieci wskazuje, że produktu powinien być oddany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać oddany do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska dotyczącymi gospodarki odpadami. Oddzielna zbiórka zużytego sprzętu i recykling pomagają zachować zasoby naturalne, zapewniając jednocześnie recykling w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne.
Spalanie lub składowanie i minimalizowanie potencjalnie niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko.

Copyright© XD P329.39X

XDCOLLECTION

Mini aluminum wireless speaker

XD Connects B.V.
Lange Riemweg 6-2B
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
1F, Centrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England

Content

English p. 3
Nederlands p. 5
Deutsch p. 7
Français p. 9
Español p. 11
Svenska p. 13
Italiano p. 15
Polski p. 17

Copyright© XD P329.39X

ENGLISH

Congratulations on your Mini aluminum wireless speaker!
This BT speaker allows you to enjoy your music without wires.

Please read this manual before use.

DEVICE LAYOUT:

1. Power ON/OFF, Pause/Play
2. LED charging indicator
3. Type-C IN
4. MIC

CHARGING THE SPEAKER:
A full charge is approximately 2 hours and plays continuously 2 hours.
Connect the speaker to the USB charging cable to charge.
When the LED indicator is RED, the speaker is charging.
The LED indicator goes off when the device is fully charged.

HOW TO USE:
If you want to pair your mobile device with the speaker, please make sure the BT mode on your device is switched on. Switch the power on/off button on to pair the device. After doing so the speaker will be visible in the BT devices overview of your device. Please select "Mini Aluminum Speaker" to pair your mobile device with the speaker.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.DO NOT DROP, APPLY EXCESSIVE FORCE TO THE CONTROLS, OR PUT HEAVY OBJECTS ON TOP OF THE BT SPEAKER.
2. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR, DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT. There are no user-serviceable parts inside this unit.
3. Young children aged 7 years and under should be supervised to ensure they do not play with the product. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children under the age of 7.
4. If you do not use the speaker for long periods of time, be sure to store it in a dry place,free from extreme temperature,humidity and dust.
5. Keep speaker away from any heat source.
6. The power delivered by the charger must be between min 0.025 Watts required by the radio equipment, and max 2.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

SPECIFICATIONS:
Pairing name: "Mini aluminum speaker"
S/N Ratio: <85dB
Speaker driver : 32mm
Output power: 3W
Wireless frequency: 1200Hz – 2500KHz
Battery capacity: 180 mAh
Bluetooth version: V5.0
Charging time : 2 hours
Playing time: about 2 hours
Transmission distance: 10m

NEDERLANDS

Bedankt voor je aankoop van de Mini aluminum wireless speaker!
Met deze BT-luidspreker luister je draadloos naar je favoriete muziek.

Lees deze handleiding voor gebruik door.

OVERZICHT APPARAAT:

1. AAN/UIT, Pauze/afspelen
2. Ledlampje opladen
3. Type-C-ingang
4. MIC

DE LUIDSPREKER OPLADEN:
Volledig opladen duurt ongeveer 2 uur en daarna speelt de luidspreker 2 uur lang ononderbroken muziek.
Sluit de luidspreker aan op de USB-oplaadkabel om op te laden.
Wanneer het ledlampje ROOD brandt, dan laadt de luidspreker op.
Zodra de luidspreker volledig is opgeladen, gaat het ledlampje uit.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Als je je mobiele apparaat aan de speaker wilt koppelen, zorg dan dat de Bluetooth-modus op je apparaat is ingeschakeld. Zet de luidspreker aan met de aan/uit-knop om het apparaat te koppelen. De luidspreker wordt vervolgens in de lijst met BT-apparaten weergegeven. Selecteer 'Mini aluminum speaker' om je mobiele apparaat aan de luidspreker te koppelen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:
1. LAAT DE BT-LUIDSPREKER NIET VALLEN, OEFEN GEEN OVERMATIGE KRACHT UIT OP DE KNOPPEN EN LEG ER GEEN ZWARE VOORWERPEN BOVENOP.
2. PROBEER HET PRODUCT NIET TE REPAREREN, UIT ELKAAR TE HALEN OF AAN TE PASSEN.
Het apparaat bevat geen onderdelen die door gebruikers kunnen worden gerepareerd.
3. Kinderen jonger dan 7 jaar oud mogen deze luidspreker alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken, om te voorkomen dat ze ermee spelen. Indien het apparaat in de buurt van kinderen jonger dan 7 jaar oud wordt gebruikt, moet er goed toezicht op de luidspreker worden gehouden.
4. Als je de luidspreker gedurende een lange periode niet gebruikt, bewaar deze dan in een droge ruimte, zonder extreme temperaturen, luchtvochtigheid en stof.
5. Houd de luidspreker uit de buurt van warmtebronnen.
6. Het vermogen geleverd door de oplader moet liggen tussen minimaal 0,025 Watt, vereist door de radioapparatuur, en maximaal 2,5 Watt om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

SPECIFICATIES:
Naam voor koppelen: "Mini aluminum speaker"
Signaal-ruisverhouding: < 85dB
Spekkerschijf: 32mm
Uitgangsvermogen: 3W
Draadloze frequentie: 1200 Hz – 2500KHz
Batterijvermogen: 180 mAh
Bluetooth-versie: V5.0
Oplaadtijd: 2 uur
Afspeeltijd: ong. 2 uur
Transmissieafstand: 10m

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zur Anschaffung Ihres Mini aluminum wireless speaker!
Mit diesem BT-Lautsprecher kommen Sie überall ohne Kabel in den Musikgenuss.
Lesen Sie vor der Verwendung bitte diese Anleitung!

LAYOUT DES GERÄTS:

1. Ein/Aus, Pause/Wiedergabe
2. LED-Anzeige
3. Type-C-Eingang
4. MIC

AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS
Zum vollständigen Aufladen wird ca. 2 Stunde benötigt. Damit kann 2 Stunden lang kontinuierlich abgespielt werden.
Den Lautsprecher zum Aufladen an das USB-Ladekabel anschließen.
Wenn die LED-Anzeige ROT leuchtet, lädt der Lautsprecher.
Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

GEBRAUCHSANWEISUNG:
Wenn ein mobiles Gerät an den Lautsprecher gekoppelt werden soll, so ist darauf zu achten, dass am Gerät der BT-Modus eingeschaltet ist. Schalten Sie die Ein/Aus-Taste ein, um das Gerät zu koppeln. Danach erscheint der Lautsprecher in der Übersicht der Bluetooth-Geräte Ihres Geräts. Zum Koppeln des mobilen Geräts mit dem Lautsprecher bitte „Mini aluminum speaker " auswählen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
1. DAS GERÄT NICHT FALLEN LASSEN, DIE BEDIENELEMENTE KEINEN ÜBERMÄßIGEN KRÄFTEN AUSSETZEN UND KEINE SCHWEREN GEGENSTÄNDE AUF DEN BT-LAUTSPRECHER STELLEN.
2. ES DARF NICHT VERSUCHT WERDEN, DAS PRODUKT ZU REPARIEREN, AUSEINANDER ZU NEHMEN ODER ZU MODIFIZIEREN.
Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst gewartet werden können.
3. Kleine Kinder unter 7 Jahren müssen beaufsichtigt sein, damit sie nicht mit dem Produkt spielen. Wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, die weniger als 7 Jahre alt sind, ist eine ummittelbare Aufsicht erforderlich.
4. Wenn der Lautsprecher für längere Zeit nicht verwendet wird, ist er an einem trockenen Ort vor extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub geschützt aufzubewahren.
5. Den Lautsprecher von Wärmequellen fernhalten.
6.Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0,025 Watt, die von der Funkanlage benötigt werden, und maximal 2,5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

SPEZIFIKATIONEN:
Name für die Kopplung: „Mini aluminum speaker"
Signal-/Rauschverhältnis: <85dB
Lautsprechertreiber: 32mm
Ausgangsleistung: 3W
Drahtlose Frequenz: 1200Hz - 2500KHz
Akkukapazität: 180mAh
Bluetooth-Version: V5.0
Aufladezeit: 2 Stunden
Spielzeit: etwa 2 Stunden
Reichweite: 10 m

FRANÇAIS

Félicitations pour votre acquisition de ce Mini aluminum wireless speaker!
Ce haut-parleur BT vous permet d'écouter votre musique sans fil.

Veuillez lire ce manuel avant toute utilisation.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL :

1. MARCHE/ARRÊT, PAUSE/LECTURE
2. Indicateur LED
3. Entrée Type-C
4. MIC

CHARGEMENT DU HAUT-PARLEUR :
Une charge entière prend environ 2 heures et dure 2 heures sans interruption.
Raccordez le haut-parleur au câble USB pour le charger.
Le haut-parleur est en train de charger lorsque l'indicateur LED est ROUGE.
L'indicateur LED s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :
Si vous souhaitez appairer votre appareil mobile au haut-parleur, veuillez vous assurer que le mode BT de votre appareil est activé. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour effectuer l'appariement. Le haut-parleur apparaîtra alors dans la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone. Veuillez sélectionner «Mini aluminum speaker» pour appairer votre appareil mobile au haut-parleur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :
1. NE LAISSEZ PAS TOMBER LE HAUT-PARLEUR BT, NE PRESSEZ PAS EXCESSIVEMENT SUR LES BOUTONS ET NE POSEZ PAS D'OBJETS LOURDS SUR LE HAUT-PARLEUR.
2. NE PAS ESSAYER DE RÉPARER, DE DÉMONTER OU DE MODIFIER LE PRODUIT. Aucune pièce à l'intérieur de l'unité ne peut être réparée par l'utilisateur.
3. Les jeunes enfants de moins de 7 ans doivent être surveillés pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec ce produit. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants de moins de 7 ans.
4. Si vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant une longue période, conservez-le au sec, à l'écart de températures extrêmes, de l'humidité et de la poussière.
5. Gardez le haut-parleur à l'écart des sources de chaleur.
6. La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 0,025watts requis par l'équipement radio et un maximum de 2,5watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

SPÉCIFICATIONS :
Nom de l'appariement : « Mini aluminum speaker »
Rapport signal/bruit : > 85dB
Driver du haut-parleur : 32mm
Puissance de sortie : 3W
Fréquence sans fil : 1200Hz – 2500KHz
Capacité de la batterie : 180mAh
Version Bluetooth : V5.0
Durée de chargement : 2 heures
Autonomie de lecture : 2 heures environ
Distance de transmission : 10m

ESPAÑOL

¡Enhorabuena por su nuevo Mini aluminum wireless speaker!
Este altavoz BT le permite disfrutar de su música sin cables.

Lea este manual antes de usar el producto.

DISEÑO DEL DISPOSITIVO:



1. Encendido/apagado, pausa/reproducir
2. Indicador led
3. Entrada Type-C
4. MIC

CARGA DEL ALTAVOZ:
La carga completa requiere aproximadamente 2 hora y presenta una reproducción continua de 2 horas.
Conecte el altavoz al cable de carga USB para cargarlo.
Cuando el indicador led presenta el color ROJO, el altavoz se está cargando.
El indicador led se apaga una vez que el dispositivo está totalmente cargado.

INSTRUCCIONES DE USO:
Si desea vincular su dispositivo móvil al altavoz, asegúrese de que el modo Bluetooth de su dispositivo móvil esté encendido. Toque el botón de encendido/apagado para vincular el dispositivo. A continuación, el altavoz estará visible en la lista de dispositivos Bluetooth de su dispositivo. Seleccione «Mini aluminum speaker» (altavoz llavero) para vincular su dispositivo móvil al altavoz.