FRONT
SIZE: 770*80MM

材质：FSC纸
，风琴折法

BACK
SIZE: 770*80MM

XDCOLLECTION

FSC certified bamboo 8.000 mAh 5W wireless powerbank

Copyright© XD PZZZ.3SX

Content

English p. 1
Nederlands p. 6
Deutsch p. 9
Français p. 12
Español p. 15
Svenska p. 18
Italiano p. 21
Polski p. 24

ENGLISH

Congratulations on your 8.000 mah powerbank.
This powerbank is a charging system for mobile phones and other small portable electronic devices requiring a 5V2A (maximum) current draw. It contains an 8.000 mAh li-ipoly (Lithium-ion cell. It will fully charge an iPhone, Android or other common mobile phones with each charging cycle.

DEVICE LAYOUT

1. USB Output port
2. Micro USB input port
3. LED indicator
4. Type-C input Port
5. On/Off button
6. Wireless charging area

SPECIFICATIONS

- Battery size : 8.000 mAh 29.6Wh
- Micro USB input : DC 5V2A
- Type-C Input : DC 5V2A
- USB Output : 5V2A
- Wireless Output : 5W

TO CHARGE THE POWERBANK

Bu Lıdır:

- Plug your supplied micro USB cable or Type-C cable to your wall charger or computer USB port. The USB connector goes to your charger. The Micro USB or Type-C goes to your powerbank.
- When fully charged disconnect the powerbank and it's ready to use.

Important: Only use included accessories or certified and tested accessories to charge the powerbank. Using third party accessories can influence the item safety.

TO CHARGE YOUR MOBILE DEVICE USING THE POWERBANK

Bu Lıdır:

- Plug your cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device.
- The powerbank will take approximately two hours to charge your mobile device to 85%.
- After you have charged your device, recharge the power bank before using again.

Wireless:

- Make sure your phone is compatible for wireless charging.
- Switch on the powerbank using the on button.
- Put your wireless charging enabled device on the wireless charging surface of the powerbank.

WARNING!

- Do not vigorously shake, hit or throw the product.
- If the power bank is not used for long time, please charge/discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
- Some phone cases may block the wireless charging.
- Do not place other materials, like metal objects, magnets, and magnetic strips cards, between the mobile device and the wireless charger pad.
- Check your mobile device's battery percentage using the charging info on your mobile device, not the powerbank.
- When the mobile device is not placed on the charging surface accurately, your mobile device may not charge properly.
- If you use the wireless charger in areas with weak network coverage, you may lose your network reception.
- Do not place the powerbank near heat sources.
- This is not a toy, not suitable for children under the age of 7.
- Only use included or certified accessories (cables, chargers) to use the item. Unsafe cables or chargers can influence the safety of the item.

NEDERLANDS

Gefeliciteerd met uw 8.000 mAh powerbank.
Deze powerbank is een oplaadsystem voor mobiele telefoons en andere kleine draagbare apparaten met een spanning van 5V2 (maximum). De powerbank bevat een Lithium-ion batterij van 8.000 mAh en kan een iPhone, Android toestel en andere mobiele telefoon volledig opladen met elke laadcyclus.

DEVICE LAYOUT

1. USB uitgangspoort
2. Micro USB ingangspoort
3. LED Controlelampje
4. Type-C ingangspoort
5. Aan/uit-knop
6. Oppervlak voor draadloos opladen

SPECIFICATIES

- Batterijcapaciteit : 8.000 mAh 29.6Wh
- Micro USB ingang: 5V2A
- Type-C ingang: 5V2A
- USB-uitgang: 5V2A
- Draadloze uitgang: 5W

DE POWERBANK OPLADEN

Met een kabel:

- Steek de meegeleverde Micro-USB kabel of een Type-C kabel in het stopcontact of USB-poort van de computer. De USB-connector gaat naar uw lader en de micro USB/Type-C gaat naar uw powerbank.
- Koppel de powerbank los als deze volledig is opgeladen 96 % na kaar voor gebruik.

Belangrijk: gebruik alleen de meegeleverde accessoires of gecertificeerde en geteste accessoires om de powerbank op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het item beïnvloeden.

UW MOBIELE APPARAAT OPLADEN MET DE POWERBANK

Met een kabel:

- Steek de kabel in de USB-poort van de powerbank en steek het andere uiteinde van de kabel in uw apparaat.
- Uw apparaat geeft aan dat deze opgeladen wordt door middel van een Stuve lampje.
- Het duurt ongeveer twee uur om uw mobiele apparaat op te laden tot 95%.
- Nadat u uw apparaat heeft opgeladen, maakt de powerbank opnieuw opladen wanneer nodig aan stroom gebruikt wordt.

Draadloos:

- Controleer of uw telefoon geschikt is voor draadloos opladen.
- Schakel de powerbank in met de aan knop.
- Leg uw apparaat dat geschikt is voor draadloos opladen op het oppervlak van draadloos opladen van de powerbank.

WAARSCHUWING!

- Schuud, slaat of gooi het product niet.
- Als de powerbank langere tijd niet gebruikt wordt, moet deze een keer in de drie maanden worden ontladen/opgeladen.
- Sommige telefoonhoesjes kunnen draadloos opladen blokkeren.
- Plaats geen andere materiaal, zoals metalen objecten, magneten en passen met magnetische strip, tussen het mobiele apparaat en het draadloos lader.
- Controleer het batterijniveau van uw telefoon op het opladedoos op het beeldscherm van uw telefoon.
- Als het mobiele apparaat niet correct op het oppervlak voor draadloos opladen is geplaatst, kan uw telefoon niet goed worden opgeladen.
- Als u de draadloze lader gebruikt in gebieden met een zwak netwerkdekking, dan kunt u uw netwerkontvangst verliezen.
- Houd dit apparaat uit de buurt van vocht en warmtebronnen
- Dit is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar.
- Gebruik alleen meegeleverde of gecertificeerde accessoires (kabels, opladers). Onveilige kabels of opladers kunnen de veiligheid van het item beïnvloeden.

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 8.000 mAh Powerbank mit Wireless Ladegerät

Dieses Powerbank ist ein Aufladesystem für Mobiltelefone sowie weitere kleine tragbare Elektronikgeräte mit einer (maximalen) Stromaufnahme von 5V2. Es enthält eine 8.000 mAh li-Lithium-Ion Batterie. Die jeweiligen Ladezyklus werden iPhones, Android oder andere gängige Mobiltelefone voll aufgeladen.

LAYOUT DES GERÄTS

1. USB-Ausgangsanschluss
2. Micro USB Eingangsanschluss
3. LED-Anzeige
4. Type-C Eingangsanschluss
5. Ein/Aus-Taste
6. Kabelloser Aufladebereich

SPEZIFIKATIONEN

- Batteriegröße : 8.000 mAh 29.6Wh
- Micro USB-Eingang: 5V2A
- Type-C Eingang: 5V2A
- USB-Ausgang : 5V2A

AUFLADEN DER POWERBANK

Mit einem Kabel:

- Stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel oder ein Typ-C Kabel in Ihr Wand-Ladegerät oder den USB-Port am Computer ein. Das USBAnschlusskabel führt zu Ihrem Ladegerät; das Micro-USB-Kabel wird an Ihre Powerbank angeschlossen.
- Trennen Sie die vollständig geladene Powerbank - sie ist jetzt einsatzbereit.

Wichtig: Verwenden Sie nur das integrierte Zubehör oder zertifizierte und geprüfte Zubehör zum Aufladen der Powerbank. Der Einsatz von fremden Zubehör kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

AUFLADEN IHRES MOBILTELEFONS ODER GERÄTS

Mit einem Kabel:

- Stecken Sie das Ende Ihres Kabels in den USB-Port an der Powerbank und das andere Ende des Kabels in Ihr Gerät ein.
- Die Powerbank benötigt etwa zwei Stunden, um Ihr Mobilgerät auf 96 % aufzuladen.
- Nach dem Aufladen Ihres Geräts laden Sie die Powerbank erneut auf, bevor Sie sie nochmals verwenden.

Kabellos:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon für kabelloses Laden vorgesehen ist.
- Schalten Sie die Powerbank ein.
- Legen Sie das für kabelloses Laden aktivierte Gerät auf die kabelloser Ladefläche der Powerbank.

ACHTUNG!

- Das Produkt nicht heftig schütteln, stoßen oder werfen.
- Wenn die Powerbank längere Zeit nicht genutzt wird, sollte sie alle drei Monate aufgeladen/entladen werden, um die Betriebsdauer des Produkts zu gewährleisten.
- Bestimmte Telefonhuesen können kabellosen Laden verhindern.
- Legen Sie keine Fremdkörper wie Metallobjekte, Magnete oder Magnetstreifenkarten zwischen das mobile Gerät und das Ladegerät.
- Überprüfen Sie anhand des Ladeprotokolls auf dem Bildschirm Ihres Telefons den Ladezustand Ihres Telefonakkus.
- Wenn das Mobilgerät nicht korrekt auf der Ladefläche platziert wird, wird es möglicherweise nicht korrekt aufgeladen.
- Wenn Sie das kabellose Ladegerät in Bereichen mit schwachem Netz verwenden, verlieren Sie unter Umständen den Netzempfang.
- Bitte schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Wärmequellen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder zertifizierte Zubehörteile (Kabel, Ladegeräte) mit dem Gerät. Unsichere Kabel oder Ladegeräte können die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

Français

Félicitations pour votre acquisition d'un Batterie induction 8.000 mAh.
Ce powerbank est un dispositif de chargement pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques portables nécessitant un appel de courant de 5V2 (maximum). Il fonctionne sur une batterie Lithium-ion grade A 8.000 mAh. Il permet de charger complètement un iPhone, un dispositif Android ou tout autre téléphone mobile ordinaire une fois par cycle de chargement.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

1. Port de sortie USB
2. Port d'entrée Micro-USB
3. Témoin LED
4. Port d'entrée Type-C
5. Bouton marche/arrêt
6. Surface de chargement sans fil

SPÉCIFICATIONS

- Capacité de la batterie externe : 8.000 mAh 29.6Wh
- Entrée micro USB : CC 5V2A
- Entrée Type-C : CC 5V2A
- Sortie USB : 5V2A
- Sortie sans fil : 5W

CHARGER LA BATERIE EXTERNE

Avec le câble:

- Branchez le câble micro USB fourni ou un câble Type-C à votre chargeur mural ou à un port USB de votre ordinateur. Le connecteur USB va sur votre chargeur. le micro USB / Type-C va sur la batterie externe.
- Débranchez dès que la batterie externe pleine a fini utilisée.

Important : Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.

CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATERIE EXTERNE

Avec le câble:

- Branchez le câble dans le port USB de la batterie, l'autre connecteur allant sur votre appareil.
- Votre appareil affichera le statut de chargement habituel; un témoin lumineux bleu s'allumera sur la batterie externe.
- Votre appareil commencera normalement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95 %.
- Après avoir chargé votre appareil, recharges la batterie externe avant réutilisation.

Sans fil:

- Assurez-vous que votre téléphone est compatible pour le chargement sans fil.
- Allumez la batterie externe à l'aide d'un bouton On/Off.
- Posez votre appareil avec la fonction de chargement sans fil sur la surface de charge sans fil de la batterie externe.

AVERTISSEMENT !

- Évitez de secouer le produit violemment, de le heurter et de le jeter.
- Si la batterie externe n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger/décharger une fois tous les trois mois afin de préserver la fonctionnalité du produit.
- Certaines coques de téléphone peuvent bloquer la fonction de chargement sans fil.
- Ne placez pas d'autres matériaux, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil mobile et la station de charge sans fil.
- Contrôlez la charge de batterie de votre appareil mobile grâce à l'icône de charge qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone.
- Votre appareil mobile ne se chargera correctement sur la surface de charge, il peut ne pas charger correctement.
- Si vous utilisez le chargeur sans fil dans des zones présentant une faible couverture réseau, il est possible que vous perdiez la connexion au réseau.
- N'exposez pas ce dispositif à l'humidité ou à des sources de chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet, il ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou certifiés (câbles, chargeurs) avec ce produit. Les câbles et les chargeurs présentant un danger peuvent influencer la sécurité du produit.

ESPAÑOL

¡Enhorabuena por su cargador 8.000 mAh inalámbrico 5W!
Esta batería es un sistema de carga para teléfonos móviles y otros pequeños dispositivos portátiles electrónicos pequeños que necesitan un consumo de corriente de 5V2 (máximo). Contiene una célula de iones de litio de grado A de 8.000 mAh. Puede cargar completamente un iPhone, Android o cualquier otro teléfono móvil normal con cada ciclo de carga.

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

1. Puerto de salida de USB
2. Puerto de entrada Micro USB
3. Indicador led
4. Puerto de entrada Type-C
5. Botón de encendido/apagado
6. Área de carga inalámbrica

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de la batería : 8.000 mAh 29.6Wh
- Entrada micro USB : 5V2A
- Entrada Type-C : 5V2A
- Salida USB : 5V2A
- Salida inalámbrica : 5W

PARA CARGAR LA BATERIA EXTERNA

Por cable:

- Conecte el cable micro USB o un cable Type-C incluido a su cargador de pared o a un puerto USB de ordenador. El conector USB va para conectarlo a su cargador. El conector micro USB o Type-C va para conectarlo a la batería externa.
- Una vez completa la carga, desconecte la batería externa; ya está lista para su uso.

Importante: Para cargar la batería externa, utilice solo los accesorios incluidos o los accesorios probados y certificados. El uso de accesorios de terceros puede influir en la seguridad del artículo.

PARA CARGAR SU DISPOSITIVO MÓVIL CON LA BATERIA EXTERNA

Por cable:

- Conecte el cable al puerto USB de la batería externa y el otro extremo a su dispositivo.
- Su dispositivo entra en el modo de carga habitual y se encenderá una luz azul en la batería externa.
- La batería externa tarda aproximadamente dos horas en cargar su dispositivo móvil al 95 %.
- Después de haberla usado su dispositivo, recargue la batería externa antes de volver a utilizarla.

De forma inalámbrica:

- Asegúrese de que su teléfono sea compatible con el cargador inalámbrico.
- Encienda la batería externa mediante el botón de encendido.
- Coloque su dispositivo compatible con la carga inalámbrica sobre la superficie de carga inalámbrica de la batería externa.

ADVERTENCIA!

- No agite fuertemente, golpee ni arroje el producto.
- Si no se utiliza la batería externa durante un periodo largo de tiempo, cargue la/descárgela una vez cada tres meses para asegurar la vida útil del producto.
- Algunas carcasas de teléfono pueden bloquear la carga inalámbrica.
- No coloque otros materiales, tales como objetos metálicos, imanes y tarjetas de banda magnética, entre el dispositivo móvil y la placa de carga inalámbrica.
- Compruebe el porcentaje de la batería de su dispositivo móvil utilizando el icono de carga que aparece en la pantalla de su teléfono.
- Si el dispositivo móvil no está bien colocado en la superficie de carga, puede que su dispositivo móvil no se cargue correctamente.
- Si utiliza el cargador inalámbrico en áreas con una cobertura de red débil, puede perder su recepción de red.

SVENSKA

Ditt nya powerbank är ett laddningssystem för mobiltelefoner och andra små och bärbara elektroniska enheter som har en strömförbrukning på 5V2A (maximalt). Den innehåller ett 8 4ésarat li-ion/polymer på 8.000 mAh. Den laddar upp en iPhone, Android- eller annan typ av normal mobiltelefon en gång per laddningscykel.

ENHETENS LAYOUT

1. USB-utgång
2. Micro USB ingång
3. LED-indikering
4. Type-C ingång
5. Strömbrytare
6. Trådlöst laddningsområde

SPECIFIKATIONER

- Batterikapacitet : 8.000 mAh 29.6Wh
- Micro USB-ingång: DC 5V2A
- Type-C-ingång: DC 5V2A
- USB-utgång: 5V2A
- Trådlös utgång: 5W

LADDNING AV STRÖMBANKEN

Med kabel:

- Sätt in den medföljande micro USB-kabeln eller en Type-C-kabeln i vägguttaget eller datorns USB-port. USB-kontakten passar i din laddare och micro USB / Type-C kontakten i strömbanken.
- Koppla bort strömbanken när det är fulladdat och börja använda den.

Observera: Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som har certifierats och provats för att ladda strömbanken. Om du använder tillbehör från andra tillverkare kan du äventyra enhetens säkerhet.

LADDA MOBILENHETEN MED STRÖMBANKEN

Med kabel:

- Anslut din kabel i strömbankens USB-port och den andra änden i enheten.
- Den enhet kommer att visa att laddning pågår precis som vanligt, samtidigt som den blå lampan lyser på strömbanken.
- Det tar ca 2 timmar för strömbanken att ladda mobiltelefonen till 95 %.
- När enheten är laddad ska du ladda strömbanken igen innan den används på nytt.

Trådlös version

- Kontrollera att du kan använda trådlös laddning på telefonen.
- Sätt på strömbanken med strömbrytaren
- Placera den trådlösa laddningsytan enheten på strömbankens trådlösa laddningsyta.

WARNING!

- Skaka inte produkten hårt, slutet den inte för stag och kasta den inte.
- Om du inte ska använda strömbanken under en längre tid ska den ladda/ladda ur en gång i kvartalet, så att livslängden inte förkortas.
- Den trådlösa laddningen kan blockeras av vissa telefonfodral
- Placera inte andra typer av material, som metallföremål, magneter och kort med magnetremsa mellan den mobila enheten och den trådlösa laddningsplattan.
- Kontrollera den mobila enhetens procentuella laddningsnivå med hjälp av laddningsinformation på telefonskärmen.
- Om den mobila enheten inte är rätt placerad på laddningsytan, kan det hända att den mobila enheten inte laddas korrekt.
- Om du använder den trådlösa laddningsenheten i områden med dålig täckning, förs det risk att nätverksanslutningen bryts.
- Utsätt inte den for enheten för fukt eller värmekällor
- Detta är inget leksak, vi lämpar för barn under sju år
- Använd endast de medföljande tillbehören eller certifierade tillbehör (kablar, laddare) för den här enheten. Om man använder osäkra kablar eller laddare äventyrar man enhetens säkerhet.

ITALIANO

Grazie per aver acquistato il Powerbank wireless da 8.000 mah. Questo powerbank è un sistema di ricarica per i telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici portatili che richiedono un assorbimento di corrente di 5V2 (massimo). Contiene una cella agli ioni di litio da 8.000 mAh. Carica completamente un iPhone, Android o altri telefoni cellulari comuni con ogni ciclo di carica.

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

1. Porta uscita USB
2. Porta ingresso 5V (Micro USB)
3. Indicatore LED
4. Porta ingresso Type-C
5. Pulsante On/Off
6. Area di ricarica wireless

SPECIFICATIONI

- Dimensioni della batteria : 8.000 mAh 29.6Wh
- Ingresso micro USB : DC 5V2A
- Ingresso Type-C : CC 5V2A
- Uscita USB : 5V2A
- Uscita wireless : 5W

PER CARICARE IL POWERBANK

Con il cavo:

- Inserire il cavo micro USB o cavo Type-C fornito in dotazione nel caricatore da parete o nella porta USB del computer. Il connettore USB va al caricatore. Il micro USB o Type-C va al powerbank.
- Quando è completamente carico scollegare il powerbank ed è subito pronto per l'uso.

Importante: Utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare il powerbank. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

CARICAMENTO DI UN DISPOSITIVO MOBILE CON IL POWERBANK

Con cavo:

- Inserire il cavo nella porta USB sul powerbank, l'altra estremità va nel dispositivo.
- Il dispositivo mostrerà una condizione di carica nel tutto modo, in spia blu si illumina sul powerbank.
- Il powerbank richiede circa due ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.
- Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente.

Wireless

- Assicurarsi che il telefono sia compatibile per la ricarica wireless.
- Accendere il powerbank utilizzando il pulsante di accensione
- Collocare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sull'area di ricarica wireless del powerbank.

ATTENZIONE!

- Non scuotere vigorosamente, colpire o gettare il prodotto.
- Se il powerbank non viene utilizzato per lungo tempo, farlo caricare/scaricare una volta ogni tre mesi per garantire la durata di vita del prodotto.
- Alcune custodie di telefono possono bloccare la ricarica wireless.
- Non posizionare altri materiali, come oggetti di metallo, magneti e schede a banda magnetica, tra il dispositivo mobile e il tappetino di ricarica wireless.
- Controllare la percentuale di carica della batteria del dispositivo mobile utilizzando l'icona di carica visualizzata sullo schermo del telefono.
- Quando il dispositivo mobile non è posizionato sull'area di ricarica in modo corretto, il dispositivo mobile potrebbe non caricare correttamente.
- Se si utilizza il caricabattere wireless in aree con scarsa copertura di rete, si potrebbe perdere la ricezione di rete.
- Non esporre il dispositivo a fonti di umidità o calore
- Questo non è un giocattolo e non è adatto a bambini di età inferiore ai 7 anni.
- Utilizzare solo accessori inclusi o certificati (cavi, caricabattere) per utilizzare il dispositivo. Cavi o caricabattere non sicuri possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

POLSKI

Gratulujemy zakupu baterii indukcyjnej 8.000 mAh. Power bank to system ładowania dla telefonów komórkowych i innych małych kieszonkowych urządzeń elektronicznych, wymagających prądu 5V2A (maksimum). Ogniwo litowo-jonowe klasy A o pojemności 8.000 mAh, jest w stanie całkowicie naładować telefony iPhone, Android oraz inne popularne telefony na jednym cyklu ładowania.

OPIS URZĄDZENIA

1. Gniazdo wejściowe USB
2. Gniazdo wejściowe 5V (micro USB)
3. Wskaźnik LED
4. Gniazdo wejściowe 5V (Type-C)
5. Przycisk wł./wył.
6. Obszar ładowania bezprzewodowego

DANE TECHNICZNE

- ŁADNE ARÓWKI.8.000A
- WEJŚCIE MICRO USB : DC 5V1.5A
- WEJŚCIE TYPE-C USB : DC 5V2A
- WYJŚCIE USB : 5V2A
- WEJŚCIE BEZPRZEWODOWE : 5W

ŁADOWANIE ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ

Przewodem:

- Podłącz kabel USB do gniazda USB do ładowarki elektrycznej lub gniazda USB komputera. Wtyczka USB ładowarki jest do ładowarki, a wtyk micro USB podłączamy jest do ładowarki bezprzewodowej.
- Do ładowania ładowarki bezprzewodowej można też używać porty Type-C. Podłącz kabel Type-C (linia w zestawie) do portu Type-C.
- Po naładowaniu ładowarki odłącz ładowarka przenośna, (z łączenie jest gotowe do użycia.

Ważne: Do ładowania ładowarki przenośnej używaj tylko akcesoriów dołączonych do ładowarki albo przetestowanych akcesoriów z certyfikatem. Użycie akcesoriów innych firm może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO ZA POMOCĄ ŁADOWARKI

Przewodem

- Podłącz kabel USB do gniazda ładowarki przenośnej, a drugi jego koniec do ładowanego urządzenia.
- Na ładowanie ładowarki będzie trzeba wskazówki ładowania, a na ładowarce przenośnej zaświeci niebieska dioda.
- Naładowanie urządzenia do poziomu 95% przez ładowarkę przenośną trwa około dwóch godzin.
- Po naładowaniu urządzenia należy doładować ładowarkę przenośną przed ponownym użyciem.

Ładowanie bezprzewodowe

- Upewnij się, że urządzenie obsługuje ładowanie bezprzewodowe.
- Włącz ładowarkę przenośną za pomocą przycisku wł.
- Połóż urządzenie obsługujące ładowanie bezprzewodowe na powierzchni ładowania bezprzewodowego ładowarki przenośnej.

OSTRZEŻENIE!

- Unikaj energicznego wstrząsania, uderzania lub rzucania produktem.
- Jeśli ładowarka przenośna nie jest używana przez długi czas, należy doładowywać ją raz na trzy miesiące w celu wydłużenia (wydłużenia) urządzenia.
- Niektóre pokrowce na telefon mogą blokować ładowanie bezprzewodowe
- Nie umieszczaj innych materiałów, takich jak przedmioty metalowe, magnesy i karty z taśmą magnetyczną, między urządzeniem mobilnym a ładowarką bezprzewodową.
- Sprawdź procent naładowania akumulatora telefonu komórkowego, korzystając z ikony baterii wyświetlanej na ekranie telefonu.
- Jeśli urządzenie przenośne nie jest prawidłowo umieszczone na powierzchni ładowania, może ono nie ładować się prawidłowo.
- Jeśli ładowarka bezprzewodowa jest używana w miejscach o słabym sygnale sieci, może dojść do zakłóceń.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci ani źródeł ciepła.
- To nie jest zabawka, nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 7 lat.
- Używaj tylko dołączonych lub certyfikowanych akcesoriów (kabli, ładowarek). Niebezpieczne kable lub ładowarki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

EU Declaration of Conformity

DECLARE

We, XD Connects B.V. declare that this product is in compliance with the applicable requirements of the following directives and that it carries the CE mark: www.xdconnects.com/support-and-downloads/

EN

English

Hereby, XD Connects B.V. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Other relevant directives can be found on www.xdconnects.com/support-and-downloads/

DE

Deutsch

Hiermit erklärt XD Connects B.V., dass das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Weitere relevante Richtlinien können unter www.xdconnects.com/support-and-downloads/ gefunden werden.

FR

Français

Par la présente, XD Connects B.V. déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Les autres directives pertinentes peuvent être trouvées sur www.xdconnects.com/support-and-downloads/

ES

Español

XD Connects B.V. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. Otras directivas relevantes pueden encontrarse en www.xdconnects.com/support-and-downloads/

IT

Italiano

XD Connects B.V. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU. Altre direttive pertinenti possono essere trovate su www.xdconnects.com/support-and-downloads/

NL

Nederlands

XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. Overige relevante richtlijnen zijn te vinden op www.xdconnects.com/support-and-downloads/

PL

Polski

XD Connects B.V. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Inne odpowiednie dyrektywy można znaleźć na www.xdconnects.com/support-and-downloads/

SV

Svenska

XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i enlighet med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Andra relevanta direktiv kan hittas på www.xdconnects.com/support-and-downloads/

IT

Italiano

XD Connects B.V. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU. Altre direttive pertinenti possono essere trovate su www.xdconnects.com/support-and-downloads/

DE

Deutsch

Hiermit erklärt XD Connects B.V. dass das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Weitere relevante Richtlinien können unter www.xdconnects.com/support-and-downloads/ gefunden werden.

PL

Polski

XD Connects B.V. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Inne odpowiednie dyrektywy można znaleźć na www.xdconnects.com/support-and-downloads/

FSC
MIX
Paper | Supporting responsibly
FSC® C161720

XD Connects B.V.
Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
W. J.Kerkman, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England