尺寸：55*80MM
材质：FSC纸，风琴折法

正面

背面

XDXCLUSIVE

Terra RCS recycled aluminum 5000 mAh powerbank 5W wireless

Content

English p. 3
Nederlands p. 6
Deutsch p. 9
Français p. 12
Español p. 15
Svenska p. 18
Italiano p. 21
Polski p. 24
Explanation WEEE logo p. 27

Copyright© XD P322.64X

ENGLISH

Congratulations on your Terra RCS recycled aluminum 5.000 mah powerbank 5W wireless. This powerbank is a charging system for mobile phones and other small portable electronic devices requiring a 5V/2.4A (maximum) current draw. It contains an 5.000 mAh A-grade Lithium-ion cell. It will fully charge an iPhone, Android or other common mobile phones with each charging cycle.

Important: Only use included accessories or certified and tested accessories to charge the powerbank. Using third party accessories can influence the item safety.

TO CHARGE YOUR MOBILE DEVICE USING THE POWERBANK

Wire charging:
- Make sure your phone is compatible for wireless charging
- Switch on the powerbank using the on button
- Put your wireless charging enabled device on the wireless charging surface of the powerbank.

TO CHARGE THE POWERBANK

By cable:
- Plug in the supplied micro USB cable or Type-C cable to your wall charger or computer USB port. The USB connector goes to your charger, the Micro USB or Type-C goes to your powerbank
- When fully charged disconnect the powerbank and it's ready to use.

Important: Only use included accessories or certified and tested accessories to charge the powerbank. Using third party accessories can influence the item safety.

TO CHARGE YOUR MOBILE DEVICE USING THE POWERBANK

By cable:
- Connect a cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device.
- The power bank will take approximately two hours to charge your mobile device to 95%.
- After you have charged your device, recharge the power bank before using again.

Wireless:
- Make sure your phone is compatible for wireless charging
- Switch on the powerbank using the on button
- Put your wireless charging enabled device on the wireless charging surface of the powerbank.

DEVICE LAYOUT

1. USB uitgangspoort
2. Micro USB ingangspoort
3. LED Controlelampje
4. Type-C ingangspoort
5. Aan/Uit knop
6. Oppervlak voor draadloos opladen

SPECIFICATIES

• Batterij capa	5.000 mAh
• Micro USB Input	DC 5V/2A
• Type-C Input	DC 5V/2A
• USB Output	5V/2.4A
• Wireless Output	5W

NEDERLANDS

Gefeliciteerd met uw Terra RCS recycled aluminum 5.000 mah powerbank 5W wireless. Deze powerbank is een oplaadsystem voor mobiele telefoons enandere kleine draagbare apparaten met een spanning van 5V/2.4A (maximum). De powerbank bevat een Lithium-ion-batterij van 5.000 mAh en kan een iPhone, Android-toestel en andere mobiele telefoon volledig opladen met elke laadcyclus.

DEVICE LAYOUT

1. USB uitgangspoort
2. Micro USB ingangspoort
3. LED Controlelampje
4. Type-C ingangspoort
5. Aan/Uit knop
6. Oppervlak voor draadloos opladen

SPECIFICATIES

• Batterij capa	5.000 mAh
• Micro USB ingang	DC 5V/2A
• Type-C ingang	DC 5V/2A
• USB-uitgang	5V/2.4A
• Draadloos uitgang	5W

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Terra RCS recycled aluminum 5.000 mah powerbank 5W wireless.

Dieses Powerbank ist ein Aufladesystem für Mobiltelefone sowie weitere kleine tragbare Elektronikgeräte mit einer (maximalen) Stromaufnahme von 5V/2.4A. Es enthält eine 5.000 mAh A-Lithium-Ion-Batterie. Bei jedem Ladezyklus werden iPhones, Android- oder andere gängige Mobiltelefone voll aufgeladen.

LAYOUT DES GERÄTS

1. USB-Ausgangsanschluss
2. Micro USB Eingangsanschluss
3. LED-Anzeige
4. Type-C Eingangsanschluss
5. Ein/Aus-Taste
6. Kabelloser Aufladebereich

SPEZIFIKATIONEN

• Batteriegröße	5.000 mAh
• Micro USB-Eingang	DC 5V/2A
• Type-C Eingang	DC 5V/2.4A
• USB-Ausgang	5V/2.4A

Français

Félicitations pour votre acquisition d'un Batterie induction 5.000 mAh 5W wireless. Ce powerbank est un dispositif de chargement pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques portables nécessitant un courant de 5V/2.4A (maximum). Il contient une batterie au lithium-ion grade A 5.000 mAh. Il permet de charger complètement un iPhone, un dispositif Android ou tout autre téléphone mobile ordinaire une fois par cycle de chargement.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

1. Port de sortie USB
2. Port d'entrée Micro-USB
3. Témoin LED
4. Port d'entrée Type-C
5. Bouton marche/arrêt
6. Surface de chargement sans fil

SPECIFICATIONS

• Capacité de la batterie externe	5.000 mAh
• Entrée micro USB	CC 5V/2A
• Entrée Type-C	CC 5V/2.4A
• Sortie USB	5V/2.4A
• Sortie sans fil	5W

ESPAÑOL

Enhorabuena por su cargador 5.000 mah inalámbrico 5W. Esta batería es un sistema de carga para teléfonos móviles y otros pequeños dispositivos portátiles electrónicos pequeños que requieren una corriente de 5V/2.4A (máximo). Contiene una célula de ioneo de litio de grado B 5.000 mAh. Puede cargar completamente un iPhone, Android o cualquier otro teléfono móvil normal con cada ciclo de carga.

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

1. Puerto de salida de USB
2. Puerto de entrada Micro USB
3. Indicador led
4. Puerto de entrada Type-C
5. Botón de encendido/apagado
6. Área de carga inalámbrica

ESPECIFICACIONES

• Capacidad de la batería	5.000 mAh
• Entrada micro USB	5V/2A
• Entrada Type-C	5V/2.4A
• Salida USB	5V/2.4A
• Salida inalámbricas	5W

PARA CARGAR LA BATERÍA EXTERNA

Por cable:
- Conecte el cable micro USB o un cable Type-C incluido a su cargador de pared o a un puerto USB de ordenador. El conector USB es para conectarlo al cargador, mientras que el conector micro USB o Type-C es para conectarlos su batería externa.
- Una vez completa la carga, desconecte la batería externa; ya está lista para su uso.

Importante: Para cargar la batería externa, utilice solo los accesorios incluidos o los accesorios probados y certificados. El uso de accesorios de terceros puede influir en la seguridad del artículo.

PARA CARGAR SU DISPOSITIVO MÓVIL CON LA BATERÍA EXTERNA

Por cable:
- Conecte el cable al puerto USB de la batería externa y el otro extremo a su dispositivo.
- Cuando esté completa en el modo de carga habitual y se encienda una luz – azul en la batería externa.
- La batería externa tarda aproximadamente dos horas en cargar su dispositivo móvil al 95 %.
- Después de haber cargado su dispositivo, recargue la batería externa antes de volver a utilizarla.

De forma inalámbrica:
- Asegúrese de que su teléfono sea compatible con el cargador inalámbrico.
- Encienda la batería externa mediante el botón de encendido.
- Coloque su dispositivo compatible con la carga inalámbrica sobre la superficie de carga inalámbrica de la batería externa.

JÁDVEISTÍONICAI

- No agite fuertemente, golpee ni arroje el producto.
- Si no se utiliza la batería externa durante un periodo largo de tiempo, cárgue la(les)cargada una vez cada tres meses para asegurar la vida útil del producto.
- Algunas carcasas de teléfono pueden bloquear la carga inalámbrica
- No coloque otros materiales, tales como objetos metálicos, imanes y tarjetas de banda magnética, entre el dispositivo móvil y la placa de carga inalámbrica.
- Comprueba el porcentaje de la batería de su dispositivo móvil utilizando el icono de carga que aparece en la pantalla de su teléfono.
- Si el dispositivo móvil no está bien colocado en la superficie de carga, puede que su dispositivo móvil no se cargue correctamente.
- Si utiliza el cargador inalámbrico en áreas con una cobertura de red débil, puede perder su recepción de red.

SVENSKA

Denna powerbank är ett laddningssystem för mobiltelefoner och andra små och bärbara elektroniska enheter som har en strömförbrukning på 5V/2.4A (maximal). Den innehåller ett A-klassat Li-jonbatteri på 5.000 mAh. Den laddar upp en iPhone, Android- eller annan typ av normal mobiltelefon en gång per laddningscykel.

ENHETENS LAYOUT

1. USB-utgång
2. Micro USB ingång
3. LED-indikering
4. Type-C ingång
5. Strömbrytare
6. Trådlöst laddningsområde

SPECIFIKATIONER

• Batterikortlek	5.000 mAh
• Micro USB-inflöde	DC 5V/2A
• Type-C inflöde	DC 5V/2.4A
• USB-utflöde	5V/2.4A
• Trådlös utflöde	5W

LADDNING AV STRÖMBANKEN

Med kabel:
- Sätt in den medföljande micro USB-kabeln eller en Type-C kabeln i vägguttaget eller datorns USB port. USB-kontakten passar i din laddare och micro USB / Type-C kontakten i strömbanken.
- Koppla bort strömbanken när den är fulladdad och börja använda den.

Observera: Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som har certifierats och provats för att ladda strömbanken. Om du använder tillbehör från andra tillverkare kan du beröra produktens säkerhet.

LADDA MOBILENHETEN MED STRÖMBANKEN

Med kabel:
- Plugga in kabeln i strömbankens USB port och den andra änden i enhetens laddningsport. Om du laddar en iPhone med en äldre pinch (som vanligt, samtidigt som den blå lampan lyser på strömbanken).
- Det tar ca 2 timmar för strömbanken att ladda mobilenheten till 95 %.
- Om behöver är laddad du du laddda strömbanken igen innan den används på nytt.

Trådlös version:
- Kontrollera att du kan använda trådlös laddning på telefonen.
- Sätt på strömbanken med strömbrytaren
- Placera den trådlösa laddningsplatta enheten på strömbankens trådlösa laddningsyta.

WARNING!

- Do not vigorously shake, hit or throw the product.
- If the power bank is not used for long time, please charge/discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
- Some phone cases may block wireless charging.
- Do not place other materials, like metal objects, magnets, and magnetic stripe cards, between the mobile device and the wireless charger pad.
- Check your mobile device's battery percentage using the charging icon displayed on the screen of your phone.
- When the mobile device is not placed on the charging surface accurately, your mobile device may not charge properly.
- If you use the wireless charger in areas with weak network coverage, you may lose your network reception.
- Do not place the powerbank near a radiator or heat sources
- This is not a toy, not suitable for children under the age of 7
- Only use included or certified accessories (cables, chargers) to use the item. Unsafe cables or chargers can influence the safety of the item.

ITALIANO

Grazie per aver acquistato il Powerbank wireless da 5.000 mAh. Questo powerbank è un sistema di ricarica per i telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici portatili che richiedono un assorbimento di corrente di 5V/2.4A (massimo). Contiene una cella agli ioni di litio da 5.000 mAh. Carica completamente un iPhone, Android o altri telefoni cellulari comuni con ogni ciclo di carica.

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

1. Porta uscita USB
2. Porta ingresso 5V (Micro USB)
3. Indicatore LED
4. Porta ingresso Type-C
5. Pulsante On/Off
6. Area di ricarica wireless

SPECIFICHE

• Dimensioni della batteria	5.000 mAh
• Ingresso micro USB	CC 5V/2A
• Ingresso Type-C	CC 5V/2.4A
• Uscita USB	5V/2.4A
• Uscita wireless	5W

PER CARICARE IL POWERBANK

Via cavo:
- Inserire il cavo micro USB o uno cavo Type-C in dotazione nel caricatore da parete o una porta USB del computer. Il connettore USB va al USB va al caricatore, il micro USB o Type-C va al powerbank.
- Quando è completamente carico scollegare il powerbank ed è subito pronto per l'uso.

Importante: Utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare il powerbank. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

CARICAMENTO DI UN DISPOSITIVO MOBILE CON IL POWERBANK

Via cavo:
- Inserire il cavo nella porta USB sul powerbank, l'altra estremità va nel dispositivo.
- Il dispositivo mostrerà una condizione di carica nel solito modo, la spia blu si illumina sul powerbank.
- Il powerbank richiede circa due ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.
- Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente.

Wireless
- Assicurarsi che il telefono sia compatibile per la ricarica wireless.
- Accendere il powerbank utilizzando il pulsante di accensione
- Collocare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sull'area di ricarica wireless del powerbank.

ATTENZIONE!

- Non scuotere vigorosamente, colpire o gettare il prodotto.
- Se il powerbank non viene utilizzato per lungo tempo, farlo caricare/scaricare una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.
- Alcune custodie di telefono possono bloccare la ricarica wireless
- Non posizionare altri materiali, come oggetti di metallo, magneti e schede a banda magnetica, tra il dispositivo mobile e il tappetino di ricarica wireless.
- Controllare la percentuale di carica della batteria del dispositivo mobile utilizzando l'icona di carica visualizzata sullo schermo del telefono.
- Se il dispositivo mobile non è posizionato sull'area di ricarica in modo accurato, il dispositivo mobile potrebbe non caricare correttamente.
- Se si utilizza il caricatore wireless in aree con scarsa copertura di rete, si potrebbe perdere la ricezione di rete.
- Non esporre il dispositivo a fonti di umidità o calore
- Questo non è un giocattolo e non è adatto a bambini di età inferiore ai 7 anni.
- Utilizzare solo accessori inclusi o certificati (cavi, caricabattterie) per utilizzare il dispositivo. Cavi o caricabattterie non sicuri possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

POLSKI

Gratulujemy zakupu baterii indukcyjnej 5.000 mAh. Power bank to system ładowania dla telefonów komórkowych i innych małych urządzeń elektronicznych o zapotrzebowaniu zasilania 5V/2.4A (maksymalnie). Zawiera litowojonowe ogniwo klasy A o pojemności 5.000 mAh. Jest w stanie całkowicie naładować telefony iPhone, Android oraz inne popularne telefony na jednym cyklu ładowania.

OPIS URZĄDZENIA

1. Port wyjściowy USB
2. Gniazdo wejściowe 5V (micro USB)
3. Wskaźnik LED
4. Gniazdo wejściowe 5V (Type-C)
5. Przycisk wł./wył.
6. Obszar ładowania bezprzewodowego

DANE TECHNICZNE

• POJEMNOŚĆ BATERII	5.000 mAh
• WEJŚCIE MICRO USB	DC 5V/2A
• WEJŚCIE TYPE-C USB	DC 5V/2A
• WYJŚCIE USB	5V/2.4A
• WEJŚCIE BEZPRZEWODOWE	5W

ŁADOWANIE ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ

Przewodowo

- Podłącz dołączony kabel micro USB do ładowarki elektrycznej lub gniazdo USB komputera. Wtyk USB podłączamy pod do ładowarki, a wtyk micro USB podłączamy jest do powerbank bezprzewodowej.
- Do ładowania bezprzewodowej bezprzewodowej można też używać ports Type-C. Podłącz kabel type-C (brak w zestawie) do ports type-C.
- Po całkowitym naładowaniu odłącz ładowarkę przenośną. Urządzenie jest gotowe do użycia.

Bezprz. Do ładowania bezprzewodowej przenośnej użyj tylko akcesoriów dopuszczonych do stosowania albo przetestowanych akcesoriów z certyfikatem. Użycie akcesoriów innych firm może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania

ŁADOWANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO ZA POMOCĄ ŁADOWARKI

Przewodowo

- Podłącz kabel USB do ports USB ładowarki przenośnej, a drugi jego koniec do ładowanego urządzenia.
- Ładowanie urządzenia pokaże typowy wskaźnik ładowania, a na ładowarce przenośnej zaświeci niebieska dioda.
- Naładowanie urządzenia do poziomu 95% przez ładowarkę przenośną trwa około dwóch godzin.
- Po naładowaniu urządzenia należy dokładować ładowarkę przenośną przed ponownym użyciem.

OSTRZEŻENIE!

- Nie rzucać ani wkładać ich zgniotu lub uderzyć.
- Jeśli do Powerbank jest nie przez okres dłuższy, ładować lub rozładować raz na trzy miesiące w celu wydłużenia żywotności urządzenia.
- Niektóre pokrowce na telefon mogą blokować bezprzewodowe
- Nie umieszczaj innych materiałów, takich jak przedmioty metalowe, magnesy i karty z paskiem magnetycznym, między urządzeniem przenośnym a ładowarką bezprzewodową.
- Sprawdź procent naładowania akumulatora bieżącej komórkowej, używając ikony ładowania wyświetlanej na ekranie telefonu.
- Jeśli urządzenie przenośne nie jest prawidłowo umieszczone na powierzchni ładowania, może ono nie ładować. Jej powodowa.
- Jeśli ładowarka bezprzewodowa jest używana w miejscach o słabym zasięgu sieci, można utracić zasięg sieci.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci ani źródeł ciepła.
- To nie jest zabawka, nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 7 lat.
- Używaj tylko dołączonych lub certyfikowanych akcesoriów (kabli, ładowarek). Niebezpieczne kable lub ładowarki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

Explanation WEEE logo:

English:
Electrical and electronic equipment contains materials and components that can be dangerous to your health and the environment if not handled properly. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a discarded electrical product from other waste and recycling it, you help reduce the amount of waste sent to incinerators or landfill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

Dutch:
Het doorgestreepte afvalbak-symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid. Door een afgedankt elektrisch product van de overige afval te scheiden en dat te recycle helpt u de hoeveelheid afval die naar verbrandingsovens of stortplaatsen gaat te verminderen. Dit kan ook een gunstiger effect hebben op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

German:
Das durchgestrichene Mülltonnensymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden. Durch das Trennen Ihres ausgedienten Elektrogerätes vom Hausmüll können, hatten Sie, das Volumen des Mülls, der in Müllverbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und möglicher negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

French:
Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être entreposé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un produit électrique jeté des autres déchets et en le recyclant, vous contribuez à réduire la quantité de déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

Spanish:
El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. Este artículo debe ser entregado para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar una artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a los incineradores o vertederos, minimizar cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

Swedish:
Den överstrukna soptunnan symbolen indicerar att föremålet ska kastas separat från hushållsavfallet. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöregler för avfallshantering. Genom att separera en kasserad Termal Film hushållsavfall från det övriga minskar vi det som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minimerar eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Italian:
Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, contribuisci a ridurre il volume di rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e a minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Polish:
Przekreślony symbol kosza na śmieci wskazuje, że przedmiot powinien być zużywany zadbanie od odpadów domowych. Produkt powinien zostać oddany do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie usuwania odpadów. Oddzielając wyrzucony produkt elektryczny od innych odpadów domowych, pomożesz zmniejszyć ilość odpadów wysyłanych do spalarni lub składowisk i zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Declaration of Conformity

ARTICLE 3(1)(a) HEALTH AND SAFETY
EN 62368-1:2014+A11:2017 - Safety of Electrical Equipment
ARTICLE 3(1)(b) ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
EN 55032:2015+A11:2020 - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Emission
EN 55035:2017+A11:2020 - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Immunity
ARTICLE 3(2) EFFICIENT USE OF RADIO SPECTRUM
EN 300 328 V2.2.2 - Wideband transmitting equipment operating in the 2.4 GHz band
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 62479:2010 - Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the restrictions for the exposure of human beings to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 62209-2:2010 - Human exposure to radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices - Human models, equipment and procedures (30 MHz - 6 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 50566:2017 - Product standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical equipment with the restrictions for the exposure of human beings to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 62311:2008 - Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 50663:2017 - Assessment of low power electronic and electrical equipment in the radio frequency electromagnetic field (300 MHz - 300 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 50360:2017 - Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the restrictions for the exposure of the whole body to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 50364:2018 - Limitation of human exposure to electromagnetic fields from hand-held radio frequency identification equipment operating in the band 13.56 MHz
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 50385:2017 - Product standard to demonstrate the compliance of radio frequency fields emitted by radio equipment (110 MHz - 40 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 62479:2010 - Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the restrictions for the exposure of human beings to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 62209-2:2010 - Human exposure to radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices - Human models, equipment and procedures (30 MHz - 6 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 50566:2017 - Product standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical equipment with the restrictions for the exposure of human beings to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 62311:2008 - Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 50663:2017 - Assessment of low power electronic and electrical equipment in the radio frequency electromagnetic field (300 MHz - 300 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 50360:2017 - Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the restrictions for the exposure of the whole body to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 50364:2018 - Limitation of human exposure to electromagnetic fields from hand-held radio frequency identification equipment operating in the band 13.56 MHz
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS
EN 50385:2017 - Product standard to demonstrate the compliance of radio frequency fields emitted by radio equipment (110 MHz - 40 GHz)
ARTICLE 3(3) ELECTROMAGNETIC FIELDS

XD Connects B.V.
Large Flowerweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
T/F. Cantrum, Hoili Street,
Birmingham, B7 4BP, England

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C181720

UK CA CE

Copyright© XD P322.64X