尺寸：55*80MM

材质：FSC纸，风琴折法

正面

背面

XDXCLUSIVE

Content

English p. 3
Nederlands p. 6
Deutsch p. 9
Français p. 12
Español p. 15
Svenska p. 18
Italiano p. 21
Polski p. 24

Terra RCS recycled aluminum 10000 mAh powerbank 10W wireless

Copyright© XD P322.65X

ENGLISH

Congratulations on your Terra RCS recycled aluminum 10,000 mAh powerbank 10W wireless. This powerbank is a charging system for mobile phones and other small portable electronic devices requiring a 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (maximum) current draw. It contains an 10,000 mAh A-grade Lithium-ion cell. It will fully charge an iPhone, Android or other common mobile phones with each charging cycle.

DEVICE LAYOUT

1. USB Output port
2. Micro USB input port
3. Type-C input
4. Type-C input Port
5. On/Off button
6. Wireless charging area

SPECIFICATIONS

Battery size	10000mAh (37Wh)
Micro USB input	5V/2A 9V/2A
Type-C input	5V/3A 9V/2A
USB Output	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Wireless Output	10W

TO CHARGE THE POWERBANK

Bu cihaz:

- Plug in the supplied micro USB cable or Type-C cable to your wall charger or computer USB port. The USB connector goes to your charger, the Micro USB or Type-C goes to your powerbank
- When fully charged disconnect the powerbank and it's ready to use.

Important: Only use included accessories or certified and tested accessories to charge the powerbank. Using third party accessories can influence the item safety.

TO CHARGE YOUR MOBILE DEVICE USING THE POWERBANK

Bu cihaz:

- Plug your cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device.
- The power bank will take approximately two hours to charge your mobile device to 95%.
- After you have charged your device, recharge the power bank before using again.

Warning:

- Make sure your phone is compatible for wireless charging.
- Switch on the powerbank using the on button
- Put your wireless charging enabled device on the wireless charging surface of the powerbank.

WARNING!

- Do not vigorously shake, hit or throw the product.
- If the power bank is not used for long time, please charge/discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
- Some phone cases may block the wireless charging
- Do not place other materials, like metal objects, magnets, and magnetic stripe cards, between the mobile device and the wireless charger pad.
- Check your mobile device's battery percentage using the charging screen when charging wirelessly.
- When the mobile device is not placed on the charging surface accurately, your mobile device may not charge properly.
- If you use the wireless charger in areas with weak network coverage, you may lose your network reception.
- Please do not expose this device to moisture or heat sources
- This is not a toy, not suitable for children under the age of 7
- Only use included or certified accessories / cables, charger(s) to use the item. Unsuitable cables or chargers can influence the safety of the item.

NEDERLANDS

Gefeliciteerd met uw Terra RCS recycled aluminum 10,000 mAh powerbank 10W wireless. Deze powerbank is een oplaadsystteem voor mobiele telefoons en andere kleine draagbare apparaten met een spanning van 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (maximum). De powerbank bevat een Lithium-ion-battery van 10,000 mAh en kan een iPhone, Android of andere mobiele telefoon volledig opladen met elke oplaadcyclus.

DEVICE LAYOUT

1. USB-uitgangspoort
2. Micro USB-ingangspoort
3. LED-Controleknop
4. Type-C-ingangspoort
5. Aan/Uit-knop
6. Oppervlak voor draadloos opladen

SPECIFICATIES

Grootte batterij	10000mAh (37Wh)
Micro-USB-ingang	5V/2A 9V/2A
Type-C-ingang	5V/3A 9V/2A
USB-uitgang	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Draadloze uitgang	10W

DE POWERBANK OPLADEN

Wat dan:

- Sluit de bijgeleverde USB-kabel of een Type-C-kabel in het stopcontact of in de USB-poort van de computer. De USB-connector gaat naar uw lader en de micro USB/Type-C gaat naar uw powerbank.
- Als de powerbank volledig is opgeladen kan u de powerbank verwijderen.

Belangrijk: gebruik alleen de meegeleverde accessoires of gecertificeerde en getestte accessoires om de powerbank op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het item beïnvloeden.

UW MOBIELE APPARAAT OPLADEN MET DE POWERBANK

Met een kabel:

- Steek de kabel in de USB-poort van de powerbank en steek het andere uiteinde van de kabel in uw apparaat.
- Uw apparaat geeft aan dat deze opgeladen wordt door middel van een blauw lampje.
- Het duurt ongeveer twee uur om uw mobiele apparaat op te laden tot 95%.
- Nadat u uw apparaat hebt opgeladen, moet de powerbank opnieuw opgeladen worden voordat deze opnieuw gebruikt wordt.

Draadloos:

- Controleer of uw telefoon geschikt is voor draadloos opladen.
- Schakel de powerbank in met de aan-knop
- Leg uw apparaat dat geschikt is voor draadloos opladen op het oppervlak voor draadloos opladen van de powerbank.

WAARSCHUWING!

- Schud, sla of gooi het product niet.
- Als de powerbank langere tijd niet gebruikt wordt, moet deze een keer in de drie maanden worden ontladen/opgeladen.
- Sommige telefoonhoesjes kunnen draadloos opladen blokkeren.
- Plaats geen andere materialen, zoals metalen objecten, magneten en passen met magnetische strip, tussen het mobiele apparaat en de draadloze lader.
- Controleer het batterijniveau van uw telefoon via het opladscherm op het beeldscherm van uw telefoon
- Als het mobiele apparaat niet correct op het oppervlak voor draadloos opladen is geplaat, kan uw telefoon niet goed worden opgeladen.
- Als u de draadloze lader gebruikt in omgevingen met weinig netwerkdekking, dan kunt u ook netwerkontvangst verliezen.
- Houd dit apparaat uit de buurt van vocht en warmtebronnen
- Dit is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar.
- Gebruik alleen meegeleverde of gecertificeerde accessoires (kabels, opladers). Ongeschikte kabels of opladers kunnen de veiligheid van het item beïnvloeden.

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zu ihrem Terra RCS recycled aluminum 10,000 mAh powerbank 10W wireless.

Dieses Powerbank ist ein Aufladesystem für Mobiltelefone sowie weitere kleine tragbare Elektrongeräte mit einer (maximalen) Stromaufnahme von 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A. Es enthält einen 10,000 mAh A-Lithium-Ion-Batterie. Bei jedem Ladezyklus werden iPhones, Androids oder anderen gängige Mobiltelefone voll aufgeladen.

LAYOUT DES GERÄTS

1. USB-Ausgangsanschluss
2. Micro-USB-Eingangsanschluss
3. LED-Anzeige
4. Type-C-Eingangsanschluss
5. Ein/Aus-Taste
6. Kabellosen Aufladebereich

SPEZIFIKATIONEN

Batteriegröße	10000mAh (37Wh)
Micro-USB-Eingang	5V/2A 9V/2A
Type-C-Eingang	5V/3A 9V/2A
USB-Ausgang	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Kabelloser Ausgang	10W

AUFLADEN DER POWERBANK

Mit einem Kabel:

- Stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel oder ein Typ-C-Kabel in Ihr Wand-Ladegerät oder den USB-Port an Computer ein. Das USB/Micro/Kabel kommt in Ihren Ladegerät; das Micro-USB-Kabel wird an Ihre Powerbank angeschlossen.
- Trennen Sie die vollständig geladene Powerbank - sie ist jetzt einsatzbereit.

Wichtig: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör oder zertifizierte und geprüftes Zubehör zum Aufladen der Powerbank. Der Einsatz von fremden Zubehör kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

AUFLADEN IHRES MOBILTELEFONS ODER GERÄTS

Mit einem Kabel:

- Stecken Sie den Ende Ihres Kabels in den USB-Port an der Powerbank und die anderes Ende des Kabels in Ihr Gerät ein.
- Ihr Gerät zeigt an, dass es aufgeladen wird.
- Nach dem Aufladen Ihres Geräts laden Sie die Powerbank erneut auf, bevor Sie sie nochmals verwenden.

Kabellos

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon für kabelloses Laden vorgesehen ist.
- Schalten Sie die Powerbank ein.
- Legen Sie das für kabelloses Laden aktivierte Gerät auf die kabellose Ladefläche der Powerbank.

ITALIANO

Grazie per aver acquistato il Powerbank wireless da 10,000 mAh. Questo powerbank è un sistema di ricarica per i telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici portatili che richiedono un assorbimento di corrente di 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(massimo). Contiene una cella agli ioni di litio da 10,000 mAh. Carica completamente un iPhone, Android o altri telefoni cellulari comuni con ogni ciclo di carica.

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

1. Porta uscita USB
2. Porta ingresso Micro USB
3. Indicatore LED
4. Porta ingresso Type-C
5. Pulsante On/Off
6. Area di ricarica wireless

SPECIFICHE

Dimensioni della batteria	10000mAh (37Wh)
Ingresso micro USB	5V/2A 9V/2A
Ingresso Type-C	5V/3A 9V/2A
Uscita USB	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Uscita wireless	10W

PER CARICARE IL POWERBANK

Ma cosa:

- Inserire il cavo micro USB o uno cavo Type-C in dotazione nel caricatore da parete o in una porta USB del computer. Il connettore USB va al caricatore, il micro USB o Type-C va al powerbank.
- Quando il powerbank è carico scollegare il powerbank ed è subito pronto per l'uso.

Importante: Utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare il powerbank. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

CARICARE IL DISPOSITIVO MOBILE CON IL POWERBANK

Ma cosa:

- Inserire il cavo nella porta USB del powerbank, l'altra estremità va nel dispositivo.
- Il dispositivo mostrerà una condizione di carica nel solito modo, la spia blu si illumina sul powerbank.
- Il powerbank richiede circa due ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.
- Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente.

Wireless

- Assicurarsi che il telefono sia compatibile per la ricarica wireless.
- Accendere il powerbank utilizzando il pulsante di accensione
- Collocare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sull'area di ricarica wireless del powerbank.

ATTENZIONE!

- Non scuotere vigorosamente, colpire o gettare il prodotto.
- Se il powerbank non viene utilizzato per lungo tempo, farlo caricare/scaricare una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.
- Alcune cover per cellulari possono bloccare la ricarica wireless.
- Non posizionare altri materiali, come oggetti di metallo, magneti o schede a banda magnetica, tra il dispositivo mobile e il tappetino di ricarica wireless.
- Controllare la percentuale di carica della batteria del dispositivo mobile utilizzando l'icona di carica visualizzata sullo schermo del telefono.
- Quando il dispositivo mobile non è posizionato sull'area di ricarica in modo accurato, il dispositivo mobile potrebbe non caricare correttamente.
- Se si utilizza il caricatore wireless in aree con scarsa copertura di rete, si potrebbe perdere la ricezione di rete.
- Non esporre il dispositivo a fonti di umidità o calore
- Questo non è un giocattolo e non è adatto a bambini di età inferiore ai 7 anni.
- Utilizzare solo accessori inclusi o certificati (cavi, caricabatterie) per utilizzare il dispositivo. Cavi o caricabatterie non sicuri possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

Français

Félicitations pour votre acquisition d'un Batterie inductive 10,000 mAh 10W wireless. Ce powerbank est un dispositif de chargement pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques portatives nécessitant un appel de courant de 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (maximum) il fonctionne sur une batterie Lithium-ion grade A 10,000 mAh. Il permet de charger complètement un iPhone, un dispositif Android ou tout autre téléphone mobile ordinaire une fois par cycle de chargement.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

1. Port de sortie USB
2. Port d'entrée Micro-USB
3. Témoin LED
4. Port d'entrée Type-C
5. Bouton marche/arrêt
6. Surface de chargement sans fil

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la batterie externe	10000mAh (37Wh)
Entrée micro USB	5V/2A 9V/2A
Entrée Type-C	5V/3A 9V/2A
Sortie USB	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Sortie sans fil	10W

CHARGER LA BATTERIE EXTERNE

Que faire:

- Branchez le câble micro USB fourni ou un câble Type-C à votre chargeur mural ou à un port USB de votre ordinateur. Le connecteur USB va sur votre chargeur, le micro USB / Type-C va sur la batterie externe.
- Débranchez dans la batterie externe prête à être utilisée.

Important : Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.

CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE

Que faire:

- Branchez le câble dans le port USB de la batterie, l'autre connecteur allant sur votre appareil.
- Votre appareil affichera le statut de chargement habituel, un témoin lumineux bleu s'allumera sur la batterie externe.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 95 %.
- Après avoir chargé votre appareil, recharger la batterie externe avant réutilisation.

Sans fil

- Assurez-vous que votre téléphone est compatible pour le chargement sans fil.
- Allumez la batterie externe à l'aide d'un bouton On/Off.
- Posez votre appareil avec la fonction de chargement sans fil sur la surface de charge sans fil de la batterie externe.

AVERTISSEMENT !

- Évitez de secouer le produit violemment, de le heurter et de le jeter.
- Si la batterie externe n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger/décharger une fois tous les trois mois afin de préserver la fonctionnalité du produit.
- Certains étuis de téléphone peuvent bloquer la fonction de chargement sans fil.
- Ne pas placer d'autres matériaux, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil mobile et la station de charge sans fil.
- Contrôlez la charge de batterie de votre appareil mobile grâce à l'icône de charge qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone.
- Si l'appareil mobile n'est pas placé exactement sur la surface de charge, il peut ne pas charger correctement.
- Si vous utilisez le chargeur sans fil dans des zones présentant une faible couverture réseau, il est probable que vous perdiez la connexion au réseau.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité ou à des sources de chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet, il ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou certifiés (câbles, chargeurs) avec ce produit. Les câbles et les chargeurs présentant un danger peuvent influencer la sécurité du produit.

ESPAÑOL

¡Enhorabuena por su cargador 10,000 mAh inalámbrico 10W! Esta batería es un sistema de carga para teléfonos móviles y otros pequeños dispositivos portátiles electrónicos pequeños que necesitan un consumo de corriente de 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(máximo). Contiene una célula de iones de litio de grado A de 10,000 mAh. Puede cargar completamente un iPhone, Android o cualquier otro teléfono móvil normal con cada ciclo de carga.

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

1. Puerto de salida de USB
2. Puerto de entrada Micro USB
3. Indicador led
4. Puerto de entrada Type-C
5. Botón de encendido/apagado
6. Área de carga inalámbrica

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería	10000mAh (37Wh)
Entrada micro USB	5V/2A 9V/2A
Entrada Type-C	5V/3A 9V/2A
Salida USB	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Salida inalámbricas	10W

PARA CARGAR LA BATERÍA EXTERNA

Por cabo:

- Conecte el cable micro USB o un cable Tipo-C incluido a su cargador de pared o un puerto USB de ordenador. El conector USB es para conectarlo al cargador, mientras que el conector micro USB o Tipo-C es para conectarlos su batería externa.
- Una vez completada la carga, desconecte la batería externa; ya está lista para su uso.

Importante: Para cargar la batería externa, utilice solo los accesorios incluidos o certificados y probados. El uso de accesorios de terceros puede influir en la seguridad del artículo.

PARA CARGAR SU DISPOSITIVO MÓVIL CON LA BATERÍA EXTERNA

Por cabo:

- Conecte el cable al puerto USB de la batería externa y el otro extremo a su dispositivo.
- Su dispositivo entrará en el modo de carga habitual y se encenderá una luz azul en la batería externa.
- La batería externa tardará aproximadamente dos horas en cargar su dispositivo móvil al 95 %.
- Después de haber cargado su dispositivo, recargue la batería externa antes de volver a utilizarla.

De forma inalámbrica

- Asegúrese de que su teléfono sea compatible con el cargador inalámbrico.
- Encienda la batería externa mediante el botón de encendido.
- Coloque su dispositivo compatible con la carga inalámbrica sobre la superficie de carga inalámbrica de la batería externa.

ADVERTENCIA!

- No agite bruscamente, golpee ni arroje el producto.
- Si no se utiliza la batería externa durante un periodo largo de tiempo, cárgela/descárgela una vez cada tres meses para asegurar la vida útil del producto.
- Algunas carcasas de teléfono pueden bloquear la carga inalámbrica
- No coloque otro materiales, tales como objetos metálicos, imanes y tarjetas de banda magnética, entre el dispositivo móvil y la placa de carga inalámbrica.
- Compruebe el porcentaje de la batería de su dispositivo móvil utilizando el icono de carga que aparece en la pantalla de su teléfono.
- Si el dispositivo móvil no está bien colocado en la superficie de carga, puede que su dispositivo móvil no se cargue correctamente.
- Si utiliza el cargador inalámbrico en áreas con una cobertura de red débil, puede perder la recepción de red.

SVENSKA

Gratulera powerbank är ett laddningssystem för mobiltelefoner och andra små och bärbara elektroniska enheter som har en strömförbrukning på 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(maximalt). Den innehåller ett A-klassat Li-jonbatteri på 10,000 mAh. Den laddar upp en iPhone, Android- eller annan typ av normal mobiltelefon en gång per laddningscykel.

ENHETENS LAYOUT

1. USB-utgång
2. Micro USB ingång
3. LED-indikering
4. Type-C ingång
5. Strömbrytare
6. Trådlöst laddningsområde

SPECIFIKATIONER

Batteristorlek	10000mAh (37Wh)
Micro USB-inefflet	5V/2A 9V/2A
Type-C-inefflet	5V/3A 9V/2A
USB-utefflet	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Trådlös utefflet	10W

LADDNING AV STRÖMBANKEN

Med kabel:

- Sätt in den medföljande micro USB-kabeln eller en Type-C kabeln i vägguttaget eller datorns USB-port. USB-kontakten passar i din laddare och micro USB / Type-C kontakten i strömbanken.
- Koppla bort strömbanken när det är fullladdad och börja använda den.

Observera: Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som har testats och godkänts för att ladda strömbanken. Om du använder tillbehör från andra tillverkare kan du äventyra enhetens säkerhet.

LADDA MOBILENHETEN MED STRÖMBANKEN

Med kabel:

- Plugga in kabeln i strömbankens USB-port och den andra änden i enheten.
- Den vanliga laddningen av din mobiltelefon kommer att ske som vanligt, samtidigt som den blå lampan lyser på strömbanken.
- Det tar ungefär två timmar att ladda din mobiltelefon till 95 %.
- Om enheten är laddad ska du ladda strömbanken igen innan den används på nytt.

Trådlös version:

- Kontrollera att du kan använda trådlös laddning på telefonen.
- Sätt på strömbanken med strömbrytaren
- Placera den trådlösa laddningsbara enheten på strömbankens trådlösa laddningsyta.

VARNING!

- Skaka inte produkten hårt, slå/slå den eller för den och kasta den inte.
- Om du inte ska använda strömbanken under en längre tid ska den laddas/tappas ur en gång i kvartalet, så att livslängden inte förkortas.
- Den trådlösa laddningen kan blockeras av vissa telefonskal
- Placera inte andra typer av material, som metallföremål, magneter och kort med magnetremsa mellan den mobila enheten och den trådlösa laddningsplattan.
- Kontrollera din mobiltelefons batteriprocentsats laddningsnivå med hjälp av laddningsprogrammet på telefonskärmen.
- Om den mobila enheten inte är rätt placerad på laddningsytan, kan det hända att den mobila enheten inte laddas korrekt.
- Om du använder den trådlösa laddningen i områden med dålig täckning, finns det risk att nätverksanslutningen brytas.
- Utsätt inte den här enheten för fukt eller värmekällor
- Det är inte en leksak, det är inte lämpligt för barn under 7 år
- Använd endast de medföljande tillbehören eller certifierade tillbehör (kablar, laddare) för den här enheten. Om man använder osäkra kablar eller laddare äventyrar man enhetens säkerhet.

ITALIANO

Grazie per aver acquistato il Powerbank wireless da 10,000 mAh. Questo powerbank è un sistema di ricarica per i telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici portatili che richiedono un assorbimento di corrente di 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(massimo). Contiene una cella agli ioni di litio da 10,000 mAh. Carica completamente un iPhone, Android o altri telefoni cellulari comuni con ogni ciclo di carica.

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

1. Porta uscita USB
2. Porta ingresso Micro USB
3. Indicatore LED
4. Porta ingresso Type-C
5. Pulsante On/Off
6. Area di ricarica wireless

SPECIFICHE

Dimensioni della batteria	10000mAh (37Wh)
Ingresso micro USB	5V/2A 9V/2A
Ingresso Type-C	5V/3A 9V/2A
Uscita USB	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Uscita wireless	10W

PER CARICARE IL POWERBANK

Ma cosa:

- Inserire il cavo micro USB o uno cavo Type-C in dotazione nel caricatore da parete o in una porta USB del computer. Il connettore USB va al caricatore, il micro USB o Type-C va al powerbank.
- Quando è completamente carico scollegare il powerbank ed è subito pronto per l'uso.

Importante: Utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare il powerbank. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

CARICARE IL DISPOSITIVO MOBILE CON IL POWERBANK

Ma cosa:

- Inserire il cavo nella porta USB del powerbank, l'altra estremità va nel dispositivo.
- Il dispositivo mostrerà una condizione di carica nel solito modo, la spia blu si illumina sul powerbank.
- Il powerbank richiede circa due ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.
- Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente.

Wireless

- Assicurarsi che il telefono sia compatibile per la ricarica wireless.
- Accendere il powerbank utilizzando il pulsante di accensione
- Collocare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sull'area di ricarica wireless del powerbank.

ATTENZIONE!

- Non scuotere vigorosamente, colpire o gettare il prodotto.
- Se il powerbank non viene utilizzato per lungo tempo, farlo caricare/scaricare una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.
- Alcune cover per cellulari possono bloccare la ricarica wireless.
- Non posizionare altri materiali, come oggetti di metallo, magneti o schede a banda magnetica, tra il dispositivo mobile e il tappetino di ricarica wireless.
- Controllare la percentuale di carica della batteria del dispositivo mobile utilizzando l'icona di carica visualizzata sullo schermo del telefono.
- Quando il dispositivo mobile non è posizionato sull'area di ricarica in modo accurato, il dispositivo mobile potrebbe non caricare correttamente.
- Se si utilizza il caricatore wireless in aree con scarsa copertura di rete, si potrebbe perdere la ricezione di rete.
- Non esporre il dispositivo a fonti di umidità o calore
- Questo non è un giocattolo e non è adatto a bambini di età inferiore ai 7 anni.
- Utilizzare solo accessori inclusi o certificati (cavi, caricabatterie) per utilizzare il dispositivo. Cavi o caricabatterie non sicuri possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

POLSKI

Gratulujemy zakupu zaleci indukcyjnej 10,000 mAh. Power bank 10W wireless. Powerbank jest systemem ładowania do urządzeń mobilnych kieszonkowych urządzeń wymagających zasilanie 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (maksymalnie). Zawiera litowo-jonowe ogniwo klasy A o pojemności 10,000 mAh. Jest w stanie całkowicie naładować telefony iPhone, Android oraz inne popularne telefony na jednym cyklu ładowania.

OPIS URZĄDZENIA

1. Gniazdo wejściowe USB
2. Gniazdo wejściowe micro USB
3. Wskaźnik LED
4. Gniazdo wejściowe (Type-C)
5. Przycisk wł./wył.
6. Obszar ładowania bezprzewodowej

DANE TECHNICZNE

Dane akumulatora	10000mAh (37Wh)
Wejście micro USB	5V/2A 9V/2A
Wejście Type-C USB	5V/3A 9V/2A
Wyjście USB	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Wyjście bezprzewodowe	10W

ŁADOWANIE ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ

Przewodowo

- Podłącz dołączony kabel micro USB do ładowarki elektrycznej lub gniazda USB komputera. Wtyk USB podłączamy pod do ładowarki, a wtyk micro USB podłączamy pod do ładowarki bezprzewodowej.
- Do ładowania ładowarki bezprzewodowej można też używać porty typu C. Podłącz kabel typu C Otrzyma w zestawie do portu typu C.
- Po całkowitym naładowaniu odłącz ładowarkę przenośną. Urządzenie jest gotowe do użycia.

Wazne: Do ładowania ładowarki przenośnej używaj tylko akcesoriów dołączonych lub zatwierdzonych albo przetestowanych akcesoriów z certyfikatem. Używanie akcesoriów innych firm może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika

ŁADOWANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO ZA POMOCĄ ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ

Kablowo

- Podłącz kabel USB do portu USB ładowarki przenośnej, a drugi jego koniec do ładowanego urządzenia.
- Ładowanie urządzenia pokaże typowy wskaźnik ładowania, a na ładowarce przenośnej zaświeci niebieska dioda.
- Naładowanie urządzenia do poziomu 95% przez ładowarkę przenośną trwa około dwóch godzin.
- Po naładowaniu urządzenia należy doładować ładowarkę przenośną przed ponownym użyciem.

Kablowanie bezprzewodowe

- Upewnij się, że telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe.
- Włącz ładowarkę przenośną za pomocą przycisku wł.
- Postaw urządzenie obsługujące ładowanie bezprzewodowe na powierzchni ładowania bezprzewodowego ładowarki przenośnej.

OSTRZEŻENIE!

- Unikaj energicznego wstrząsania, uderzania lub rzucania produktem.
- Kiedy ładowarka przenośna nie jest używana przez długi okres, naładuj/rozładuj ją raz na trzy miesiące w celu wydłużenia żywotności urządzenia.
- Niektóre pokrowce na telefon mogą blokować ładowanie bezprzewodowe
- Nie umieszczaj innych materiałów, takich jak przedmioty metalowe, magnesy i karty z paskiem magnetycznym, między urządzeniem przenośnym a ładowarką bezprzewodową.
- Sprawdź procent naładowania akumulatora telefonu komórkowego, korzystając z ikony ładowania wyświetlanej na ekranie telefonu.
- Jeśli urządzenie przenośne nie jest prawidłowo umieszczone na powierzchni ładowania, urządzenie może nie ładować się prawidłowo.
- Jeśli ładowarka bezprzewodowa jest używana w miejscach o słabym zasięgu sieci, można utracić zasięg sieci.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci ani źródeł ciepła.
- To nie jest zabawka, nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 7 lat.
- Używaj tylko dołączonych lub certyfikowanych akcesoriów (kabli, ładowarki). Nieodpowiednie kable lub ładowarki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH

XD Connects B.V. hereby declares that the product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
The complete declaration of conformity can be found on the website www.xdconnects.com / search on item number P322.65X.

NEDERLANDS

XD Connects B.V. verklaart hierbij dat het product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige conformiteitsverklaring vindt u op de website www.xdconnects.com / zoek op het artikelnummer P322.65X.

DEUTSCH

XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Die vollständige Konformitätserklärung kann auf der Seite www.xdconnects.com / suchen Sie nach der Artikelnummer P322.65X.

FRANÇAIS

XD Connects B.V. déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.
La déclaration de conformité complète peut être consultée sur le site www.xdconnects.com / rechercher le numéro de l'article P322.65X.

ESPAÑOL

XD Connects B.V. declara por la presente que el producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.
La declaración de conformidad completa se puede encontrar en el sitio web www.xdconnects.com / busque por el artículo P322.65X.

SVENSKA

XD Connects B.V. förklarar att produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på webbplatsen www.xdconnects.com / sök efter artikelnummer.

ITALIANO

XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul sito www.xdconnects.com / cerca per il numero di articolo P322.65X.

POLSKI

XD Connects B.V. oświadcza, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.xdconnects.com / wpisz w wyszukiwarce numer artykułu P322.65X.

XD Connects B.V.
Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
1F, Kanton, Holt Street,
Birmingham, B7 4BH, England

FSC
Recycled
Mix
Paper | Board | Pulp
FSC® C181720

Copyright© XD P322.65X