尺寸：55*80MM
材质：FSC纸，风琴折法

正面

背面

XDXCLUSIVE®

# Terra RCS recycled 18W aluminum powerbank 10.000 mAh

Copyright© XD P322.69X

Content


English p. 3
Nederlands p. 6
Deutsch p. 9
Français p. 12
Español p. 15
Svenska p. 18
Italiano p. 21
Polski p. 24


## ENGLISH

Congratulations on your Terra RCS recycled aluminum 10.000 mah powerbank 18W. This powerbank is a charging system for mobile phones and other small portable electronic devices requiring a 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (maximum) current draw. It contains an 10.000 mAh A-grade Lithium-ion cell. It will fully charge an iPhone, Android or other common mobile phones with each charging cycle.



### DEVICE LAYOUT

1. USB output port
2. Micro-USB input port
3. LED indicator
4. Type-C input Port
5. On/Off button

### SPECIFICATIONS

- Battery size 10000mAh (37Wh)
- Micro-USB input 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
- Type-C in-/output 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- USB Output 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Output 18W



### TO CHARGE THE POWERBANK

Micro-USB

Plug the supplied micro USB cable or Type-C cable to your wall charger or computer USB port. The USB connector goes to your charger, the Micro USB or Type-C goes to your powerbank

- When fully charged disconnect the powerbank and it's ready to use.

Important: Only use included accessories or certified and tested accessories when charging the powerbank. Using third party accessories can influence the item safety.

### TO CHARGE YOUR MOBILE DEVICE USING THE POWERBANK

Type-C

1. Plug your cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device
- The power bank will take approximately two hours to charge your mobile device to 95%.
- After you have charged your device, recharge the power bank before using again.



## WARNING!

- Do not vigorously shake, hit or throw the product.
- If the power bank is not used for long time, please charge/discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
- Some phone cases may block the wireless charging.
- Do not place other materials, like metal objects, magnets, and magnetic stripe cards, between the mobile device and the wireless charger pad.
- Do not charge the powerbank and the wireless charge using the charging icon displayed on the screen of your phone.
- When the mobile device is not placed on the charging surface accurately, your mobile device may not charge properly.
- If you use the wireless charger in areas with weak network coverage, it may affect the charging efficiency.
- Please do not expose this device to moisture or heat source.
- This is not a toy, not suitable for children under the age of 7.
- Only use included or certified accessories / cables / chargers/ to use the item. Unsafe cables or chargers can influence the safety of the item.



## NEDERLANDS

Gefeliciteerd met uw Terra RCS recycled aluminium 10.000 mah powerbank 18W. Deze powerbank is een oplaadsysteem voor mobiele telefoons en andere kleine draagbare apparaten met een spanning van 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (maximum). De powerbank heeft een A-grade lithium-ion cel van 10.000 mAh. Met elke oplaadbeurt zal uw Android-toestel en andere mobiele telefoon volledig opladen met elke laadcyclus.



### DEVICE LAYOUT

1. USB uitgangspoort
2. Micro-USB ingangspoort
3. LED-controlelampje
4. Type-C ingangspoort
5. Aan/uit-knop

### SPECIFICATIES

- Grootte batterij 10000mAh (37Wh)
- Micro-USB ingang 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
- Type-C in-/uitgang 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- USB-uitgang 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Output 18W



### DE POWERBANK OPLADEN

Met een kabel

- Steek de meegeleverde Micro-USB kabel of een Type-C kabel in het stopcontact of in de USB-poort van de computer. De USB-connector gaat naar uw lader en de micro-USB/Type-C gaat naar uw powerbank.
- Koppel de powerbank los als deze volledig is opgeladen. Hij is nu klaar voor gebruik.

Belangrijk: gebruik alleen de meegeleverde accessoires of gecertificeerde en geteste accessoires om de powerbank op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het item beïnvloeden.

### UW MOBIELE APPARAAT OPLADEN MET DE POWERBANK

Met een kabel

- Steek de kabel in de USB-poort van de powerbank en sluit het andere uiteinde van de kabel in uw apparaat.
- Uw apparaat geeft aan dat deze opgeladen wordt door middel van een blauw lampje.
- Het duurt ongeveer twee uur om uw mobiele apparaat op te laden tot 95%.
- Nadat u uw apparaat hebt opgeladen, moet de powerbank opnieuw opgeladen worden voordat deze opnieuw gebruikt wordt.



## WAARSCHUWING!

- Schud, slaa of gooi het product niet.
- Als de powerbank langere tijd niet gebruikt wordt, moet deze een keer in de drie maanden worden ontladen/opgeladen.
- Sommige telefoonhoesjes kunnen draadloos opladen blokkeren.
- Plaats geen andere materialen, zoals metalen objecten, magneten en kaarten met magnetische strip, tussen het mobiele apparaat en het laadstation.
- Controleer het batterijniveau van uw telefoon via het oplaadicoon op het beeldscherm van uw telefoon.
- Als het mobiele apparaat niet correct op het oppervlak voor draadloos opladen wordt geplaatst, kan het mobiele apparaat niet worden opgeladen.
- Als u de draadloze lader gebruikt in omgevingen met weinig netwerkdekking, dan kunt u uw netwerkverbindingit verliezen.
- Houd dit apparaat uit de buurt van vocht en warmtebronnen
- Dit is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar.
- Gebruik alleen meegeleverde of gecertificeerde accessoires (kabels, opladers). Onveilige kabels of opladers kunnen de veiligheid van het item beïnvloeden.



## DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Terra RCS recycled Aluminium 10.000 mah Powerbank 18W.

Dieses Powerbank ist ein Aufladesystem für Mobiltelefone sowie weitere kleine tragbare Elektronikgeräte mit einer (maximalen) Stromaufnahme von 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A. Es enthält eine 10.000 mAh A-Grade Lithium-Ionen-Zelle. Es lädt ein iPhone, Android oder andere gängige Mobiltelefone voll aufgeladen.



### LAYOUT DES GERÄTS

1. USB-Ausgangsanschluss
2. Micro-USB Eingangsanschluss
3. LED-Anzeige
4. Type-C Eingangsanschluss
5. Ein/Aus-Taste

### SPEZIFIKATIONEN

- Batteriegröße 10000mAh (37Wh)
- Micro-USB-Eingang 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
- Type-C-Eingang 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- USB-Ausgang 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Ausgang 18W



### AUFLADEN DER POWERBANK

Mit einem Kabel

- Stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel oder ein Type-C-Kabel in Ihr Wand-Ladegerät oder den USB-Port am Computer ein. Das USB/Anschlussladen führt zu Ihrem Ladegerät, das Micro USB-Kabel wird an Ihre Powerbank angeschlossen.
- Trennen Sie die vollständig geladene Powerbank – sie ist jetzt einsatzbereit.

Mit einem Kabel

- Stecken Sie das Ende Ihres Kabels in den USB-Port an der Powerbank und das andere Ende des Kabels in Ihr Gerät ein.
- Ihr Gerät signalisiert, dass es mit einer blauen Leuchte aufgeladen wird.
- Es dauert ungefähr zwei Stunden, um Ihr Mobilgerät auf 95 % aufzuladen.
- Nach dem Aufladen Ihres Geräts laden Sie die Powerbank erneut auf, bevor Sie sie nochmals verwenden.



## AUFPASSEN!

- Das Produkt nicht heftig schütteln, stoßen oder werfen.
- Wenn die Powerbank längere Zeit nicht genutzt wird, sollte sie alle drei Monate aufgeladen/entladen werden, um die Betriebsdauer des Produkts zu gewährleisten.
- Bestimmte Telefonhüllen können kabelloses Laden verhindern.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände, wie Metallobjekte, Magnete, Magnetstreifenkarten zwischen das Mobilgerät und das kabellose Ladepad.
- Schließen Sie anhand des Ladesymbols auf dem Bildschirm Ihres Telefons den Ladevorgang Ihres Telefonabbau.
- Wenn das Mobilgerät nicht korrekt auf der Ladefläche platziert wird, wird es möglicherweise nicht aufgeladen.
- Wenn Sie das kabellose Ladegerät in Bereichen mit schwachem Netz verwenden, verlieren Sie unter Umständen den Netzanschlag.
- Bitte schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Wärmequellen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder zertifizierte Zubehörteile (Kabel, Ladegeräte) mit dem Gerät. Unsichere Kabel oder Ladegeräte können die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.



## Français

Félicitations pour votre acquisition d'un Batterie inductive 10.000 mAh 18W. Ce powerbank est un chargeur pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques portables nécessitant un appel de courant de 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (maximum). Il fonctionne sur une batterie Lithium-ion grade A 10.000 mAh. Il permet de charger complètement un iPhone, un dispositif Android ou tout autre téléphone mobile ordinaire une fois par cycle de chargement.



### PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

1. Port de sortie USB
2. Port d'entrée Micro USB
3. Témoin LED
4. Port d'entrée Type-C
5. Bouton marche/arrêt

### SPÉCIFICATIONS

- Capacité de la batterie externe 10000mAh (37Wh)
- Entrée micro USB 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
- Entrée Type-C 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Sortie USB 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Sortie 18W



### CHARGER LA BATTERIE EXTERNE

Avec le câble:

- Branchez le câble micro USB fourni ou un câble Type-C à votre chargeur mural ou à un port USB de votre ordinateur. Le connecteur USB va sur votre chargeur, le micro USB ou Type-C va sur votre batterie externe.
- Débranchez dès la batterie externe prête à être utilisée.

Important : Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.

### CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE

Avec le câble:

- Branchez le câble dans le port USB de la batterie, l'autre connecteur allant vers votre appareil.
- Votre appareil affichera le statut de chargement habituel, un témoin lumineux bleu s'allumera sur la batterie externe.
- La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil à 95 %.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant réutilisation.



## ADVERTENCIA!

- No agite fuertemente, golpee ni arroje el producto.
- Si no se utiliza la batería externa durante un periodo largo de tiempo, cárgue la/descárguela una vez cada tres meses para asegurar la vida útil del producto.
- Algunas carcasas de teléfono pueden bloquear la carga inalámbrica
- No coloque otros materiales, tales como objetos metálicos, imanes y tarjetas de banda magnética, entre el dispositivo móvil y la placa de carga inalámbrica.
- Compruebe el porcentaje de la batería de su dispositivo móvil utilizando el icono de carga que se muestra en la pantalla de su teléfono.
- Si el dispositivo móvil no está bien colocado en la superficie de carga, puede que su dispositivo móvil no se cargue correctamente.
- Si utiliza el cargador inalámbrico en áreas con una cobertura de red débil, puede perder la recepción de red.



## ADVERTENCIA!

- Utilizar solo accesorios incluidos o certificados y probados (por ejemplo, cables, cargadores). Los cables o cargadores no seguros pueden afectar a la seguridad del artículo.



## ESPAÑOL

Enhorabuena por su cargador 10.000 mAh 18W.

Esta batería es un sistema de carga para teléfonos móviles y otros pequeños dispositivos portátiles electrónicos pequeños que necesiten un consumo de corriente de 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(máximo). Contiene una célula de ion de litio de grado A de 10.000 mAh. Puede cargar completamente un iPhone, Android o cualquier otro teléfono móvil normal con cada ciclo de carga.



### DISEÑO DEL DISPOSITIVO

1. Puerto de salida de USB
2. Puerto de entrada Micro USB
3. Indicador led
4. Puerto de entrada Type-C
5. Botón de encendido/apagado

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad de la batería 10000mAh (37Wh)
- Entrada micro USB 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
- Entrada Type-C 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Salida USB 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Salida 18W



### PARA CARGAR LA BATERÍA EXTERNA

Por cable:

- Conecte el cable micro USB o un cable Type-C incluido a su cargador de pared o a un puerto USB de ordenador. El conector USB es para conectarlo a cargador, mientras que el conector micro USB o Type-C es para conectarlo a la batería externa.
- Una vez completa la carga, desconecte la batería externa; ya está lista para su uso.

Importante: Para cargar la batería externa, utilice solo los accesorios incluidos o accesorios certificados y probados. El uso de accesorios de terceros puede influir en la seguridad del artículo.

### PARA CARGAR SU DISPOSITIVO MÓVIL CON LA BATERÍA EXTERNA

Por cable:

- Conecte el cable al puerto USB de la batería externa y el otro extremo a su dispositivo.
- Su dispositivo entra en el modo de carga habitual y se encenderá una luz azul en la batería externa.
- La batería externa tarda aproximadamente dos horas en cargar su dispositivo móvil al 95 %.
- Después de haber cargado su dispositivo, recargue la batería externa antes de volver a utilizarla.



## SVENSKA

Denna powerbank är ett laddningssystem för mobiltelefoner och andra små och bärbara elektroniska enheter som har en strömförbrukning på 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(maximalt). Den innehåller ett A-klassat Li-jonbatteri på 10.000 mAh. Det laddar upp en iPhone, Android- eller annan typ av normal mobiltelefon en gång per laddningscykel.



### ENHETENS LAYOUT

1. USB-utgång
2. Micro-USB ingång
3. LED-indikering
4. Type-C ingång
5. Strömknapp

### SPECIFIKATIONER

- Batteristorlek 10000mAh (37Wh)
- Micro-USB-ineffekt 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
- Type-C-ineffekt 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- USB-utgående 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Uteffekt 18W



### LADDNING AV STRÖMBANKEN

Med kabel:

- Sätt in den medföljande micro USB-kabeln eller en Type-C-kabeln i strömförsörjningen eller USB-porten på datorn. Anslut den laddare som passar i din laddare och micro USB / Type-C-kontakten i strömbanken.
- Koppla bort strömbanken när det är fulladdad och börja använda den.

Observera: Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som har testats och godkänts.

och synnerlig för att ladda strömbanken. Om du använder tillbehör från andra tillverkare kan du äventyra enhetens säkerhet.

### LADDA MOBILENHETEN MED STRÖMBANKEN

Med kabel:

- Plugga in kabeln i strömbankens USB-port och den andra änden i enheten.
- Din enhet kommer att visa att laddning pågår precis som vanligt, samtidigt som den blå lampan lyser på strömbanken.
- Det tar ca 2 timmar för strömbanken att ladda mobiltelefonen till 95 %.
- När enheten är laddad ska du ladda strömbanken igen innan den används på nytt.



## VARNING!

- Skaka inte produkten hårt, slå den eller försök att kasta den.
- Om du inte använder strömbanken under en längre tid kan den laddas/ladda ur en gång i tiden för att garantera produktens livslängd.
- Vissa mobilskal kan blockera trådlös laddning.
- Placera inte andra typer av material, som metallföremål, magneter och kort med magnetremsa mellan den mobila enheten och den trådlösa laddningsplattan.
- Ladda strömbanken och trådlös enhetens procentuella laddningsnivå med hjälp av laddningsikonen på laddningsskärmen.
- Om den mobila enheten inte är rätt placerad på laddningsytan, kan det hända att den mobila enheten inte laddas korrekt.
- Om du använder den trådlösa laddningen i områden med dålig täckning, kan det leda till att anslutningen förloras.
- Utsätt inte den här enheten för fukt eller värmekällor.
- Detta är ingen leksak, är lämplig för barn under sju år.
- Använd endast de medföljande tillbehören eller certifierade tillbehör (kablar, laddare) för den här enheten. Om man använder osäkra kablar eller laddare äventyrar man enhetens säkerhet.



## ITALIANO

Grazie per aver acquistato il Powerbank da 10.000 mAh. Questo powerbank è un sistema di ricarica per i telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici portatili che richiedono un assorbimento di corrente di 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (massimo). Contiene una cella agli ioni di litio da 10.000 mAh. Carica completamente un iPhone, Android o altri telefoni cellulari comuni con ogni ciclo di carica.



### LAYOUT DEL DISPOSITIVO

1. Porta uscita USB
2. Porta ingresso Micro USB
3. Indicatore LED
4. Porta ingresso Type-C
5. Pulsante On/Off

### SPECIFICHE

- Dimensioni della batteria 10000mAh (37Wh)
- Ingresso micro USB 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
- Ingresso Type-C 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Uscita USB 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Uscita 18W



### PER CARICARE IL POWERBANK

Via cavo:

- Inserire il cavo micro USB o uno cavo Type-C in dotazione nel caricatore da parete o in una porta USB del computer. Il connettore USB va al caricatore, il micro USB o Type-C va al powerbank.
- Quando è completamente carico scollegare il powerbank ed è subito pronto per l'uso.

Importante: Utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare il powerbank. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

### CARICAMENTO DI UN DISPOSITIVO MOBILE CON IL POWERBANK

Via cavo:

- Inserire il cavo nella porta USB sul powerbank, l'altra estremità va nel dispositivo.
- Il dispositivo mostrerà una condizione di carica nel solito modo, la spia blu si illumina sul powerbank.
- Il powerbank richiede circa due ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.
- Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente.



## ATTENZIONE!

- Non scuotere vigorosamente, colpire o gettare il prodotto.
- Se il powerbank non viene utilizzato per un lungo periodo, ricaricare/scaricare una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.
- Alcune custodie di telefono possono bloccare la ricarica wireless.
- Non posizionare altri materiali, come oggetti di metallo, magneti o schede a banda magnetica, tra il dispositivo mobile e la piastra di ricarica wireless.
- Controllare la percentuale di carica della batteria del dispositivo mobile utilizzando l'icona di carica visualizzata sullo schermo del telefono.
- Quando il dispositivo mobile non è posizionato sull'area di ricarica in modo accurato, il dispositivo mobile potrebbe non caricarsi correttamente.
- Se si utilizza la ricarica wireless in aree con scarsa copertura di rete, si potrebbe perdere la ricezione di rete.
- Non esporre il dispositivo a fonti di umidità o calore
- Questo non è un giocattolo e non è adatto a bambini di età inferiore ai 7 anni.
- Utilizzare solo accessori inclusi o certificati (cavi, caricabatterie) per utilizzare il dispositivo. Cavi o caricabatterie non sicuri possono compromettere la sicurezza del dispositivo.



## POLSKI

Gratulujemy zakupu baterii indukcyjnej 10.000 mAh. Power bank to system ładowania dla telefonów komórkowych i innych małych kieszonkowych urządzeń wymagających zasilania 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (maksymalnie). Zawiera ogniwo litowo-jonowe klasy A o pojemności 10.000 mAh. Jest w stanie całkowicie naładować telefony iPhone, Android oraz inne popularne telefony na jednym cyklu ładowania.



### OPIS URZĄDZENIA

1. Gniazdo wyjściowe USB
2. Gniazdo wejściowe micro USB
3. Wskaźnik LED
4. Gniazdo wejściowe (Type-C)
5. Przycisk wł./wył.

### DANE TECHNICZNE

- Dane akumulatora 10000mAh (37Wh)
- Wejście micro USB 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
- Wejście Type-C USB 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Wyjście USB 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Wejście 18W



## ŁADOWANIE ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ

Przewodowo

- Podłącz kabel USB do portu USB ładowarki przenośnej, a drugi jego koniec do ładowarki ściennej lub komputera.
- Ładowarka przenośna podłączy łączony wskaźnik ładowania, a na ładowarce przenośnej zaświeci niebieska dioda.
- Naładowanie urządzenia do pozycji 95% przez ładowarkę przenośną trwa około dwóch godzin.
- Po naładowaniu urządzenia należy dokładnie ładowarkę przenośną przed ponownym użyciem.

## ŁADOWANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO ZA POMOCĄ ŁADOWARKI

Przewodowo

- Podłącz kabel USB do portu USB ładowarki przenośnej, a drugi jego koniec do urządzenia mobilnego.
- Urządzenie mobilne zostanie naładowane w zwykły sposób, a na ładowarce przenośnej zaświeci niebieska dioda.



## OSTRZEŻENIE!

- Unikaj energicznego wstrząsania, uderzania lub rzucania produktem.
- Kiedy ładowarka przenośna nie jest używana przez długi okres, doładowywaj ją raz na trzy miesiące w celu wydłużenia żywotności produktu.
- Niektóre pokrowce na telefon mogą blokować ładowanie bezprzewodowe
- Nie umieszczaj innych materiałów, takich jak przedmioty metalowe, magnesy i karty z paskiem magnetycznym, między urządzeniem przenośnym a ładowarką bezprzewodową.
- Sprawdź poziom naładowania urządzenia telefonu komórkowego, korzystając z ikony ładowania wyświetlanej na ekranie telefonu.
- Jeżeli urządzenie przenośne nie jest prawidłowo umieszczone na powierzchni ładowania, może ono nie ładować się prawidłowo.
- Jeżeli ładowarka bezprzewodowa jest używana w miejscach o słabym zasięgu sieci, może to wpłynąć na jakość połączenia.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci ani źródeł ciepła.
- To nie jest zabawka, nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 7 lat.
- Używaj tylko dołączonych lub certyfikowanych akcesoriów (kabla, ładowarki), Niebezpieczne kable lub ładowarki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika urządzenia.




English
Terra RCS recycled 18W aluminum powerbank 10.000 mAh
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C161720
XD Connects B.V.
Lange Kleiweg 6.08
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
VF. Cantum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England
Copyright© XD P322.69X

EU Declaration of Conformity

ENGLISH
Hereby, XD Connects B.V. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
A declaration of conformity can be found on our website www.xdconnects.com > search for product > scroll down to downloads.

DUTCH
Hierbij verklaart XD Connects B.V. dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
Een conformiteitsverklaring kunt u vinden op onze website www.xdconnects.com > zoek het product > scroll naar beneden voor downloads.

GERMAN
Hiermit erklärt XD Connects B.V. dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.
Eine Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website www.xdconnects.com > suchen Sie nach dem Produkt > scrollen Sie nach unten zu den Downloads.

FRENCH
Par la présente, XD Connects B.V. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.
Une déclaration de conformité est disponible sur notre site Web www.xdconnects.com > recherchez le produit > faites défiler vers le bas jusqu'aux téléchargements.

SPANISH
Por la presente, XD Connects B.V. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.
Puede encontrar una declaración de conformidad en nuestro sitio web www.xdconnects.com > busque el producto > desplácese hacia abajo hasta descargas.

ITALIAN
Con la presente XD Connects B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.
Una dichiarazione di conformità è disponibile sul nostro sito web www.xdconnects.com > cerca il prodotto > scorri verso il basso fino ai download.

POLISH
Niniejszym XD Connects B.V. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Deklarację zgodności można znaleźć na naszej stronie internetowej www.xdconnects.com > wyszukaj produkt > przewiń w dół do pobrań.

SWEDISH
Härmed förklarar XD Connects B.V. att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
En konformitetsdeklaration finns på vår webbplats www.xdconnects.com > sök efter produkten > bläddra ned till nedladdningar.

ITALIAN
Con la presente XD Connects B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.
Una dichiarazione di conformità è disponibile sul nostro sito web www.xdconnects.com > cerca il prodotto > scorri verso il basso fino ai download.

PORTUGUESE
Pela presente, XD Connects B.V. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.
Uma declaração de conformidade pode ser encontrada em nosso site www.xdconnects.com > pesquise o produto > role para baixo até downloads.

FSC
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C161720