
XD COLLECTION

Light up logo wireless mouse

XD Connects B.V.

Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
1F, iCentrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England




Content

English	_____	p. 3
Nederlands	_____	p. 5
Deutsch	_____	p. 7
Français	_____	p. 9
Español	_____	p. 11
Svenska	_____	p. 13
Italiano	_____	p. 15
Polski	_____	p. 17

ENGLISH

1. Scroll Wheel
2. Left Button
3. Right Button
4. DPI Button
5. Type-C Charging port
6. ON/OFF Switch
7. Optical Sensor
8. USB Wireless Receiver



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Interface: USB 1.1/2.0
- Operating System: Windows 98/ME/2000/ XP/VISTA//Win7/Win8/Win10/Mac
- Built-in 400mAh Li-Polymer Battery

TO CHARGE THE MOUSE

- Charge the mouse fully before usage.
- Connect the provided charging cable to a power source and to the Type-C port on the mouse.
- Once connected the LED Indicator will begin to glow red when charging, once fully charged LED will turn OFF.

TURNING OFF / ON / LIGHT UP FUNCTION

- Turn ON the mouse by moving the ON/OFF switch to the middle position.
- Move to the far right position to turn ON the mouse with light up function.
- Move to the far left to turn OFF the mouse.
- When the mouse is not being used for a long time, it will switch to energy saving mode. It can be woken up by moving it.
- The mouse will not work smoothly on a very smooth desk, on a glass or reflecting surface or on a 3D mouse pad.

WIRELESS RECEIVER INSTALLATION

- Remove USB Receiver from the USB Receiver Port underneath the mouse.
- Once removed, take USB Receiver and insert into the USB port of the notebook or PC.
- Computer will identify the receiver automatically, Wireless mouse will begin installation instructions. Once fully installed mouse will be ready for uses.

NOTE: THE WORKING DISTANCE BETWEEN THE MOUSE AND RECEIVER CAN BE BETWEEN 0.6 AND 1.5M. IF USING A DESKTOP PC, THE DISTANCE FROM WORKSPACE TO COMPUTER COULD CAUSE CONNECTION ISSUES TO THE RECEIVER. SUGGESTION WOULD BE TO USE AN EXTENDED USB CABLE

DPI BUTTON FUNCTION


- DPI Function enables you to adjust the mouse sensitivity to a faster or slower pointer speed. Press the DPI Button to switch between 800 - 1200 - 1600 DPI

WARNING!

- Do not place or use the product at high temperature or in a humid environment.
 - Keep the product out of reach of children.
 - Do not vigorously shake, hit or throw the product.
 - If the mouse is not used for long time, please charge/discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
 - Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose in fire. Hold or touch accessible surfaces only for a short time. Don't heat above 45 degrees or incinerate.
 - Do not expose power bank to rain or snow.
 - Not suitable for children.
 - Do not use the mouse that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
 - Do not charge the mouse for more than 4-6 hours and do not leave unattended.
 - The power delivered by the charger must be between min 0.3 Watts required by the radio equipment, and max 1.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
-

NEDERLANDS

1. Scrollwiel
2. Linkerknop
3. Rechterknop
4. DPI-knop
5. Type-C oplaadpoort
6. AAN/UIT-schakelaar
7. Optische sensor
8. Draadloze USB-ontvanger



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Interface: USB 1.1/2.0
- Besturingssysteem: Windows 98/ME/2000/ XP/VISTA//Win7/Win8/Win10/Mac
- Ingebouwde Li-polymeer-batterij van 400 mAh

DE MUIS OPLADEN

- Laad de muis voorafgaand aan gebruik volledig op.
- Sluit de meegeleverde laadkabel aan op een voedingsbron en op de Type-C oplaadpoort van de muis.
- Zodra de muis is aangesloten, begint de led-indicator rood te branden tijdens het opladen. Het ledlampje gaat UIT als de muis volledig is opgeladen.

UITSCHAKELLEN/INSCHAKELLEN/LIGHT UP LOGO

- Zet de muis AAN door de AAN/UIT-schakelaar in de middelste stand te zetten.
- Zet de schakelaar volledig naar rechts om de muis AAN te zetten en de light up logo functie in te schakelen.
- Zet de schakelaar volledig naar links om de muis UIT te zetten.
- Als de muis een tijdje niet gebruikt wordt schakelt deze naar slaapstand, door de muis te bewegen of door op een knop te drukken of het scrollwiel te draaien wordt de muis weer actief.
- De muis werkt niet op een erg gladde, glazen of reflecterende ondergrond of op een 3D muismat.

INSTALLATIE VAN DRAADLOZE ONTVANGER

- Verwijder de USB-ontvanger uit de USB-aansluiting onderaan de muis.
- Zodra je de USB-ontvanger hebt verwijderd, plaats je deze in de USB-poort van de notebook of pc.
- De computer identificeert de ontvanger automatisch en de installatiewizard van de draadloze muis wordt gestart. Zodra de muis is geïnstalleerd, kan deze direct worden gebruikt.

OPMERKING: DE WERKAFSTAND TUSSEN DE MUIS EN DE ONTVANGER IS 0.6 – 1.5M. ALS JE EEN DESKTOP-PC GEBRUIKT, KAN DE AFSTAND TUSSEN DE WERKRUIJTE EN DE COMPUTER TOT VERBINDINGSPROBLEMEN MET DE ONTVANGER LEIDEN. WE RADEN JE DAN AAN EEN USB-VERLENGKABEL TE GEBRUIKEN

FUNKTION DER DPI-TASTE


- Met de DPI-functie kun je de gevoeligheid van de muis aanpassen naar een hogere of lagere aanwijnssnelheid. Druk op de DPI-knop om tussen 800/1200/1600 DPI te schakelen.

WAARSCHUWING!

- Plaats of gebruik het product niet bij hoge temperatuur of in een vochtige omgeving.
 - Houd het product buiten bereik van kinderen.
 - Schud, sla of gooi het product niet.
 - Als de muis langere tijd niet gebruikt wordt, moet deze een keer in de drie maanden worden ontladen/opgeladen.
 - Risico op brand en brandwonden. Niet openen, pletten, demonteren of in vuur gooien. Toegankelijke oppervlakken slechts korte tijd vasthouden of aanraken. Niet warmer laten worden dan 45 °C of verbranden.
 - Stel de muis niet bloot aan regen of sneeuw.
 - Niet geschikt voor kinderen.
 - Gebruik de muis niet als deze is beschadigd of aangepast. Beschadigde of aangepaste accu's kunnen leiden tot onvoorspelbaar gedrag met brand, ontploffing en verwonding tot gevolg.
 - Laad de muis niet langer dan 4 tot 6 uur op en laat deze niet onbeheerd achter.
 - Het vermogen geleverd door de oplader moet liggen tussen minimaal 0.3 Watt, vereist door de radioapparatuur, en maximaal 1.5 Watt om de maximal eopladsnelheid te bereiken.
-

DEUTSCH

1. Scrollrad
2. Linke Taste
3. Rechte Taste
4. DPI-Taste
5. Type-C-Ladeanschluss
6. EIN/AUS-Schalter
7. Optischer Sensor
8. USB-Drahtlos-Empfänger



TECHNISCHE DATEN

- Interface: USB 1.1/2.0
- Betriebssystem: Windows 98/ME/2000/ XP/VISTA//Win7/Win8/Win10/Mac
- Eingebaute wiederaufladbare Li-Polymer-Batterie 400 mAh

AUFLADEN DER FUNKMAUS

- Maus vor dem Gebrauch vollständig aufladen.
- Das mitgelieferte Ladekabel an eine Stromquelle und an den Type-C-Ladeanschluss an der Maus anschließen.
- Daraufhin sollte die LED-Anzeige rot leuchten, als Zeichen, dass die Maus geladen wird. Wenn die Maus vollständig geladen ist, erlischt die LED.

EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN / LEUCHTFUNKTION

- Maus einschalten, indem der EIN/AUS-Schalter in die mittlere Position gebracht wird.
- Ganz nach rechts schieben, um die Leuchtfunktion der Maus zu aktivieren.
- Ganz nach links schieben, um die Maus auszuschalten.
- Wurde die Maus längere Zeit nicht genutzt, schaltet sie auf Energiesparmodus um und wird durch Bewegung wieder in Betrieb genommen.
- Die Maus wird auf einer weichen Unterlage, einer Glasplatte, einer reflektierenden Fläche oder auf einem 3D Maus Pad nur unzureichend funktionieren.

INSTALLATION DES DRAHTLOS-EMPFÄNGERS

- USB-Empfänger vom USB-Empfänger-Anschluss an der Unterseite der Maus entfernen.
- Den herausgenommenen USB-Empfänger am USB-Anschluss des Notebooks oder PCs anstecken.
- Der Computer identifiziert den Empfänger automatisch und die Funkmaus beginnt die Installation. Nach der Installation ist die Maus einsatzbereit.

HINWEIS: DER ARBEITSABSTAND ZWISCHEN DER MAUS UND DEM RECEIVER KANN ZWISCHEN 0,6 UND 1,5M BETRAGEN. WENN SIE MIT EINEM DESKTOP PC ARBEITEN, KANN ES DURCH DIE ENTFERNUNG DES ARBEITSPLATZES ZUM COMPUTER ZU VERBINDUNGSPROBLEMEN KOMMEN. SIE SOLLTEN DANN EIN USB-VERLÄNGERUNGSKABEL VERWENDEN.

INSTALLATION DES DRAHTLOS-EMPFÄNGERS


- Mit der DPI-Funktion kann die Mausempfindlichkeit auf eine höhere oder niedrigere Zeigergeschwindigkeit abgestimmt werden. Mit der DPI-Taste wechseln Sie zwischen 800 - 1200 - 1600 DPI.

ACHTUNG!

- Das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden oder diesen Bedingungen aussetzen.
 - Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Das Produkt nicht heftig schütteln, bestoßen oder werfen.
 - Wenn die maus längere Zeit nicht genutzt wird, sollte sie alle drei Monate aufgeladen/entladen werden, um die Betriebsdauer des Produkts zu gewährleisten.
 - Selbstentzündungs- und Verbrennungsgefahr, nicht öffnen, zerbrechen, auseinanderlegen oder verbrennen. Zugängliche Oberflächen nur kurz anfassen oder berühren. Nicht über 45 °C erwärmen oder verbrennen.
 - Setzen Sie die Mause weder Regen noch Schnee aus.
 - Nicht geeignet für Kinder.
 - Verwenden Sie die maus nicht, wenn sie beschädigt oder geändert wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten an den Tag legen und Selbstentzündung, Explosion oder Verletzungsgefahr verursachen.
 - Laden Sie die maus nicht länger als 4-6 Stunden und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt.
 - Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0.3 Watt, die von der Funkanlage benötigt werden, und maximal 1.5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
-

FRANÇAIS

1. Roulette
2. Bouton gauche
3. Bouton droit
4. Bouton DPI
5. Port de charge Type-C
6. Bouton MARCHÉ/ARRÊT
7. Capteur optique
8. Récepteur USB sans fil



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Interface : USB 1.1/2.0
- Système d'exploitation : Windows 98/ME/2000/ XP/VISTA/Win7/Win8/Win10/Mac
- Batterie Li-Polymère 400 mAh intégrée

CHARGER LA SOURIS SANS FIL

- Charger complètement la souris avant de l'utiliser.
- Raccorder le câble de charge fourni à une source d'alimentation et au Port de charge Type-C la souris.
- Une fois raccordé, l'indicateur LED deviendra rouge pendant la charge et s'éteindra une fois la souris complètement chargée.

FONCTION DE MARCHÉ/ARRÊT/ÉCLAIRAGE

- Allumer la souris en déplaçant le bouton MARCHÉ/ARRÊT dans la position intermédiaire.
- Déplacer le bouton dans la position à droite pour allumer la souris avec la fonction d'éclairage.
- Déplacer le bouton dans la position à gauche pour éteindre la souris.
- Lorsque la souris n'est pas utilisée pendant une longue période, elle passe en mode économie d'écran. Elle peut être réactivée en la déplaçant.
- La souris ne fonctionnera pas bien sur un bureau très lisse, du verre ou une surface réfléchissante ou un tapis de souris 3D.

CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE OU UN AUTRE DISPOSITIF MOBILE

- Branchez le câble dans le port USB de la batterie externe, l'autre connecteur allant sur votre appareil.
- Après avoir chargé votre appareil, la batterie externe sera pratiquement vide. Rechargez-la avant de la réutiliser.

REMARQUE : LA DISTANCE DE TRAVAIL ENTRE LA SOURIS ET LE RÉCEPTEUR PEUT SE SITUER ENTRE 0.6 ET 1.5M SI VOUS UTILISEZ UN ORDINATEUR DE BUREAU, LA DISTANCE ENTRE L'ESPACE DE TRAVAIL ET L'ORDINATEUR PEUT PROVOQUER DES PROBLÈMES DE CONNEXION AU RÉCEPTEUR. NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER UN CÂBLE RALLONGE USB.

FONCTION DU BOUTON DPI


- La fonctionnalité DPI vous permet d'adapter la sensibilité de la souris à une vitesse plus rapide ou plus lente. Appuyez sur le bouton DPI pour passer à 800, 1.200 ou 1.600 DPI.

AVERTISSEMENT !

- Ne placez pas et n'utilisez pas le produit près d'une source de forte chaleur ou dans un environnement humide.
 - Gardez le produit hors de la portée des enfants.
 - Évitez de secouer le produit violemment, de le heurter et de le jeter.
 - Si la souris externe n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger/décharger une fois tous les trois mois afin de préserver la fonctionnalité du produit.
 - Risque d'incendie et de brûlure. Évitez d'ouvrir, d'écraser, de démonter et d'incinérer le produit. Ne maintenez et ne touchez les surfaces accessibles que pendant une courte durée. N'incinerez pas le produit et ne le chauffez pas à plus de 45 °C.
 - N'exposez pas la souris externe à la pluie ou à la neige.
 - Ne convient pas aux enfants.
 - N'utilisez pas la souris externe si elle est endommagée ou si elle a été modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent fonctionner de manière inattendue et ainsi provoquer un incendie, une explosion ou induire un risque de blessure.
 - Ne chargez pas la souris externe pendant plus de 4 à 6 heures et ne la laissez pas sans surveillance.
 - La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 0.3 watts requis par l'équipement radio et un maximum de 1.5 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
-

ESPAÑOL

1. Rueda del ratón
2. Botón izquierdo
3. Botón derecho
4. Botón DPI
5. Puerto de carga Type-C
6. Interruptor de encendido/apagado
7. Sensor óptico
8. Receptor inalámbrico USB



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interfaz: USB 1.1/2.0
- Sistema operativo: Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Win7/Win8/Win10/Mac
- Batería de polímero de litio de 400 mAh integrada

CARGA DEL RATÓN INALÁMBRICO

- Cargue el ratón completamente antes de utilizarlo.
- Conecte el cable de carga proporcionado a una fuente de alimentación y al Puerto de carga Type-C del ratón.
- Una vez conectado, el indicador led brillará en rojo durante la carga; cuando esté completamente cargado, el led se apagará.

APAGADO/ENCENDIDO/FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN

- Encienda el ratón moviendo el interruptor de encendido/apagado a la posición central.
- Muévelo a la posición derecha para encender el ratón con función de iluminación.
- Muévelo a la posición izquierda para apagar el ratón.
- Cuando el ratón se encuentra fuera de uso durante un tiempo prolongado, se pondrá en el modo de ahorro de energía. Volverá a funcionar movilizándolo.
- El ratón no funcionará óptimamente sobre un escritorio muy liso, sobre una superficie reflectora o de vidrio o sobre un posa-ratón de 3D.

INSTALACIÓN DEL RECEPTOR INALÁMBRICO

- Retire el receptor USB del puerto receptor USB bajo el ratón.
- Una vez retirado, inserte el receptor USB en el puerto USB del portátil o PC.
- El ordenador identificará el receptor automáticamente y comenzarán las instrucciones de instalación del ratón inalámbrico. Una vez instalado por completo, el ratón estará listo para usar.

NOTA: DER ARBEITSABSTAND ZWISCHEN DER MAUS UND DEM RECEIVER KANN ZWISCHEN 0,6 UND 1,5 M BETRAGEN SI UTILIZA UN PC DE SOBREMESA, LA DISTANCIA ENTRE EL ESPACIO DE TRABAJO Y EL ORDENADOR PODRÍA CAUSAR PROBLEMAS DE CONEXIÓN CON EL RECEPTOR. SE RECOMIENDA UTILIZAR UN CABLE ALARGADOR USB

FUNCIÓN DEL BOTÓN DPI


- La función DPI le permite ajustar la sensibilidad del ratón para que la velocidad del puntero sea más rápida o más lenta. Pulse el botón DPI para alternar entre 800, 1200 y 1600 DPI.

¡ADVERTENCIA!

- No sitúe ni utilice el producto en lugares a altas temperatura ni en ambientes húmedos.
 - Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
 - No agite fuertemente, golpee ni arroje el producto.
 - Si no se utiliza la ratón externa durante un periodo largo de tiempo, cárguela/descárguela una vez cada tres meses para asegurar la vida útil del producto.
 - Riesgo de incendio y quemaduras; no lo abra, aplaste, desmonte ni arroje al fuego. Si necesita tocar o sujetar el producto por las superficies expuestas, hágalo solo brevemente. No lo caliente por encima de los 45 °C ni lo incinere.
 - No exponga esta ratón externa a la lluvia ni a la nieve.
 - No apto para niños.
 - No utilice la ratón externa si está dañada o ha sido modificada. Las baterías dañadas o modificadas pueden manifestar comportamientos impredecibles, que pueden dar lugar a incendio, explosión o riesgo de lesiones.
 - No cargue la ratón durante más de 4-6 horas y tampoco la deje sin supervisión.
 - La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0.3 vatios requeridos por el equipo de radio y un máximo de 1.5 vatios para lograr la máxima velocidad de carga.
-

SVENSKA

1. Rullhjul
2. Vänster knapp
3. Höger knapp
4. DPI-knapp
5. Type-C-laddningsport
6. PÅ/AV-omkopplare
7. Optisk sensor
8. Trådlös USB-mottagare



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Gränssnitt: USB 1.1/2.0
- Operativsystem: Windows 98/ME/2000/ XP/VISTA/Win7/Win8/Win10/Mac
- Inbyggt 400 mAh-litiumpolymerbatteri

LADDA DEN TRÅDLÖSA MUSEN

- Ladda musen helt och hållet före användning.
- Anslut den medföljande laddningskabeln till en strömkälla och till Type-C-laddningsport på musen.
- Efter anslutningen börjar LED-indikeringen lysa rött under laddningen och när musen är färdigladdad stängs LED-indikeringen av.

SLÅ AV/PÅ/TÄNDFUNKTIONEN

- Slå PÅ musen genom att flytta På/AV-omkopplaren till mellanläget.
- Flytta till läget längst till höger för att slå PÅ musen med tändfunktionen.
- Flytta till läget längst till vänster för att stänga AV musen.
- Om musen inte används under en längre tid övergår den till energisparläge. Den startas på nytt genom att du flyttar på den.
- Musen fungerar mindre bra på mycket plana ytor, på glas eller reflekterande ytor eller på 3D-musmattor.

INSTALLERA DEN TRÅDLÖSA MOTTAGAREN

- Ta bort USB-mottagaren från porten för USB-mottagaren under musen.
- När den är borttagen tar du USB-mottagaren och sätter in den i notebook-enhetens eller datorns USB-port.
- Datorn upptäcker automatiskt mottagaren och den trådlösa musen börjar installeras. Så fort musen är färdiginstallerad kan man börja använda den.

OBS: ARBETSAVSTÅNDET MELLAN MUSEN OCH MOTTAGAREN KAN VARA MELLAN 0,6 OCH 1,5 M. OM DU ANVÄNDER EN STATIONÄR DATOR FINNS DET RISK ATT AVSTÅNDET MELLAN ARBETSPLATSEN OCH DATORN ORSAKAR ANSLUTNINGSPROBLEM FÖR MOTTAGAREN. VI REKOMMENDERAR ATT MAN TILL EXEMPEL ANVÄNDER EN LÄNGRE USB-KABEL

FUNCIÓN DEL BOTÓN DPI


- Med DPI-funktionen kan du anpassa musens känslighet till snabbare eller långsammare hastighet för pekaren. Tryck på DPI-knappen för att växla mellan 800 - 1200 - 1 600 DPI.

VARNING!

- Placera eller använd inte produkten i hög temperatur eller i fuktig miljö.
 - Förvara produkten utom räckhåll för barn.
 - Skaka inte produkten hårt, utsätt den inte för slag och kasta den inte.
 - Om du inte ska använda musen under en längre tid ska den laddas/laddas ur en gång i kvartalet, så att livslängden inte förkortas.
 - Risk för brand och brännskador. Får inte öppnas, krossas, demonteras eller kastas i eld. Håll eller rör vid åtkomliga ytor endast kortvarigt. Värm inte upp över 45 grader och förbränn inte.
 - Utsätt inte musen för regn eller snö.
 - Inte lämplig för barn.
 - Använd inte en musen som skadats eller ändrats. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa ett oförutsägbart beteende och orsaka brand, explosion eller risk för personskada.
 - Ladda inte din musen i mer än 4–6 timmar och lämna den inte oövervakad.
 - Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan minst 0.3 watt, som krävs av radioutrustningen, och maximalt 1.5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.
-

ITALIANO

1. Ruota di scorrimento
2. Pulsante sinistro
3. Pulsante destro
4. Pulsante DPI
5. Porta di ricarica Type-C
6. Interruttore
7. Sensore ottico
8. Ricevitore USB wireless



SPECIFICHE TECNICHE

- Interfaccia: USB 1.1/2.0
- Sistema operativo: Windows 98/ME/2000/ XP/VISTA//Win7/Win8/Win10/Mac
- Batteria litio-polimero 400mAh integrata

RICARICA DEL MOUSE WIRELESS

- Caricare completamente il mouse prima dell'uso.
- Collegare il cavo di ricarica in dotazione ad una fonte di alimentazione e alla Porta di ricarica Type-C del mouse.
- Una volta collegato, l'indicatore LED inizia ad accendersi di colore rosso durante la carica, mentre quando completamente carico il LED si spegne.

SPEGNIMENTO/ACCENSIONE/ILLUMINAZIONE

- Accendere il mouse spostando l'interruttore ON/OFF nella posizione centrale.
- Spostarsi nella posizione più a destra per accendere il mouse con la funzione di illuminazione.
- Spostarsi all'estrema sinistra per spegnere il mouse.
- Quando non utilizzato per un lungo lasso di tempo, il mouse passerà alla modalità di risparmio energetico. Il mouse può essere riattivato muovendolo.
- Il mouse non funzionerà correttamente se utilizzato su una superficie molto liscia, sul vetro, su una superficie riflettente o su un tappetino per mouse 3D.

INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE SENZA FILI

- Rimuovere il ricevitore USB dalla porta del ricevitore USB sotto il mouse.
- Una volta rimosso, prendere il ricevitore USB e inserirlo nella porta USB del notebook o del PC.
- Il computer identificherà automaticamente il ricevitore, il mouse wireless inizierà le istruzioni per l'installazione. Una volta installato completamente il mouse sarà pronto per l'uso.

NOTA: LA DISTANZA DI CONNESSIONE TRA IL MOUSE E IL RICEVITORE PUÒ ESSERE COMPRESA TRA 0,6 E 1,5M. SE SI UTILIZZA UN PC DESKTOP, LA DISTANZA DALL'AREA DI LAVORO AL COMPUTER POTREBBE CAUSARE PROBLEMI DI CONNESSIONE AL RICEVITORE. IL SUGGERIMENTO SAREBBE DI USARE UN CAVO DI PROLUNGA USB.

FUNCIÓN DEL BOTÓN DPI


- Med DPI-funktionen kan du anpassa musens känslighet till snabbare eller långsammare hastighet för pekaren. Tryck på DPI-knappen för att växla mellan 800 - 1200 - 1 600 DPI.

ATTENZIONE!

- Non collocare o utilizzare il prodotto a temperatura elevata o in un ambiente umido.
 - Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
 - Non scuotere vigorosamente, colpire o gettare il prodotto.
 - Se il mouse non viene utilizzato per lungo tempo, farlo caricare/scaricare una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.
 - Rischio di incendio e di ustioni, non aprire, rompere, smontare e gettare nel fuoco. Mantenere o toccare le superfici accessibili solo per un breve periodo di tempo. Non riscaldare oltre i 45 °C o incenerire.
 - Non esporre il mouse a pioggia o neve.
 - Non adatto per i bambini.
 - Non utilizzare un mouse danneggiato o modificato. Batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile con conseguente pericolo di incendio, esplosione o di rischio di pregiudizio.
 - Non caricare il mouse per più di 4-6 ore e non lasciare incustodito.
 - La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 0.3 watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 1.5 watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.
-

POLSKI

1. Kółko scroll
2. Przycisk lewy
3. Przycisk prawy
4. Przycisk DPI
5. Port ładowania Type-C
6. Włącznik ON/OFF
7. Czujnik optyczny
8. Odbiornik bezprzewodowy USB



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Interfejs: Przewód USB 1.1/2.0
- System operacyjny: Windows 98/ME/2000/ XP/VISTA/Win7/Win8/Win10/Mac
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy 400mAh

ŁADOWANIE MYSZY BEZPRZEWODOWEJ

- Naładuj mysz w pełni przed użyciem.
- Podłącz kabel ładowania znajdujący się w zestawie do źródła zasilania i Port ładowania Type-C myszy.
- Po podłączeniu dioda LED włączy się i będzie świecić się na czerwono podczas ładowania. Po całkowitym naładowaniu dioda LED zgaśnie.

WYŁĄCZANIE / WŁĄCZANIE / FUNKCJA PODŚWIETLANIA

- Włącz mysz, przesuwając przełącznik ON/OFF do pozycji środkowej.
- Przesuń maksymalnie w prawą stronę, aby włączyć mysz z funkcją podświetlenia.
- Przesuń w lewo, aby wyłączyć mysz.
- Gdy mysz jest nieużywana przez dłuższy czas automatycznie przełącza się w tryb oszczędzania energii. Aby ponownie użyć myszy wystarczy ją poruszyć.
- Mysz może nie działać płynnie na gładkich blatach, szkle, powierzchniach odbijających światło lub podkładkach 3D.

INSTALACJA ODBIORNIKA BEZPRZEWODOWEGO

- Wyjmij odbiornik USB z przegródki odbiornika USB pod myszą.
- Po wyjęciu odbiornika USB włóż go do portu USB w notebooku lub komputerze PC.
- Komputer automatycznie zidentyfikuje odbiornik, rozpocznie się instalacja myszy bezprzewodowej. Po zakończeniu instalacji mysz będzie gotowa do użycia.

UWAGA: DYSTANS OPERACYJNY POMIĘDZY MYSZĄ A ODBIORKIEM POWINIEN WYNIOSIĆ OD 60 CM DO 150 CM JEŚLI UŻYWASZ KOMPUTERA STACJONARNEGO, ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA PRACY DO KOMPUTERA MOŻE POWODOWAĆ PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM Z ODBIORKIEM. SUGEROWANE JEST UŻYCIĘ DŁUGIEGO PRZEWODU USB.

FUNKCJA PRZYCISKU DPI

- Funkcja DPI umożliwia dostosowanie czułości myszy do szybszej lub wolniejszej pracy prędkości wskaźnika. Przy pomocy przycisku DPI możesz przełączać pomiędzy 800 - 1200 - 1600 DPI.

OSTRZEŻENIE!

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur i wilgoci.
 - Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Unikać energicznego wstrząsania, uderzania lub rzucania produktem.
 - Kiedy mysz nie jest używana przez długi okres, należy doładowywać ją raz na trzy miesiące w celu wydłużenia żywotności urządzenia.
 - Ryzyko ognia i poparzeń: nie otwierać, nie zginać, nie rozmontowywać i nie wrzucać do ognia. Trzymać dostępne powierzchnie i dotykać ich tylko przez chwilę. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 45°C i nie spalać.
 - Nie wystawiać mysz na działanie deszczu ani śniegu.
 - Produkt nie nadaje się do obsługi przez dzieci.
 - Nie należy korzystać z uszkodzonej ani zmodyfikowanej mysz. Zniszczone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać niewłaściwie, skutkując pożarem, wybuchem lub stwarzając ryzyko obrażeń ciała.
 - Nie ładować mysz dłużej niż przez 4-6 godzin i nie zostawiać jej bez nadzoru.
 - Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od minimalnych 0.3 watów wymaganych przez urządzenie radiowe do maksymalnych 1.5 watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania
-

Explanation WEEE logo:



English:

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

Dutch:

Het doorgestreepte afvalbak-symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuregels voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en eventuele mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

German:

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Volumen des Mülls, der in Verbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

French:

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un objet marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

Spanish:

El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos y minimizar cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

Swedish:

Den överstrukna soptunnan symbolen indikerar att föremålet ska kastas separat från hushållssopor. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöregler för avfallshantering. Genom att separera ett markerat föremål från hushållssopor hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minimera eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Italian:

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, contribuirai a ridurre il volume di rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e a minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Polish:

Przekreślony symbol kosza na koła wskazuje, że przedmiot powinien być usuwany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać dostarczony do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego przedmiotu od odpadów domowych, pomożesz zmniejszyć ilość odpadów wysyłanych do spalarni lub składowisk i zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH

XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.
The complete Declaration of Conformity can be found at www.xdconnects.com > search on item number.

DEUTSCH

XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.xdconnects.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.

ESPAÑOL

Por la presente, XD Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/UE.
La Declaración de conformidad completa puede consultarse en www.xdconnects.com > busque por la referencia.

FRANÇAIS

XD Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/30/UE.
La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur www.xdconnects.com > rechercher le numéro de l'article.

ITALIANO

XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo.

NEDERLANDS

XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/30/EU.
De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op www.xdconnects.com > waar u kunt zoeken op het itemnummer.

SVERIGE

XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU.
Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på www.xdconnects.com > sök efter artikelnummer.

POLSKI

Firma XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie www.xdconnects.com, wyszukując numer artykułu.

