

**GLENDALE AIR CONDUCTIVE
WIRELESS HEADPHONE**

USER MANUAL


CONTENT

English	_____	p. 3
Nederlands	_____	p. 6
Deutsch	_____	p. 9
Français	_____	p. 12
Español	_____	p. 15
Svenska	_____	p. 18
Italiano	_____	p. 21
Polski	_____	p. 24

ENGLISH

DEVICE LAYOUT

- 1- Volume+/Previous song
- 2- Volume-/Next song
- 3- MIC
- 4- On/off, Play/pause button
- 5- Battery/Charging indicator
- 6- Typ-C charging port



CHARGING

- 1. Connect the charger to the charging port.
- 2. While charging the LED indicator will be solid red.

PAIRING

- 1. Turn on the headphones by pressing and holding down the phone button on the headphones for three seconds.
- 2. The device's LED indicator will illuminate. The LED indicator light will blink between red and blue when it is in pairing mode.
- 3. On the mobile device (smartphone/tablet) turn on the BT connection.
- 4. Select "Urban Vitamin Glendale" in the available Wireless devices on your mobile device.

FUNCTIONS

You can operate the headphone with the buttons on the headphone.
Please check below instructions.

Play/pause music	Press 4
Pick up phone call	Short press 4
Reject phone call	Long (2 s) press 4
End phone call	Short press 4
Next song	Long press 2
Previous song	Long press 1
Volume +	Short press 1
Volume -	Short press 2

SPECIFICATIONS:

Speaker driver (mm)	16.2mm
S/N Ratio (dB)	62dB
Frequency range (Hz-KHz)	20Hz-20KHz
Continuous playing time	10 hours
Charging time earbuds	2 hour
Battery capacity	110 mAh
Mic function	yes
Pick up function	yes
BT version	5.3
BT pairing name	Urban Vitamin Glendale

DANGER!

To avoid hearing damage, limit the time you use headphones at high volume and set the volume to a safe level. The louder the volume, the shorter the safe listening time is.




NOTICE

1. Keep the product dry; do not place the product in damp places.
2. Keep out of direct sunlight and high temperatures. High temperatures may result in damage.
3. Keep out of cold temperatures, this will help avoid internal damage.
4. Do not disassemble the product.
5. Avoid dropping the product.
6. Do not continue to charge the product over 10 hours.
7. When charging use the Type-C charging cable that came with the product.
8. The power delivered by the charger must be between min 0.05 Watts required by the radio equipment, and max 0.4 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

NEDERLANDS

OVERZICHT APPARAAT

- 1- Volume+ / vorige nummer
- 2- Volume- / volgende nummer
- 3- MIC
- 4- Aan/uit knop , Afspelen/
pauze knop
- 5- Controlelampje voor opladen
- 6- Type-C oplaadpoort



OPLADEN

- 1. Sluit de oplader aan op de oplaadpoort.
- 2. Tijdens het opladen begint het ledlampje rood te branden.

EERSTE KOPPELING

- 1. Schakel de hoofdtelefoon in door de telefoonknop op de hoofdtelefoon drie seconden ingedrukt te houden.
- 2. Het ledlampje van het apparaat begint te branden. Het ledlampje knippert rood en blauw wanneer het apparaat in de koppelmodus staat.
- 3. Schakel BT in op het mobiele apparaat (smartphone/tablet).
- 4. Selecteer 'Urban Vitamin Glendale' in de lijst met draadloze apparaten op je apparaat.

FUNCTIES

De koptelefoon kan bediend worden met de knoppen op de koptelefoon. Volg hiervoor alstublieft onderstaande instructies.

Afspelen/Pauzeren muziek	Kort drukken 4
Inkomend telefoongesprek opnemen	Kort drukken 4
Inkomend telefoongesprek weigeren	Lang drukken 4
Telefoongesprek beeindigen	Kort drukken 4
Volgende liedje	Lang drukken 2
Vorige liedje	Lang drukken 1
Volume +	Kort drukken 1
Volume -	Kort drukken 2

SPECIFICATIES:

Speakerschijf (mm)	16.2mm
Signaal-ruisverhouding (dB)	62 dB
Frequentiebereik (Hz-kHz)	20Hz-20KHz
Onafgebroken afspeeltijd	10 uur
Oplaadtijd	2 uur
Batterijcapaciteit	110 mAh
Microfoon	ja
Functie telefoon beantwoorden	ja
Bluetooth-versie	5.3
BT naam voor koppelen	Urban Vitamin Glendale

GEVAAR!

Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.




OPMERKINGEN

1. Houd het product droog; bewaar het niet op een vochtige plaats.
2. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het product beschadigen.
3. Stel het product niet bloot aan koude temperaturen. Hierdoor kan interne schade worden voorkomen.
4. Haal het product niet uit elkaar.
5. Laat het product niet vallen.
6. Laad het product niet langer op dan 10 uur achter elkaar.
7. Gebruik de meegeleverde Type-C kabel om het product op te laden.
8. Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet liggen tussen de min 0.05 Watt die nodig is voor de radioapparatuur en max 0.4 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

DEUTSCH

LAYOUT DES GERÄTS

- 1- Lautstärke+ /vorheriger Titel
- 2- Lautstärke- /nächster Titel
- 3- MIC
- 4- Ein/Aus-Taste, Pause/Wiedergabe
- 5- LED-Kontrollleuchte
- 6- Typ-C Port



LADEN

- 1. Das Ladegerät mit dem Ladeanschluss verbinden.
- 2. Beim Aufladen leuchtet die LED-Anzeige durchgehend rot.

KOPPELN

- 1. Zum Einschalten der Kopfhörer die Telefontaste an den Kopfhörern drei Sekunden lang gedrückt halten.
- 2. Die LED-Anzeige des Geräts leuchtet auf. Im Pairing-Modus wechselt die LED-Anzeige zwischen rot und blau.
- 3. Am mobilen Gerät (Smartphone/Tablet) die BT-Verbindung einschalten.
- 4. Aus den am mobilen Gerät verfügbaren Drahtlos-Geräten „Urban Vitamin Glendale“ auswählen.

FUNKTIONEN

Play/Pause Musik

Anruf annehmen

Anruf ablehnen

Anruf beenden

Nächster Titel

Vorheriger Titel

Volume +

Volume -

Kurz drücken auf 4

Kurz drücken auf 4

Lange drücken auf 4

Kurz drücken auf 4

Lange drücken auf 2

Lange drücken auf 1

Lange drücken auf 1

Lange drücken auf 2

TECHNISCHE DATEN:

Lautsprechertreiber (mm)

Signal-/Rauschverhältnis (dB)

Frequenzbereich (Hz-KHz)

Wiedergabedauer (ununterbrochen)

Ladedauer

Batteriekapazität Ohrhörer

Mikrofonfunktion

Rufannahmefunktion

BT-Version

BT Name für die Kopplung

16.2mm

62 dB

20Hz-20KHz

10 Stunden

2 Stunde

110 mAh

ja

ja

5.3

Urban Vitamin Glendale

ACHTUNG!

Begrenzen Sie die Nutzungsdauer des Headset bei hoher Lautstärke und stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein, um Hörschäden zu vermeiden. Je höher die Lautstärke, desto kürzer ist die sichere Hörzeit.




HINWEIS:

1. Das Produkt trocken halten. Das Produkt nicht an feuchte Stellen legen.
2. Vor direktem Sonnenlicht und hohen Temperaturen schützen. Hohe Temperaturen können Schäden verursachen.
3. Vor kalten Temperaturen schützen. Dadurch lassen sich Schäden im Inneren vermeiden.
4. Das Produkt nicht zerlegen.
5. Das Produkt nicht fallen lassen.
6. Das Produkt nicht mehr als 10 Stunden lang laden.
7. Zum Aufladen das mit das Produkt mitgelieferte Type-C Ladekabel verwenden.
8. Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min 0.05 Watt liegen, die das Funkgerät benötigt, und max 0.4 Watt, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

FRANÇAIS

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

- 1- Volume+ / Titre précédent
- 2- Volume- / Titre suivant
- 3- MIC
- 4- Bouton de commande (marche/arrêt, pause/lecture)
- 5- Témoin lumineux LED
- 6- Port de charge Typ-C



CHARGEMENT

- 1. Connecter le chargeur au port de chargement.
- 2. Le témoin LED deviendra rouge et fixe pendant le chargement.

APPARIEMENT

- 1. Allumer le casque en maintenant enfoncé le bouton téléphone pendant trois secondes.
- 2. Le témoin LED de l'appareil s'allumera. Le témoin LED passera du rouge au bleu en clignotant lorsqu'il est en mode d'appariement.
- 3. Activer la connexion BT sur l'appareil mobile (smartphone/tablette).
- 4. Sélectionner «Urban Vitamin Glendale» dans la liste des appareils sans fil disponibles sur votre appareil mobile.

FONCTIONS

Jouer/pauser la musique
Décrocher un appel téléphonique
Refuser un appel téléphonique
Fin de l'appel téléphonique
Titre suivant
Titre précédent
Volume +
Volume -

Appuyez une fois 4
Appuyez une fois
Appuyez longtemps 4
Appuyez une fois 4
Appuyez longtemps 2
Appuyez longtemps 1
Appuyez une fois 1
Appuyez une fois 2

SPÉCIFICATIONS

Haut-parleur (mm)
Rapport signal/bruit (dB)
Plage de fréquence (Hz-KHz)
Autonomie de lecture
Temps de chargement
Capacité de la batterie
Fonction micro
Fonction de décrochage
Version BT
BT Nom de l'appariement:

16.2mm
62 dB
20Hz-20KHz
10 heure
2 heure
110 mAh
oui
oui
5.3
Urban Vitamin Glendale

DANGER!

Pour éviter tout dommage auditif, limitez le temps d'utilisation des écouteurs à un volume élevé et réglez le volume à un niveau sûr. Plus le volume est élevé, plus temps d'écoute sécurisée est réduit.




REMARQUE

1. Garder le produit au sec ; ne pas le placer dans des endroits humides.
2. Le tenir en dehors de la lumière directe du soleil et des fortes températures afin de ne pas l'endommager.
3. Tenir à l'écart des basses températures afin d'éviter tout endommagement interne.
4. Ne pas désassembler le produit.
5. Éviter de laisser tomber le produit.
6. Ne pas charger le produit pendant plus de 10 heures.
7. Utiliser le câble de charge Type-C inclus avec le produit pour le charger.
8. La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre le minimum 0.05 Watts et le maximum 0.4 Watts requis par l'appareil radio pour atteindre la vitesse de charge maximale.

ESPAÑOL

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

- 1- Subir volumen / Tema anterior
- 2- Bajar volumen / Tema siguiente
- 3- MIC
- 4- Botón de encendido/apagado,
Pausa/Reproducir
- 5- Luz indicadora LED
- 6- Puerto Type-C



CARGA

- 1. Conecte el cargador al puerto de carga.
- 2. Durante la carga, el indicador led presentará una luz roja fija.

VINCULACIÓN

- 1. Para encender el auricular, pulse y mantenga pulsado el botón de teléfono de el auricular durante tres segundos.
- 2. El indicador led del dispositivo se iluminará. La luz indicadora led parpadeará entre los colores rojo y azul cuando se encuentre en el modo de vinculación.
- 3. Active la conexión BT de su dispositivo móvil (smartphone/tableta).
- 4. Seleccione «Urban Vitamin Glendale» en la lista de dispositivos inalámbricos disponibles de su dispositivo móvil.

FUNCIONES

Reproducir/pausar música
Responder llamada telefónica
rechazar llamada telefónica
Finalizar llamada telefónica
Tema siguiente
Tema anterior
Volume +
Volume -

Presiona brevemente 4
Presiona brevemente 4
Mantén pulsado 4
Presiona brevemente 4
Mantén pulsado 2
Mantén pulsado 1
Presiona brevemente 1
Presiona brevemente 2

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación del altavoz (mm)
Relación S/R (dB)
Intervalo de frecuencia (Hz-KHz)
Tiempo de reproducción continua de
Tiempo de carga
Capacidad de la batería
Función de micrófono:
Función Responder llamada:
Versión de BT:
BT Nombre de vinculación:

16.2mm
62 dB
20Hz-20KHz
10 horas
2 hora
110 mAh
sí
sí
5.3
Urban Vitamin Glendale

PELIGRO!

Para evitar daños auditivos, se desaconseja exponerse a un volumen muy elevado durante largos períodos, por su seguridad, se deben usar los auriculares a un volumen seguro. Cuanto más alto sea el volumen, menor el tiempo de exposición.




AVISO

1. Mantenga el producto seco; no lo coloque en lugares húmedos.
2. Manténgalo alejado de la luz solar directa y las altas temperaturas. Su exposición a altas temperaturas puede provocar daños.
3. Manténgalo alejado de bajas temperaturas, a fin de evitar daños internos.
4. No desmonte el producto.
5. Evite dejar caer el auricular.
6. No cargue el auricular durante más de 10 horas.
7. Durante la carga, utilice el cable de carga Type-C incluido con el producto.
8. La Potencia proporcionada por el cargador debe estar entre el mínimo 0.05 vatios y el máximo 0.4 vatios necesarios para el dispositivo de radiopara alcanzar la velocidad máxima de carga.

SVENSKA

ENHETENS LAYOUT

- 1- Volym+/ föregående spår
- 2- Volym-/ nästa spår
- 3- MIC
- 4- Strömbrytare (ström på/av),
paus/ uppspelning
- 5- LED-indikeringslampa
- 6- Type-C port



LADDNING

- 1. Anslut laddaren till laddningsporten.
- 2. Under laddningen lyser LED-indikeringen med ett fast rött sken.

PARKOPPLING

- 1. Sätt på hörlurarna genom att trycka in och hålla ned telefonknappen på hörlurarna i tre sekunder.
- 2. Enhetens LED-indikering tänds. LED-indikeringen blinkar omväxlande i rött och blått när den är i parkopplingsläge.
- 3. Slå på Bluetooth-anslutningen från den mobila enheten (smartphone/surfplatta).
- 4. Välj "Urban Vitamin Glendale" bland de tillgängliga trådlösa enheterna på din mobila enhet.

FUNKTIONER

Spela/pausa musik	Tryck kort 4
Besvara samtal	Tryck kort 4
Neka samtal	Tryck länga 4
Avsluta samtal	Tryck kort 4
Nästa spår	Tryck länga 2
Föregående spår	Tryck länga 1
Nästa spår	Tryck kort 1
Föregående spår	Tryck kort 2

SPECIFIKATIONER

Högtalardrivenhet (mm)	16.2mm
S/N-förhållande (dB)	62 dB
Frekvensområde (Hz-kHz)	20Hz-20KHz
Kontinuerlig spelningstid	10 timmer
Laddningstid	2 timme
Batterikapacitet	110 mAh
Mikrofonfunktion:	ja
Pick-up-funktion:	ja
Bluetooth-version:	5.3
BT Parkopplingsnamn:	Urban Vitamin Glendale

FARA!

För att undvika hörselskador, begränsa tiden du använder hörlurar på hög volym och ställ in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.




NOTERING

1. Produkten måste hållas torr och får inte placeras i fuktiga miljöer.
2. Håll undan från direkt solljus och utsätt inte produkten för höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada produkten.
3. Utsätt inte produkten för kyla, eftersom produktens innandörme kan skadas.
4. Plocka inte isär produkten.
5. Tappa inte hörlurar.
6. Ladda hörlurar i maximalt tio timmar.
7. Använd Type-C laddningskabeln som följde med produkten vid laddning.
8. Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan min 0.05 watt som krävs av radioutrustningen och max 0.4 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

ITALIANO

LAY-OUT DISPOSITIVO

- 1- Vol +/Brano precedente
- 2- Volume -/Brano successivo
- 3- MIC
- 4- Pulsante On/Off, Pausa/Riproduci
- 5- Spia LED
- 6- Ingresso Type-C



CARICA

- 1. Collegare il caricabatteria alla porta di ricarica.
- 2. Durante la carica l'indicatore LED sarà rosso fisso.

ABBINAMENTO

- 1. Accendere le cuffie tenendo premuto il pulsante del telefono sulle cuffie per tre secondi
- 2. L'indicatore LED del dispositivo si illuminerà. La luce dell'indicatore LED lampeggerà di rosso e di blu quando sarà attiva la modalità di associazione.
- 3. Attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile (smartphone/tablet).
- 4. Selezionare "Urban Vitamin Glendale" nella lista dei dispositivi wireless disponibili sul tuo dispositivo mobile.

FUNZIONI

Musica play/pausa
Rispondi alle chiamate
Rifiuta le chiamate
Termina una chiamata
Traccia successiva
Traccia precedente
Traccia successiva
Traccia precedente

Premere brevemente 4
Premere brevemente 4
Teni premuto 4
Premere brevemente 4
Teni premuto 2
Teni premuto 1
Premere brevemente 1
Premere brevemente 2

SPECIFICHE

Driver altoparlante (mm)
Rapporto S/N (dB)
Gamma di frequenza (Hz-KHz)
Tempo di riproduzione continuo
Tempo di ricarica
Capacità batteria
Funzione microfono
Funzione risposta
Versione BT
BT Nome per l'associazione

16.2mm
62 dB
20Hz-20KHz
10 ore
2 ora
110 mAh
sì
sì
5.3
Urban Vitamin Glendale

PERICOLO!

Per evitare danni all'udito, limita l'utilizzo delle cuffie ad alto volume ed imposta il volume a livello di sicurezza. Più alto sarà il volume, minore sarà il tempo d'ascolto in sicurezza.




AVVISO

1. Tenere il prodotto in un luogo asciutto; non mettere il prodotto in luoghi umidi
2. Tenere lontano dalla luce diretta del sole e dalle temperature elevate. Le temperature elevate potrebbero danneggiarlo
3. Tenere lontano dalle temperature fredde, aiuterà a prevenire danni interni
4. Non smontare il prodotto.
5. Evitare di far cadere le cuffie.
6. La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra il minimo 0.05 Watt richiesto dall'apparecchiatura radio e il massimo 0.4 Watt per raggiungere la velocità massima di ricarica.

POLSKI

ELEMENTY URZĄDZENIA

- 1- Zwiększanie głośności / poprzedni utwór
- 2- Zmniejszanie głośności/ następny utwór
- 3- MIC
- 4- Przycisk wł./wyt. (wł./wyt. zasilanie), wstrzymywanie/odtwarzanie
- 5- Wskaźnik LED
- 6- Port ładowania Type-C



ŁADOWANIE

- 1. Podłącz ładowarkę do portu ładowania.
- 2. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie świecić czerwonym światłem ciągle.

PAROWANIE

- 1. Włącz słuchawki, naciskając przycisk telefonu na słuchawkach i przytrzymując go przez trzy sekundy.
- 2. Wskaźnik LED urządzenia zaświeci. Wskaźnik LED będzie migać na zmianę na czerwono i niebiesko w trybie parowania.
- 3. Na urządzeniu przenośnym (smartfon/tablet) włącz komunikację BT
- 4. Na urządzeniu przenośnym na liście dostępnych urządzeń bezprzewodowych wybierz pozycję „Urban Vitamin Glendale”.

FUNKCJE

Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie muzyki
Odbieranie połączeń
Odrzucanie połączeń
Zakończenie połączenia
Następnego utworu
Poprzedniego utworu
Zwiększanie głośności
Zmniejszanie głośności

Krótkie naciśnięcie 4
Krótkie naciśnięcie 4
Długie naciśnięcie 4
Krótkie naciśnięcie 4
Długie naciśnięcie 2
Długie naciśnięcie 1
Krótkie naciśnięcie 1
Krótkie naciśnięcie 2

DANE TECHNICZNE

Pędnik głośnika (mm)
Współczynnik dźwięku do szumów (dB)
Zakres częstotliwości (Hz – KHz)
Czas odtwarzania
Czas ładowania
Pojemność akumulatorów
Funkcja mikrofonu:
Funkcja odbierania połączeń:
Wersja Bluetooth:
BT Nazwa parowania:

16.2mm
62 dB
20Hz-20KHz
10 godz.
2 godz.
110 mAh
tak
tak
5.3
Urban Vitamin Glendale

ZAGROŻENIE!

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, ogranicz czas korzystania ze słuchawek przy dużej głośności i ustaw głośność na bezpiecznym poziomie. Im większa głośność, tym krótszy jest czas bezpiecznego słuchania.



UWAGA

1. Nie dopuszczać do zawilgocenia urządzenia. Nie umieszczać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
2. Nie narażać na promienie słoneczne i wysokie temperatury. Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenia.
3. Nie przechowywać w niskich temperaturach. Pozwoli to zapobiegać uszkodzeniom wewnętrznym.
4. Nie rozbierać urządzenia.
5. Nie upuszczać słuchawki.
6. Nie ładować słuchawki dłużej niż 10 godzin.
7. Podczas ładowania używać kabla z wtykiem Type-C dostarczonego ze słuchawki.
8. W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania moc dostarczana przez Ładowarkę musi być pomiędzy min 0.05 Watt wymaganymi przez urządzenie radiowe i maksymalnie 0.4 Watt.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH

XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The complete Declaration of Conformity can be found at www.xdconnects.com > search on item number.

DEUTSCH

XD connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.xdconnects.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.

ESPAÑOL

Por la presente, XD Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

La Declaración de conformidad completa puede consultarse en www.xdconnects.com > busque por la referencia.

FRANÇAIS

XD Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU.

La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur www.xdconnects.com > rechercher le numéro de l'article.

ITALIANO

XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo.

NEDERLANDS

XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/53/EU.

De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op www.xdconnects.com > waar u kunt zoeken op het itemnummer.

SVERIGE

XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på www.xdconnects.com > sök efter artikelnummer.

POLSKI

Firma XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie www.xdconnects.com, wyszukując numer artykułu.

**English:**

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

Dutch:

Het doorgestreepte afvalbak-symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuregels voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en eventuele mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

German:

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß

den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Volumen des Mülls, der in Verbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

French:

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un objet marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

Spanish:

El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos y minimizar cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

Swedish:

Den överstrukna soptunnan symbolen indikerar att föremålet ska kastas separat från hushållssopor. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöregler för avfallshantering. Genom att separera ett markerat föremål från hushållssopor hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minimera eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Italian:

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, contribuirai a ridurre il volume di rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e a minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Polish:

Przekreślony symbol kosza na kołach wskazuje, że przedmiot powinien być usuwany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać dostarczony do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego przedmiotu od odpadów domowych, pomożesz zmniejszyć ilość odpadów wysyłanych do spalarni lub składowisk i zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

XD Connects B.V.

Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
1F, iCentrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England



Copyright© XD P331.50X